Soocas S5 Többfunkciós Elektromos Borotva – Arc És Testszőrzet Ápolásához

Csomag tartalma

Soocas S5 elektromos borotva egység
3 az 1-ben fej (borotva fej, oldalszőrnyíró / formázó fej, orrszőrnyíró fej)
Tisztítókefe
USB-C töltőkábel
Utazótok
Használati útmutató

Biztonsági előírások és figyelmeztetések

Ne próbáld meg szétszerelni a készüléket – különösen az akkumulátort.
Töltés közben győződj meg róla, hogy a borotva és a töltőport száraz.
Ne hagyd a készüléket a töltőn 24 óránál tovább.
A készülék csak arc-/személyes szőrzet nyírására készült, nem alkalmas haj, testszőrzet vágására.
Ne használd zuhany alatt, fürdés közben, vagy víz alatt, ha csatlakoztatva van a töltőhöz.
Gyermekektől tartsd távol, ne tekints rá játék-eszközként.

Ne használd extrém hőmérsékleten (< 5 °C vagy > 35 °C)
Amennyiben töltés közben szokatlan hőt, szagot vagy füstöt tapasztalsz, azonnal szüntesd meg a használatot, húzd ki a szerszámot az áramforrásból.

Első használat / előkészületek

Csatlakoztasd az USB-C kábelt a készülék alján lévő portba, és töltsd fel kb. **1,5 órán** keresztül.
A töltés közben a LED kijelző megmutatja az aktuális töltöttséget.
Miután teljesen feltöltötted, húzd ki a kábelt, és győződj meg róla, hogy minden rész száraz.

Fej cseréje / felszerelése

A fej cseréjét csak kikapcsolt állapotban végezd.
A fej kihúzásához egyszerűen húzd felfelé – ne csavard.
Új fej felhelyezéséhez igazítsd a helyére és nyomd rá, amíg kattanást nem hallasz.
Az arctisztító kefét javasolt **3 havonta** cserélni.

Működtetés / használat

Kapcsold be a készüléket a fő gomb megnyomásával. A kijelző megjeleníti az akkumulátor szintet és az üzemmódot.
A gomb hosszan tartó megnyomásával válthatsz magasabb sebességre (High Speed) vagy standard módra.
A készülék emlékszik az utolsó használt üzemmódra, és következő bekapcsoláskor arra áll vissza.
Használat közben alkalmazz könnyű nyomást, és mozgasd lassú, körkörös mozdulatokkal az arcodon – ne nyomd erősen.
Az orrszőrnyíró fej használatához helyezd be biztonságosan az orrnyílásba, és mozgasd finoman.

Tisztítás és karbantartás

A borotva feje és a készülék testje **IPX7 vízállósággal** rendelkezik – egészben leöblíthető folyó vízzel.
Használat után kapcsold ki, távolítsd el a fejet, és alaposan öblítsd le.
A belső mechanizmust (pengéket, hálót) a mellékelt kefe segítségével tisztítsd meg.
Rázd le a felesleges vizet, majd hagyd minden alkatrészt teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezed.
A borotvafejeket ajánlott évente cserélni optimális teljesítmény érdekében.

Utazózár / zár funkció

A készülék rendelkezik utazózár funkcióval, amely meggátolja a véletlen bekapcsolást.
Aktiváláshoz a kikapcsolt állapotban tartsd lenyomva a fő gombot **3 másodpercig**. A kijelzőn lezárás ikon jelenik meg.
Kioldáshoz ismét tartsd lenyomva 3 másodpercig, amíg a zárolási jel eltűnik.

Hibakeresés (gyakori problémák)

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Akkumulátor lemerült, utazózár aktiválva	Töltsd fel, vagy nyisd fel az utazózárat (gomb + 3 mp)

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Vágás gyenge	Fej eltömődött, pengék kopottak	Tisztítsd meg a fejet, vagy cseréld ki a vágófejet
Töltés nem történik	Hibás kábel vagy csatlakozó, port nedves	Ellenőrizd a kábelt, portot, használj száraz környezetet
Túlmelegedés / kikapcsol	Túlterhelés vagy dugulás a fejekben	Kapcsold ki, hagyd lehűlni, tisztítsd meg a fejeket