

Вимоги щодо безпеки під час прибирання, видалення, обробляння та зберігання гною.

1. Під час роботи з мобільними механізмами для прибирання гною необхідно дотримуватися таких вимог: прибирання гною у приміщеннях із безприв'язним утриманням худоби дозволяється лише за відсутності тварин; під час руху бульдозера вздовж проходу тракторист-машиніст повинен стежити, щоб на його шляху не було працівників і тварин; випускна труба трактора повинна бути обладнана іскрогасником; після прибирання гною приміщення необхідно провітрювати до повного видалення відпрацьованих (вихлопних) газів.
2. Щоб уникнути перекидання тракторного агрегату під час вантаження гною з естакад, тракторист-машиніст повинен стежити, щоб ніж бульдозера не висувався за край естакади, який необхідно позначати тросом або мотузкою.
3. Тракторний навантажувач, ковшовий або грейферний, під час вантаження гною з гноєсховищ у транспортні засоби повинен стояти на рівній спланованій ділянці.
4. Під час вивантажування гною із гноєсховища ковшовим або грейферним навантажувачем не можна допускати утворення козирків у місцях вивантаження.
5. Переїжджати тракторним навантажувачем на нове місце можна тільки після звільнення грейфера або ковша від гною.
6. Під час переїжджання трактора необхідно установити його робочі органи і домкрати у транспортне положення.
7. Тракторист-машиніст повинен стежити, щоб під час роботи навантажувача поблизу нього і під стрілою не перебували працівники.
8. Перед початком роботи навантажувача необхідно подати попереджувальний сигнал.
9. Місця над гнойовим каналом, де тимчасово знято ґратку, повинні бути огорожені.
10. Скребкові, стрічкові транспортери і лючки для скидання гною або посліду повинні бути огорожені захисними решітками.
11. Отвір для похилого транспортера у холодну пору року потрібно закривати щитом або фартухом із важкої тканини.
12. Перед початком завантажування транспортного засобу гноєм, а також перед зрушуванням з місця водій повинен переконатися, що в робочій зоні не

перебувають працівники, після чого подати сигнал і розпочати вантажити гній або рушати.

13. Глибокі гноєприймачі, вмістища для збереження рідкого гною, аеротенки, гноєсховища повинні бути обладнані захисними огорожами або перилами. Металеві сходи з рифленою поверхнею необхідно періодично очищати від бруду, льоду і снігу.

14. Пневматичні установки для видалення рідкого гною повинні бути обладнані запірною арматурою для від'єднання гноєнакопичувача від повітропроводів.

15. Приймальна лійка гноєнакопичувача повинна бути обладнана захисною ґраткою, яка унеможлиблює потрапляння до нього довговолокнистих часток і сторонніх предметів. Експлуатувати пневмоустановку без захисної ґратки не допускається.

16. Під час видалення гною з гноєнакопичувачів пневматичною установкою не дозволяється відкривати лючок і спускатися у накопичувач.

17. Під час транспортування гною не дозволяється виконувати будь-які роботи із запірним клапаном накопичувача, усувати несправності, затягувати болтові з'єднання на гноєпроводах.