

Blux Designer Sötétítő Roló 120 x 130 cm, Kék- Fehér



Felszerelés lépései (fúrásmentes Klemmfix)

Előkészületek:

- Ellenőrizze, hogy az ablakszárny **14–20 mm vastagságú** legyen.
- Tisztítsa meg az ablakkeretet a portól és zsírtól.

Szerelés:

Helyezze fel a 2-2 db csíptető konzolt az ablakkeret tetejére és aljára.

Illessze az alumínium síneket a konzolokba.

Győződjön meg róla, hogy a feszítőzsinórok feszesek és nem csavarodtak meg.

Rögzítse a fogantyúkat az alsó és felső sín középre.

Ellenőrizze a stabilitást – a pliszének feszesen kell állnia, nem szabad kilengenie.

Használat:

- A pliszé **kétirányú**: felülről és alulról is mozgatható.
- Fokozatmentesen állítható – a kívánt pozícióban egyszerűen megállítható.
- A feszített kialakítás stabilitást biztosít még bukóra nyitott ablak esetén is.

Tisztítás:

- Tisztítsa **enyhén nedves ruhával**, vagy
- **alacsony szívóerejű porszívóval** (puha kefefej használata ajánlott).
- Ne mossa gépben, ne vasalja, ne használjon agresszív tisztítószeret.

Biztonsági figyelmeztetések:

- A zsinórokat tartsa távol kisgyermektől.
 - Ne húzza túl a fogantyúkat – a feszítőzsinór károsodhat.
 - Csak az ajánlott ablakkeret-vastagsághoz használja (14–20 mm).
 - Ha eltávolítja a pliszét, ne hajlítsa meg a síneket.
- Ez a pliszé roló nemcsak hatékony árnyékolást biztosít, hanem **gyorsan, nyom nélkül felszerelhető**, és stílusos kiegészítője lehet otthona bármely helyiségének.