

VoLTE aktiválása 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T esetében!

(A 7/8/9-es sorozat leírása lejjebb, külön található!)

1, Tárcsázóba írjuk be a következő kódot: *#800#

OnePlus Logkit->Function Switch->VoLTE és VoWiFi switch opciót kapcsoljuk be majd indítsuk újra a telefont. Ha megvan akkor kapcsoljuk be a VoLTE kapcsolót.

2, A mellékelt zip fájlt csomagoljuk ki majd telepítsük a QPST programot és a QUD-t(Qualcomm Driver)

3, Tárcsázóba írjuk be a *#801# kódot majd a Serial és a Full-port switch opciót kapcsoljuk be. Ez után csatlakoztassuk a telefont a pc-hez.

4, Keressük meg a pc-n a QPST mappában a PDC programot majd indítsuk el. A legördülő menüben válasszuk ki a telefont ami „Qualcomm HS-USB WWAN Adapter 9091” néven szerepel.

5, A megjelenő listában deaktiváljuk és töröljük az aktív profilt ami az „Overseas-commercial_DS” profil. Jobb egérgomb a profilon majd Deactivate->Sub0 és Sub1. Ez után a profilt kiválasztva menjünk a Remove gombra.

6 a, (5, 5T, 6, 6T): Keressük meg a „ROW” profilt majd aktiváljuk mindkét SIM kártyára. Jobb egérgomb a profilra majd SetSelectedConfig->Sub0 és Sub1. Ez után a profilt kiválasztva menjünk az Activate gombra. Ha most megnézzük a telefont, meg kell jelennie a VoLTE ikonnak. Diginél a VoWiFi ikonnak is. Ha megjelenik, működik!

b, (3, 3T): Keressük meg a „Commercial-VFD” profilt majd aktiváljuk mindkét SIM kártyára. Jobb egérgomb a profilra majd SetSelectedConfig->Sub0 és Sub1. Ez után a profilt kiválasztva menjünk az Activate gombra. Ha most megnézzük a telefont, meg kell jelennie a VoLTE ikonnak. Ha megjelenik, működik!

Telenor hálózaton a *##4636##* tárcsázó kóddal a Telefon adatai menüben állítsuk a telefont „LTE/WCDMA” kettős módba! Telekom, Vodafone és Digi esetében a VoLTE működik „LTE Only” módban is.

Telenornál a szolgáltatói rövid hívószámok(pl 1220) nem működik VoLTE-n.

Android 10-en az 5-ös szériánál változott az eljárás:

-Tárcsázóba írjuk be a *#801# kódot majd a Full-port switch opciót kapcsoljuk be. Ez után csatlakoztassuk a telefont a pc-hez és töltsük le az új eljáráshoz szükséges packot!

-Bontsuk ki a C meghajtó gyökerébe (C:) majd a parancssorral navigáljunk a program mappájába a “cd c:\EfsTools-5” paranccsal.

-hajtsuk végre a következő parancsokat egymás után

1, EfsTools.exe efsInfo

2, EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim

3, EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim -s 1

4, EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -v

5, EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -s 1

Ha lefutott mind az 5 parancs, akkor húzzuk le a telefont és indítsuk újra.

Új eljárás: [EfsTools-5](#)

Régi művelethez szükséges programok:

[OP_VoLTE.zip](#)

OnePlus 7 és 7T széria, 8-as leírás ↓

OnePlus 7/7T/8/8T széria

Telekom és Vodafone esetében nem kell semmit sem tenni!

(Android 11-el megváltozott az eljárás!! Ahhoz lentebb található a leírás!)

1, Telepítsük a QPST-t és a Qualcomm drivert(setup.exe).

Ez után a packban lévő LogKit és EngineerMode apk-t telepítsük a telefonon.

2, Tárcsázóba írjuk be a következő kódot: *#800#

OnePlus Logkit->Function Switch->VoLTE és VoWiFi switch opciót kapcsoljuk be majd indítsuk újra a telefont. Ha megvan akkor kapcsoljuk be a VoLTE és VoWiFi kapcsolót.

3, Tárcsázóba írjuk be a *#801# kódot majd a Full-port switch opciót kapcsoljuk be. Ez után csatlakoztassuk a telefont a pc-hez.

4, Keressük meg a pc-n a QPST mappában a PDC programot majd indítsuk el. A legördülő menüben válasszuk ki a telefont.

5, A megjelenő listában deaktiváljuk és töröljük az aktív profilt! Jobb egérgomb a profilon majd Deactivate->Sub0 és Sub1. Ez után a profilt kiválasztva menjünk a Remove gombra.

-Keressük meg a „Telenor-Denmark” profilt majd aktiváljuk mindkét SIM kártyára. Jobb egérgomb a profilra majd SetSelectedConfig->Sub0 és Sub1. Ez után a profilt kiválasztva menjünk az Activate gombra. Ha most megnézzük a telefont, meg kell jelennie a VoLTE ikonnak. Digi esetében a VoWiFi ikonnak is. Ha megjelenik, működik!

-Telenor hálózaton a *##4636#*## tárcsázó kóddal a Telefon adatai menüben állítsuk a telefont „LTE/WCDMA” kettős módba! Digi esetében a VoLTE működik „LTE Only” módban is.

Telenor hálózaton ha rövid hívószámot hívunk(pl 1220) a telefon le fog váltani 3G-re! Ez nem a telefon hibája! Sajnos Telenor VoLTE-n nem hívhatóak a szolgáltató számai....

8-as szérián Android 11-el Telenor kártyával már csak a LogKitben kell előhozni a VoLTE kapcsoló megjelenítését. Azt bekapcsolva, már működik is a Telenor VoLTE!

OnePlus 8/8T széria Android 11:

Ahhoz, hogy a PDC működjön először egy rövid parancssoros művelet szükséges!

Először kapcsoljuk be a telefonon az USB hibakeresés módot, majd dugjuk az USB-re!

(PC-re szükséges az ADB telepítése!!)

Parancssorban a következő parancsokat vigyük be:

1.adb reboot ftm

Ha először kap a telefon ADB parancsot a PC-ről, akkor felugrik egy ablak, hogy engedélyezzük e. Igen, és megjegyzés!

Ez után a telefon újraindul és egy érdekes kínai képernyő fogad!

2.adb shell

3.setprop sys.usb.config diag,diag_mdm,qdss, qdss_mdm,serial_cdev, dpl,rmnet, adb 4.register the new profile in QPST PDC

Ez után már menni fog a PDC! Azaz a fentebb leírtak szerint állítsuk be!

5.adb reboot

OnePlus 7/7T széria Android 11:

-Tárcsázóba írjuk be a *#801# kódot majd az Engineer Mode Toggle opciót kapcsoljuk be. Ha nem jön be a menü, akkor telepítsük fel a megfelelő engineer mode apk-t. Ez után csatlakoztassuk a telefont a pc-hez és töltsük le az új eljáráshoz szükséges packot!

-Bontsuk ki a C meghajtó gyökerébe (C:) majd a parancssorral navigáljunk a program mappájába a "cd c:\EfsTools" paranccsal.

-hajtsuk végre a következő parancsokat egymás után

1, EfsTools.exe efsInfo

2, EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim

3, EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim -s 1

4, EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -v

5, EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -s 1

Ha a parancssor időtúllépés miatt nem fut le akkor szükséges egy kiegészítő driver telepítése!

Ezt [innen](#) tudjuk megtenni!

Eszközkezelőben az ismeretlen eszköz tulajdonságainál válasszuk a driver frissítést és adjuk meg a letöltött driver mappáját.

Előfordulhat, hogy a 4-es pontnál látni fogunk egy piros "**Error**" üzenet sort, de ne foglalkozzunk vele!

Ha mind az 5 parancs lefutott, húzzuk le a telefont és indítsuk újra!

Új eljáráshoz szükséges program: [EFS-Tools](#)

Telenor hálózaton lehetőségünk van "LTE Only" módban is használni a VoLTE-t. Ehhez a *##4636## tárcsázó kóddal válasszuk ki MINDIG először a „WCDMA/LTE” módot majd miután megjelent a VoLTE ikon, váltsunk át „LTE Only” módra. Ilyenkor a VoLTE ikon megmarad és a telefon csak az LTE hálózatot fogja használni. Ha gyenge a térerő akkor sem fog átváltani 3G-re! Ha esetleg valamilyen hálózati hiba miatt elmegy a VoLTE akkor nem fog visszajönni automatikusan mivel „LTE Only” módban a hálózat nem fogja megadni a VoLTE-t! Ilyenkor újra meg kell ismételni a „WCDMA/LTE” -> „LTE Only” műveletet. „LTE Only” módban a Telenor saját rövid számai(pl1220) nem hívhatóak! Tárcsázáskor megszakad!

Telenor VoLTE esetében az eddigi "HD" jelzés helyett már "HD+" jelzés is megjelenik! Ez a maximális csúcsminőségű hangkodeket az EVS-t jelöli! Ezzel sokkal természetesebb a beszédminőség mint a "VoLTE HD" hanghívásnál. Telekomnál is elérhető a "HD+" minőség de ott nem jelzi a telefon!

Művelethez szükséges programok:

https://drive.google.com/open?id=15j6nB_15KMPMLgc29NccTZcYJL8be2Th

OnePlus 9-es széria

Telekom és Vodafone esetében semmit sem kell tenni! Automatikusan megy!

Telenor esetében a Tárcsázóba írjuk be a következő kódot: *#800#

OnePlus Logkit->Function Switch->VoLTE és VoWiFi switch opciót kapcsoljuk be majd indítsuk újra a telefont. Meg is vagyunk!

Digi:

A feltelepített EngineerMode app után lépünk be a *#801# kóddal majd válasszuk ki az “rndis,diag” kapcsolót!

Ez után kössük USB-re és kövessük az [EFS Tools](#) leírását!