

Краткое описание и различие проведения монтажных работ.

Выполняются согласно технологического регламента.

Монтаж простой.

1. Подготовительные работы (стр.6).
2. Демонтаж старой конструкции (стр.7)
3. Очистка проема от строительного мусора. Очистить от пыли и про грунтовать проем.
4. Убрать строительный мусор в мешки заказчика, по его требованию вынести на лестничную площадку. (запрещается, выносить строительный мусор на улицу).
5. Удалить защитную пленку с конструкции, удалить наклейки со стеклопакетов, помыть стеклопакеты. (расходный материал мастеров по монтажу).
6. Установить конструкцию в проем согласно ДСТУ (стр.8 –стр.15).
7. Технологические зазоры заполнить монтажной пеной.
8. Закрепить жестко подоконник, установить опорные подкладки.
9. Установить водоотлив. Пространство между проемом и отливом должно быть заполнено монтажной пеной или минеральной ватой. Место примыкания водоотлива с проемом необходимо засиликонить. (стр.16).
10. Демонстрация заказчику работоспособности смонтированного изделия, краткий инструктаж по эксплуатации и ухода.
11. Подписать акт приемки-сдача выполненных работ.

Монтаж с наружным контуром герметизации.

1. Демонтаж старой конструкции.
2. Очистка проема от строительного мусора. Очистить от пыли и про грунтовать проем.
3. Убрать строительный мусор в мешки заказчика, по его требованию вынести на лестничную площадку. (запрещается, выносить строительный мусор на улицу).
4. Удалить защитную пленку с конструкции, удалить наклейки со стеклопакетов, помыть стеклопакеты. (расходный материал мастеров по монтажу).
5. **Произвести разметку, наклеить само расширяющуюся ленту (ПСУЛ) или гидроизоляционную ленту.**
6. Установить конструкцию в проем согласно ДСТУ. (типовая инструкция пункт 2 стр.5).
7. Технологические зазоры заполнить монтажной пеной.
8. Закрепить жестко подоконник, установить опорные подкладки.
9. Установить водоотлив. Пространство между проемом и отливом должно быть заполнено монтажной пеной или минеральной ватой. **Наклеить ПСУЛ в место соприкосновения с проемом.** Место примыкания водоотлива с проемом необходимо засиликонить. (типовая инструкция пункт 4 стр. 14).
10. Демонстрация заказчику работоспособности смонтированного изделия, краткий инструктаж по эксплуатации и ухода.
11. Подписать акт приемки-сдача выполненных работ.
- 12.

Монтаж с наружным и внутренним контуром герметизации. (VIP)

1. Демонтаж старой конструкции.
2. Очистка проема от строительного мусора. Очистить от пыли и про грунтовать проем.
3. Убрать строительный мусор в **мешки**, по его требованию вынести на лестничную площадку. (запрещается, выносить строительный мусор на улицу).
4. Удалить защитную пленку с конструкции, удалить наклейки со стеклопакетов, помыть стеклопакеты. (расходный материал мастеров по монтажу).
5. **Произвести разметку, наклеить само расширяющуюся ленту (ПСУЛ) или гидроизоляционную ленту.**
6. **Наклеить наружную ленту.**
7. Установить конструкцию в проем согласно ДСТУ. (типовая инструкция пункт 2 стр.5).
8. Технологические зазоры заполнить монтажной пеной.
9. Закрепить жестко подоконник, установить опорные подкладки, **подоконное пространство заполнить раствором, песчанно- штукатурной смесью или другим тепло-изолирующим материалом. (по договоренности с заказчиком).**

10. Установить водоотлив. Пространство между проемом и отливом должно быть заполнено монтажной пеной или минеральной ватой. **Наклеить ПСУЛ в место соприкосновения с проемом.** Место примыкания водоотлива с проемом необходимо засиликонить. (типовая инструкция пункт 4 стр. 14).
11. Демонстрация заказчику работоспособности смонтированного изделия, краткий инструктаж по эксплуатации и ухода.
12. Подписать акт приемки-сдача выполненных работ.
13. **Утилизировать строительный мусор согласно законодательства.**

Данная инструкция и все ее пункты имеют договорные отношения между заказчиком и исполнителем.