

MAS MAYA

Mas Maya Prep - Technisches Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mas Maya Base ist ein vielseitiger, flexibler Klebemörtel, der speziell zum Glätten und Vorbereiten von Oberflächen für Mas Maya Coating entwickelt wurde. Ideal zur Schaffung einer ebenen und stabilen Basis bietet es starke Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen und gewährleistet optimale Bindung sowie eine makellose, rissbeständige Oberfläche für Anwendungen mit Mas Maya Coating. Mas Maya Base eignet sich ideal zum Füllen von Rissen in Oberflächen oder Unebenheiten – wie beispielsweise Fugenlinien zwischen Fliesen.

MAS MAYA PREP ANLEITUNG

Schritt 1: Oberflächenvorbereitung

- Oberfläche reinigen: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder losen Partikeln ist.

Schritt 2: Mischen der Base

- Wasser und Base mischen: Fügen Sie 1/3 Liter sauberes Wasser für jedes Kilogramm Mas Maya Base Pulver hinzu.
- Mischvorgang: Rühren Sie die Mischung von Hand oder mit einer mechanischen Bohrmaschine, bis sie glatt und gleichmäßig ist und die Konsistenz von Joghurt erreicht. Lassen Sie die Mischung 15 Minuten ruhen und rühren Sie sie anschließend nochmals um.

Schritt 3: Anwendungsprozess

- Kellenanwendung: Verwenden Sie eine Stahlkelle, um alle Lücken oder Risse in der Oberfläche zu füllen. Die Oberfläche sollte flach und glatt sein, bevor Mas Maya Coating aufgetragen wird.
- Trocknungszeit: Lassen Sie die Base-Schicht mindestens zwei Stunden abbinden, bevor Sie Mas Maya Coating auftragen.
- Für Kanten und detaillierte Bereiche verwenden Sie einen Pinsel, um Präzision sicherzustellen.