



Instrukcja montażu – Uchwyt MagSafe Audi A3 8V

Nie trzeba nic ciąć, wiercić ani odprawiać modłów – robisz raz, robisz dobrze.

Uchwyt siada pomiędzy kratki nawiewu jak fabryka – tylko że lepiej.

- 1. Podważ delikatnie prawą kratkę nawiewu – palcem, kartą lub plastikowym podważakiem. Nie siłuj się jak dzik – ma wyskoczyć, nie odlecieć.**
- 2. Zrób to samo z lewą kratką – spokojnie, centymetr po centymetrze.**
- 3. Wsuń uchwyt pomiędzy kratki – tak, żeby otwór na przewód był na dole.**
- 4. Wciśnij kratki z powrotem na miejsce – klik, klik, i gotowe. Nic nie powinno odstawać.**
- 5. Odklej folię z dodatkowej taśmy klejącej – dzięki niej ładowarka trzyma się jak złoto.**
- 6. Wsadź swoją ładowarkę MagSafe (średnica 60 mm) – pasuje jak ulał.**
- 7. Podłącz przewód – możesz go ładnie poprowadzić pomiędzy górną deską a przetłacznikami, żeby nie wisił jak kabel od żelazka.**

Wrzuć telefon, zamknij drzwi i ciesz się robotą – zero drgań, zero chaosu, tylko czysto, elegancko i funkcjonalnie.

🧠 Pamiętaj:

Nie napierdalaj na siłę. Jak coś nie wchodzi – popraw, a nie ciśnij jakbyś montował zamek w czołgu.

Zrobisz raz dobrze – będzie siedzieć jak przymurowane.



DTS – robimy tak, żebyś nie musiał się wkurwiać.
Masz pytania? Wal śmiało – pomożemy.