

-IMPORTAZIONE ORTOFOTO E CTR-

- 1) Inserire CTR e ORTHOPHOTO dal menu layer > aggiungi layer > aggiungi layer raster.
 - 2) Tasto dx nel pannello "layer" > crea gruppo e creare cartelle "ORTOFOTO" e "CTR".
 - 3) Tasto dx su un qualsiasi raster > trasparenza > 50%.
 - 4) Tasto dx sul raster appena modificato > stili > copia lo stile.
 - 5) Selezionare tutti gli altri raster, tasto dx > incolla lo stile.
-

-IMPORTAZIONE SHAPEFILE PAI2024-

- 1) Importare shapefile PAI 2024 dal menu layer > aggiungi layer > aggiungi layer vettore.
 - 2) Tasto dx nel pannello layer sullo shapefile appena importato > proprietà > simbologia > categorizzato, si imposta "Valore" su "PERICOL" e si imposta "Scala colore" su "Blues".
-

-CREAZIONE SHAPEFILE AREA CIMITERIALE-

- 3) Creare shapefile (poligonale) per l'area cimiteriale dal menu layer > crea vettore > nuovo layer shapefile.
 - 4) Attivare modifiche sul layer appena creato, tasto dx > apri tabella attributi > nuovo campo, creare i seguenti campi;
 - CODICE (da inserire manualmente);
 - DESTINAZIONE (da inserire manualmente);
 - SUPERFICIE (da calcolare in automatico);
 - PERIMETRO (da calcolare in automatico).
-

-CREAZIONE SHAPEFILE PADIGLIONI CIMITERIALI-

- 1) Creare shapefile (poligonale) per i padiglioni cimiteriali dal menu layer > crea vettore > nuovo layer shapefile.
 - 2) Attivare modifiche sul layer appena creato, tasto dx > apri tabella attributi > nuovo campo, creare i seguenti campi;
 - CODICE (da inserire manualmente);
 - PIANI (da inserire manualmente);
 - LOCULI (da inserire manualmente);
 - SUPERFICIE (da calcolare in automatico);
 - PERIMETRO (da calcolare in automatico);
 - NOTE (da inserire manualmente).
-

-CREAZIONE SHAPEFILE RETI TECNOLOGICHE-

- 3) Creare shapefile (lineare) per le reti tecnologiche dal menu layer > crea vettore > nuovo layer shapefile.
- 4) Attivare modifiche sul layer appena creato, tasto dx > apri tabella attributi > nuovo campo, creare i seguenti campi;
 - CODICE (da inserire manualmente);
 - RETE (da inserire manualmente);
 - QUOTA (da inserire manualmente);
 - ANNO REALIZZAZIONE (da inserire manualmente);
 - INTERVENTO 1 (da inserire manualmente);
 - LUNGHEZZA (da calcolare in automatico);
 - NOTE (da inserire manualmente).

-CREAZIONE SHAPEFILE NODI TECNOLOGICI-

- 5) Creare shapefile (puntuale) per i nodi delle reti tecnologiche dal menu layer > crea vettore > nuovo layer shapefile.
- 6) Attivare modifiche sul layer appena creato, tasto dx > apri tabella attributi > nuovo campo, creare i seguenti campi;
 - CODICE (da inserire manualmente);
 - RETE (da inserire manualmente);
 - QUOTA (da inserire manualmente);
 - ANNO REALIZZAZIONE (da inserire manualmente);
 - INTERVENTO 1 (da inserire manualmente);
 - COORDINATE X (da calcolare in automatico);
 - COORDINATE Y (da calcolare in automatico);
 - NOTE (da inserire manualmente).

-CALCOLARE CAMPI-

- 1) Cliccare sul layer (shapefile) di cui vogliamo calcolare i campi e clicchiamo sull'icona dell'abaco;
- 2) Selezionare se vogliamo creare un nuovo campo o se vogliamo aggiornarne uno esistente. Nel nostro caso, li abbiamo già creati prima, quindi spuntiamo "Aggiorna Campo Esistente" e selezioniamo il campo da calcolare.

-Calcolo SUPERFICIE: \$area

-Calcolo PERIMETRO: \$perimeter

-Calcolo LUNGHEZZA: \$length

-Calcolo COORDINATA X: \$x

-Calcolo COORDINATA Y: \$y