

Scrivi qui sotto varore resistenza desiderato > 0,1 e < di 1000 Ohm	Valore commerciale R1 in Ohm da usare in parallelo a R2	valore commerciale di R2 in Ohm	Valore risultante reale in Ohm
17	R1= 18	R2= 330	Rp= 17,068

