

№	Эскиз	Технология выполнения	Инструменты и приспособления
1.	Рисунок #1	Снять изоляцию кабеля	
2.	Рисунок #2	Расплести жилы, рассортировать их по цвету для подключения к Астра 712, 812 Pro и оповещателям	
3	Рисунок #3	Подключить аккумуляторную батарею и кабель 220V к Астра 712 + Volt, GND. Подключить 12V к U1 GND к клеммам Астра 812Pro, кабель комбинированного оповещателя к ОС1 и U1 к Астра 812 Pro.	Астра 712, Астра 812Pro, оповещатель, кабель 12v, 220V.
4	Рисунок #4	Зарегистрировать датчики астра-3321 в Астра 812 Pro	
5	Рисунок #5	Создать разделы и привязать зарегистрированные датчики в ИИ	
6	Рисунок #6	Создать пользователя с правами на управления разделами	
7	Рисунок #7	Настроить системный выход в режиме 12 «Включить если тревога» и назначить выход на раздел в котором есть ИИ.	
8	Рисунок #8	Взять на охрану и проверить работоспособность	