

AŽ K:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

ŠPUNTY DO UŠÍ X30i

IDEÁLNÍ PRO:

- KONSTRUKCE
- KONCERTY
- LETECKÁ DOPRAVA
- UDÁLOSTI NA STADIONU
 - STŘELBA
- HLASITÉ UDÁLOSTI
- PRÁCE NA ZAHRADĚ
 - SPÍCÍ
- STUDOVÁNÍ
- & VÍCE

**Poslouchajte zvuk a zároveň chráňte svůj sluch
NEBO Pouze™ ochrana sluchu**

Produkt X30i Earplug je navržen tak, aby poskytoval uživateli ochranu sluchu proti dvěma typům hluku: trvalému hluku (uzavřený režim) a impulsnímu hluku (otevřený režim). Režim se volí pomocí páčkového spínače, když je produkt v uchu.

Špunt do uší X30i se skládá ze tří (3) částí; filtr, zámek lastury a vyměnitelné ušní koncovky. Špunt do uší X30i je dodáván se 2 styly nástavců do uší; Pěna a silikon. Součástí balení jsou 3 velikosti silikonových špiček (malá, střední a velká) a 2 velikosti pěnové špičky; (střední - zelená duše) a (malá - hnědá duše).

X30i je také dodáván s 1 velikostí pro zámek Concha (Medium). Ušní zástrčka je dodávána se středním zámkem lastury a nainstalovanými středními silikonovými koncovkami do uší. (7-12 mm). Malé a velké zámkové Concha jsou k dispozici na přímou žádost od AXIL.

POZNÁMKA: Styl pěnové špičky ucha poskytuje větší ochranu sluchu než silikonový styl.

Impulsní filtr X30i má přepínač pro výběr mezi otevřeným a uzavřeným režimem. Oba režimy jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživateli ochranu sluchu. Uzavřený režim poskytuje větší ochranu proti obecným hlasitým zvukům. Otevřený režim je navržen pro prostředí, kde je potřeba komunikace, jako jsou staveniště, střelnice, nakládací doky nebo obecné konverzace, a zároveň chrání před hlasitými a škodlivými zvuky.

Uzavřený režim

Když stisknete horní část přepínače, zavřete zvukový port. Nyní je produkt v uzavřeném režimu a poskytuje blok veškerému okolnímu hluku. Uzavřený režim je určen pro použití v prostředí s nepřetržitým nebezpečným hlukem, jako jsou koncerty, automobilové závody, neustálé používání elektrického nářadí, nepřetržité výstřely atd.

Otevřený režim

Když stisknete spodní část přepínače, otevřete zvukový port. Nyní je produkt v režimu otevření, což vám umožní slyšet, co se děje kolem vás, a blokovat hlasité impulzivní zvuky. Otevřený režim je určen pro místa, kde je potřeba komunikace,

jako jsou staveniště, střelnice, nakládací doky nebo obecné konverzace, a zároveň chrání před hlasitými a škodlivými zvuky.

Montážní návod

1. VYBERTE SI SPRÁVNÝ ZÁMEK NA LASTURY

- a. Špunt do uší X30i je dodáván s již nainstalovaným zámkem Medium Concha. Toto je standardní velikost, která by měla vyhovovat většině zákazníků.
- b. Uvnitř lastury jsou 3 písmena, čtená shora dolů.
 - i. L = Large (1. písmeno je Velikost; Velký, střední, malý)
 - ii. S = Velikost (2. písmeno znamená "Velikost"; nemění se)
 - iii. R = Vpravo (3. písmeno je pro Vpravo nebo Vlevo)
- c. Umístěte lasturu na správný impulsní filtr (označeno L a R)

2. UMÍSTĚTE ZÁMEK LASTURY NA FILTR

- a. Impulsní filtr je označen L a R.
- b. Ujistěte se, že jsou na příslušném impulsním filtru správné zámkové Concha.

3. UMÍSTĚTE KONCOVKU UCHA NA ZVUKOVÝ PORT

- a. Zajistěte koncovku ucha tak, aby seděla v jedné rovině se základnou zámkové Concha Lock

1. Vložení do ucha

1. Ujistěte se, že koncovka ucha a zámek lastury jsou správně umístěny na impulsním filtru.
2. Uchopte středové tělo špičky ucha mezi palec a ukazováček.
3. (POKUD POUŽÍVÁTE PĚNU) Stlačte pěnovou špičku sevřením špičky prsty.
 - a. To mu pomůže dostat se hlouběji do vašeho zvukovodu.
4. Vytáhněte horní část ucha směrem ven a nahoru, abyste usnadnili zavedení:
 - a. Toho lze nejlépe dosáhnout držením ucha opačnou rukou, paží položenou kolem zadní části hlavy.
5. Jemně zatlačte a otočte produkt do zvukovodu, dokud nebude pohodlně sedět a zároveň vytvoří dobré utěsnění se zvukovodem.
6. Ujistěte se, že jde co nejhlouběji do zvukovodu pro maximální utěsnění.
 - a. Podívejte se prosím na referenční obrázek pro příklad správného přizpůsobení.

2. Výběr otevřeného nebo uzavřeného režimu

1. V zavřeném režimu zatlačte přepínač dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí
2. Uzavřený režim chrání před obecnými hlasitými zvuky
3. V režimu otevření zatlačte přepínač nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí
4. Otevřený režim nabízí nižší úroveň ochrany proti hlasitým zvukům, ale nabízí maximální ochranu proti hlasitým impulzivním zvukům.

3. Odstranění, čištění a skladování

1. Najděte a uchopte středové tělo ušní koncovky.
2. Odstraňte produkt pomalým kroutivým pohybem, abyste postupně prolomili těsnění se zvukovodem. Tím se také eliminuje jakékoli nepohodlí, které může být pociťováno během odstraňování.
3. Po každém použití ušní koncovku očistěte, abyste odstranili ušní maz (Cerumen) a další nečistoty.
 - a. Ušní koncovky lze otřít vlhkým hadříkem nebo antibakteriálními čisticími ubrousky.
4. Výrobek vždy skladujte v čistém ochranném pouzdře nebo sáčku. Neukládejte jej s jinými předměty.

(!) VELMI DŮLEŽITÉ (!)

PEČLIVĚ VYBERTE SPRÁVNOU PĚNOVOU ŠPIČKU PRO JAKÉKOLI FOTOGRAFICKÉ AKTIVITY NEBO PROSTŘEDÍ S HLASITÝM HLUKEM

Dodržujte všechny pokyny pro správné nasazení a bezpečnost při použití při fotografování nebo v jakémkoli hlučném prostředí

POCHOPENÍ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

POZOR: Abyste z tohoto produktu získali vhodnou ochranu sluchu, musíte jej správně nosit. Noste tento výrobek se špičkami, které zapadají dovnitř a zcela utěsňují vaše zvukovody. Vždy se ujistěte, že je výrobek v dobrém provozním stavu.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Po vyjmutí ušní koncovky a zámku lastury lze impulsní filtr vyčistit mýdlem nebo hygienickými tabletami a poté opláchnout ve vlažné vodě a důkladně vysušit. Filtr se doporučuje čistit pouze v případě potřeby. Nepoužívejte čisticí roztoky, mýdla ani čisticí prostředky na bázi alkoholu. Po vyčištění filtru se ujistěte, že je důkladně opláchnut ve vlažné vodě a ponechán zcela vyschnout.

Doporučený rozsah skladovacích teplot je mezi -10 °C / 14 °F a 50 °C / 122 °F.

4. Změna velikosti ušní koncovky

1. Jemně stiskněte a zatáhněte za ušní koncovku, dokud se nevysune z kanálového portu.
2. Vyberte si správnou velikost pěnové nebo silikonové špičky pro požadovanou aktivitu.
 - a. POZNÁMKA: Pěna poskytuje větší ochranu sluchu.
3. Jemně zatlačte špičku ucha na kanálový port.
 - a. Ujistěte se, že špička sahá co nejdále, aby poskytovala nejlepší ochranu a přizpůsobení.
4. Vytáhněte horní část ucha směrem ven a nahoru, abyste usnadnili zavedení:
 - a. Toho lze nejlépe dosáhnout držením ucha opačnou rukou, paží položenou kolem zadní části hlavy.
5. Podle potřeby špunt do uší otočte a zatlačte, abyste získali co nejhlubší a nejbezpečnější uchycení.

VAROVÁNÍ

- Při nedodržení těchto pokynů a varování bude vážně narušena ochrana poskytovaná výrobkem.
- Výrobek je určen k umístění do ucha a k ochraně uživatele před nebezpečnými hladinami hluku. Výrobek není určen k žádnému jinému použití.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.
- Výrobek musí být namontován, seřízen a udržován podle pokynů. Nesprávná montáž může snížit jeho účinnost při tlumení hluku.
- Aby bylo dosaženo navržené úrovně útlumu, musí mít vnější strana ušní koncovky vzduchotěsně přiléhající ke zvukovodu.
- Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby opravujte těsnění, abyste se ujistili, že nedošlo k uvolnění produktu v průběhu času, když je v uchu.
- Výkon výrobku může být snížen po kontaktu s ostrými předměty, např. propíchnutím nebo proříznutím.
- Výrobek pravidelně kontrolujte, abyste zajistili jeho provozuschopnost.
- Výrobek může být nepříznivě ovlivněn při kontaktu s chemikáliemi nebo alkoholem.
- Před zavedením se ujistěte, že jsou výrobek a obě ruce čisté, aby se snížilo riziko infekce. Sdílení produktu může zvýšit riziko infekce.
- Náhlé nebo rychlé vyjmutí produktu ze zvukovodu může poškodit ušní bubínek.
- V hlučném prostředí je vždy nutné nosit vhodnou ochranu sluchu.
- Jste zodpovědní za vyhodnocení, zda používání výrobku ovlivňuje schopnost bezpečně vykonávat činnost. Zastavte aktivitu, když vás produkt ruší nebo ruší.
- Nedoporučuje se používat výrobek tři (3) roky po datu výroby nebo pokud je výrobek poškozen nebo oslaben. Specifikovaný útlum výrobku lze snížit při nadměrném opotřebení výrobku.

! POZORNOST!

POKUD NEBUDOU DODRŽOVÁNA DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠPUNTÝ DO UŠÍ BUDE VÁŽNĚ NARUŠENA.

SPRÁVNÝ POSTUP MONTÁŽE NALEZNETE V KROKU 1 TOHOTO NÁVODU K POUŽITÍ.

POZORNOST! KONCOVKY DO UŠÍ VŽDY NASAZUJTE, UPRAVUJTE A UDRŽUJTE V SOULADU S POKYNY.

POZORNOST! PŘED NASAZENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU UŠNÍ KONCOVKY ZNEČIŠTĚNÉ, POŠKOZENÉ NEBO TVRDÉ – V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ JE OKAMŽITĚ ZLIKVIDUJTE.

POZORNOST! UŠNÍ KONCOVKY BY SE MĚLY NOSIT VŽDY V HLUČNÉM PROSTŘEDÍ.

POZORNOST! NESPRÁVNÉ USAZENÍ V HLUČNÉM PROSTŘEDÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ SLUCHU NEBO ZTRÁTU SLUCHU.

POZORNOST! UŠNÍ KONCOVKY JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ A MĚLY BY BÝT PRAVIDELNĚ KONTROLOVÁNY Z HLEDISKA PROVOZUSCHOPNOSTI.

POZORNOST! NÁHLÉ NEBO RYCHLÉ VYJMUTÍ ŠPUNTŮ DO UŠÍ ZE ZVUKOVODU MŮŽE POŠKODIT UŠNÍ BUBÍNEK.

OPAKOVANÁ POUŽITELNOST A VÝMĚNA UŠNÍCH KONCOVEK

POZORNOST! OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ UŠNÍ KONCOVKY MUSÍ BÝT PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNĚ KONTROLOVÁNY.

Silikonové nástavce do uší mají trvanlivost 5 let. Pro pravidelné používání vyměňujte ušní koncovky každých 3-5 měsíců v závislosti na stavu. Pro použití v těžkém průmyslu vyměňujte každých 14 dní nebo pokud jsou hroty poškozené.

Pěnové náušníky mají trvanlivost 5 let. Pro pravidelné používání vyměňujte ušní koncovky každých 3-5 měsíců v závislosti na stavu. Pro použití v těžkém průmyslu vyměňujte každých 14 dní nebo pokud jsou hroty poškozené nebo ztratí stlačitelnost.

Pokud potřebujete zakoupit příslušenství, přihlaste se do <http://goaxil.com>

ZASTARALOST

Produkt X30i zůstane v dobrém stavu, pokud jde o trvanlivost, zatímco je produkt skladován ve skladu za kontrolovaných podmínek vlhkosti nižší než 80 % a teploty 0 °C až 50 °C. Datum výroby špuntů do uší (MM/RRRR) je vytištěno na obalu. Životnost ušních koncovek je až 5 let od daného data výroby.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě lze stáhnout z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY

Všechny certifikace a protokoly o testování produktu lze stáhnout z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

OMEZENÁ ZÁRUKA

AXIL zaručuje, že jeho produkty budou bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu. Pokud se domníváte, že tento produkt má nějaké vady materiálu nebo zpracování, okamžitě jej přestaňte používat a požádejte o pomoc zákaznický servis. Pokud se prokáže, že výrobek je vadný z hlediska materiálu nebo zpracování, AXIL výrobek opraví nebo vymění a zašle vám jej na náklady AXIL. Veškeré vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi a dokumentaci s uvedením reklamované vady. Tato OMEZENÁ ZÁRUKA platí pouze v případě, že produkty byly řádně udržovány podle pokynů AXIL a nebyly vystaveny nesprávnému použití, nedbalosti nebo nehodě. Žádné vrácení zboží nelze provádět přímo společnosti AXIL, pokud to neschválí oddělení pro autorizaci vrácení zboží (RMA).

TATO ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ VYLOUČENY, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST AXIL ANI PRODÁVAJÍCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO VÝDAJE V PLNÉM ROZSAHU, POKUD JE ZÁKON NEZŘEKNE.

Testování a certifikaci podle normy EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 provedla společnost CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irsko

Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní úřad, poskytovatel služeb likvidace domácího/průmyslového odpadu nebo místo, kde jste produkt zakoupili. Podnikněte prosím nezbytné kroky k zajištění správné recyklace tohoto produktu.

**1 PÁR ŠPUNTŮ DO UŠÍ X30i . 1 VELIKOST ZÁMKŮ NA LASTURY
3 VELIKOSTI SILIKONOVÝCH KONCOVEK . 2 VELIKOSTI PĚNOVÝCH ŠPIČEK
1 KAPESNÍ POUZDRO**

Špunty do uší X30i jsou vybaveny ventilem, který se otevírá a zavírá jednoduchým přepínacím spínačem. Díky tomu můžete okamžitě přejít mezi ochranou sluchu a ochranou zároveň, nebo pouze ochranou sluchu. Ideální pro prostředí s extrémním hlukem, jako je letecká doprava, koncerty, automobilové závody, akce na stadionech, střelba, strojírna, zemědělství, stavba silnic a stavebnictví; Všude tam, kde zdraví a bezpečnost vyžaduje použití ochrany sluchu, tj. kde hladina hluku překračuje bezpečnou hranici 85 dB.

HLUK REDUKCE HODNOCENÍ POKYNŮ)	19DECIBELŮ (PŘI POUŽITÍ PODLE
ROZSAH HODNOCENÍ SNÍŽENÍ HLUKU PRO STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČE SLUCHU JE PŘÍBLIŽNĚ 0 AŽ 30 (VYŠŠÍ ČÍSLA ZNAMENAJÍ VĚTŠÍ EFEKTIVITU).	
DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST AXIL ALHAMBRA, Kalifornie X30i	
Uzavřený režim	
Federální zákon zakazuje Odstranění tohoto štítku před nákupem	
EPA LOGO	
ŠTÍTEK POŽADOVANÝ SPOLEČNOSTÍ NAŘÍZENÍ USA EPA 40 CFR část 211, hlava B	

Vyrobeno z měkkého hypoalergenního lékařského silikonu. X30i nabízí úroveň zvukové redukce 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL v otevřené poloze a nabízí 25 dB SNR / 19 dB NRR v zavřené poloze - vhodné pro práci v prostředí. Většinu našich výrobků lze kombinovat s mušlovými chrániči sluchu ve velmi hlučném prostředí, kde je vyžadována dvojitá ochrana.

Pozornost:

Při vkládání X30i do zvukovodu se ujistěte, že špičky zvukovodu správně utěsňují, abyste dosáhli navržené úrovně útlumu.

Navrženo a vyrobeno v USA

Vyrobeno v Číně

SNR GRAF (OTEVŘENÝ REŽIM S PĚNOU)

Frekvence	Znamenat	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

GRAF NRR (OTEVŘENÝ REŽIM S PĚNOU)

Frekvence	Znamenat	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2

6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

TABULKA SNR (UZAVŘENÝ REŽIM S PĚNOU)

Frekvence	Znamenat	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

TABULKA NRR (UZAVŘENÝ REŽIM S PĚNOU)

Frekvence	Znamenat	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

TABULKA SNR (OTEVŘENÝ REŽIM SE SILIKONEM)

Frekvence	Znamenat	Std	APV
-----------	----------	-----	-----

[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

GRAF NRR (OTEVŘENÝ REŽIM SE SILIKONEM)

Frekvence	Znamenat	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

TABULKA SNR (UZAVŘENÝ REŽIM SE SILIKONEM)

Frekvence	Znamenat	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0

1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

TABULKA NRR (UZAVŘENÝ REŽIM SE SILIKONEM)

Frekvence	Znamenat	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

ŠPUNTY DO UŠÍ X30i	VELIKOSTI		
SILIKONOVÁ ŠPIČKA	Malý	Středně	Velký
<i>Hmotnost v gramech</i>	3.9	4.1	4.2

ŠPUNTY DO UŠÍ X30i	VELIKOSTI	
PĚNOVÁ ŠPIČKA	Malý	Středně
<i>Hmotnost v gramech</i>	3.8	3.8