

"AXIL TRACKR" ELEKTRONINĖS AUSINĖS - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INFORMACIJA APIE STRAIPSNĮ

AXIL produkto Nr.

TRKR-E

AXIL produkto aprašymas.

Elektroninės klausos apsaugos ausinės

STRAIPSNIO APRAŠYMAS

Garso apsaugos įvertinimas

28 dB (SNR) / 21 dB (NRR)

Operacijos sritis

-20 °C iki +50 °C / - 4 °F iki +122 °F

Sunkumas

297 gramai / 10,48 uncijos

Veikimo laikas

Iki 36 val. *

Dydis

Vienas dydis tinka labiausiai

** Priklausomai nuo naudojamų baterijų ir naudojimo / veikimo tipo*

Pos. Apibūdinimas

A Galvos juosta

B teleskopinis reguliavimas

C ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ratas

D garsumo valdikliai (*klausos gerinimas*)

E garso įvesties lizdas (3.5mm)

F mikrofonas

G akumuliatoriaus skyrius

"TRACKR Electronic hearing protection" ausinėse yra 3,5 mm garso lizdo įvestis, skirta išoriniams garso šaltiniams prijungti, ir ji buvo sukurta specialiai siekiant sumažinti kenksmingą išorinio triukšmo taršą.

Funkcijos

- Garso stiprinimas - sustiprinkite tylų aplinkos triukšmą, pvz., Pėdas, traškančius lapus, tylūs pokalbiai ir kt.
- Dažnių diapazonai, pritaikyti natūraliems garsams
- 3,5 mm garso įvesties lizdas išoriniams garso įrenginiams prijungti
- Ergonomiškas garsumo valdymo ratukas, skirtas reguliuoti patobulinimo ir įvesties garso garsumą

BENDRA INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį, kad šiame vadove pateiktose instrukcijose paaiškinamas "TRACKR Electronic" gaminio naudojimas, taikymas ir apribojimai. Pažeidus šias instrukcijas ar manipuliavus įrenginiu, bus tiesiogiai atšauktos jūsų klientų teisės ir garantinės pretenzijos, kurias suteikia AXIL DISTRIBUTION COMPANY.

ESMINĖ INFORMACIJA

Dalies medžiaga

Ausies puodelis ABS

Viršelio ABS

Galvos juosta Acetal

Akustinių putų Poliuretanai

Ausų pagalvėlės Poliuretanai, PVC

BATERIJOS

Naudokite tik prekyboje esančias AAA tipo baterijas, kurių įtampa yra 1,5 volto. Nesvarbu, ar naudojate vienkartinės, ar įkraunamas baterijas.

Atminkite, kad priklausomai nuo akumuliatoriaus prekės ženklo ir tipo, faktinis ausinių naudojimo laikas gali skirtis. Norėdami pakeisti baterijas, skaitykite šio dokumento skyrių "Baterijų įdėjimas".

ŠALINIMO

Šiam gaminiui, kaip elektros prietaisui, taikoma ***Direktyva 2012/19/ES*** dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Todėl identifikavimo tikslais jis pažymėtas pabraukta šiukšlių dėže (žr. iliustraciją dešinėje).

Šio gaminio, kaip elektros prietaiso, negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet pasibaigus jo eksploataavimo laikui jis turi būti perduotas į tinkamą surinkimo punktą. AXIL taip pat siūlo galimybę atsiimti sugedusius senus elektroninius prietaisus. Susisiekite su mumis dėl to.

Kad šis gaminys tinkamai veiktų, reikia naudoti standartines baterijas. Panaudojus jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Panaudotas baterijas nuneškite į tinkamą surinkimo punktą.

SANDĖLIAVIMAS

Kad išvengtumėte žalos, prietaisą reikia laikyti taip, kad nei galvos juosta, nei ausų pagalvėlės nepatirtų pernelyg didelio mechaninio įtempio. AXIL rekomenduoja jį laikyti originaliame nešiojimo dėkle, kuris buvo pateiktas. Laikykite prietaisą sausiai ir kambario temperatūroje (+ 20 °C / + 68 ° F)

PRIEDAI

AXIL siūlo platų savo gaminių priedų asortimentą. Tiesiog susisiekite su mumis arba įsigykite juos mūsų svetainėje (www.goaxil.com). **Naudokite tik AXIL patvirtintus ir išbandytus priedus.**

PATVIRTINIMAS IR SERTIFIKAVIMAS

Vadove aprašyto gaminio struktūra atitinka **Reglamento (ES) 2016/425 (AAP reglamento)**

reikalavimus. Jis klasifikuojamas kaip **III kategorijos** prietaisas ir patvirtintas paskelbtosios įstaigos 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Country: Ireland).

SUSISIEKITE SU MUMIS

AXIL platinimo įmonė

120 E 13065 S. #101

Draperis, UT 84020

Jungtinės Amerikos Valstijos

(801) 566-0240

customersupport@goaxil.com

CE sertifikavimo duomenys			SNR = 28 dB		H: 31 dB	M: 26 dB	L: 18 dB
Bandymo dažnis (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Silpninimas (vid.) (dB)	14.5	18.8	26.8	37.9	31.3	32.9	36.7
Standartinis nuokrypis (dB)	3.0	2.9	3.2	3.3	2.8	2.6	3.5
Bendras nuokrypis	11.5	15.9	23.6	34.6	28.5	30.4	33.2
Kriterijaus įvesties signalas	Naudojamo signalo garso slėgio lygis yra 82 dB(A)						

ANSI sertifikavimo duomenys								NRR: 22 dB	
Dažnis (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000

Vidurkis (dB)	15.8	17.4	23.9	28.9	31.3	36.1	37.9	40.7	40.0
Stovėti. Dev. (dB)	2.8	2.2	2.1	2.4	3.0	2.2	3.0	3.1	1.9

KONTAKTAI IR DOKUMENTAI

Visi dokumentai, susiję su nurodytu produktu, įskaitant:

- Vadovai
- Duomenų lapai
- Atitikties deklaracija

galite rasti internete mūsų svetainėje www.goaxil.com arba per rodomą QR kodą.

Mūsų darbuotojai mielai jums padės, jei turėsite klausimų apie šį ar kitus AXIL produktus. Mūsų kontaktinius duomenis galite rasti skyriuje "PATVIRTINIMAS IR SERTIFIKAVIMAS; Tiekėjas".

GARANTIJA

Ribota 1 metų garantija

"TRACKR" elektroninėms ausinėms suteikiama standartinė ribota vienerių (1) metų garantija, leidžianti pakeisti mokamą išskaitymą (25 USD).

(Jei taikoma)

AXIL 2 metų pratęsta garantija (25 USD) - su 2 metų pratęsta garantija galėsite mėgautis:

Vieną kartą padengtas pakeitimas. Atskaitymas, mokėtinas už bet kokius tolesnius pakeitimus garantijos galiojimo laikotarpiu.

Pakeitimas apima visą žalą, pvz., Lietų, vandenį, purvą, sulaužytą, sukramtytą jūsų šuns, varomą sunkvežimiu, nušautą jūsų ginklu - JŪS TAI PAVADINKITE, MES JĮ PAKEISIME!

Mes prašome jūsų grąžinti mums vienetus, kad ir kokios būklės jie būtų, ir mes juos iškeisime į jus. Ši garantija **netaikoma pametimui ar vagystei**.

(Pratęsta garantija turi būti įsigyta pradinio užsakymo metu.)

Bendrosios sąlygos ir nuostatos taikomos visiems AXIL produktams (nebent sutartyje susitarta kitaip).

Sąlygos įrašomos į garantijos dokumentus. Manipuliuojant produktais, taip pat naudojant kitaip, nei nurodyta dokumentuose ir (arba) juose nurodytomis sąlygomis, suteikta garantija ir garantija bus tiesiogiai pripažintos negaliojančiomis.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodamiesi prietaisu, patikrinkite, ar nepažeistos ausų pagalvėlės, ausų kaušeliai ir galvos juosta. Sugadinus bet kurį iš išvardytų elementų, **gali sumažėti** teikiamos klausos apsaugos veiksmingumas.
- Reguliariai (geriausia prieš kiekvieną naudojimą) tikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ir įsitikinkite, kad TRACKR-E ausinė veikia tinkamai. Pažeistos ausinės turi būti nedelsiant pašalintos iš darbo ir išsiųstos remontuoti arba į tinkamą šalinimo vietą.
- Higieniniai ausų pagalvėlių dangteliai gali sumažinti faktinę garso izoliaciją.
- Didžiausias laisvų rankų įrangos išėjimo tūris gali viršyti teisiškai leistiną 82 dBA vidurkį.
- Prietaisas pirmiausia nėra skirtas pramogoms. Pramogų funkcijos yra antraeilės, palyginti su jūsų klausos apsauga.
- Nuolat dėvėkite laisvų rankų įrangą tose vietose, kuriose yra padidėjusi triukšmo tarša. Nenustokite jo vartoti, kol neišeisite iš pažeistos vietos.
- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje kambario temperatūroje (20 °C).

- Prietaisą valykite tik valymo priemonėmis be tirpiklių. Tam tikros cheminės medžiagos gali užpulti medžiagą ir sugadinti laisvų rankų įrangą.
- Produktą sudaro mažos dalys, kurias galima praryti. Ausines reikia laikyti atokiau nuo vaikų iki 3 metų amžiaus.
- Apskritai, klausos apsaugos ausinės gali blokuoti išorinį triukšmą, pvz., įspėjamuosius skambučius, žadintuvus ir kitus svarbius signalus. Dėvėdami klausos apsaugos priemones atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kas vyksta aplink jus. Dėl per didelio tūrio gali dar labiau sumažėti informuotumas, o tai gali sukelti didelę riziką ir sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų. Sureguliuokite garsumo nustatymą pagal savo darbo situaciją.
- Vairuodami transporto priemonę nedėvėkite TRKR-E ausinių. Ausų pagalvėlės sumažina įeinantį triukšmą. Dėl to gali padidėti nelaimingo atsitikimo rizika.
- Ausinėse yra baterijų ir elektrinių komponentų, kurie gali sukelti užsidegimą degioje ar sprogoje aplinkoje. **NENAUDOKITE** laisvų rankų įrangos aplinkoje, kur kibirkštys gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Prieš įdėdami prietaisą, patikrinkite TRKR-E dydžio nustatymą. Įsitikinkite, kad įrenginys yra optimaliai pritaikytas jūsų poreikiams. Vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis ir rekomendacijomis. Naudokite tik AXIL patvirtintus priedus.
- Venkite prietaiso poveikio stipriam mechaniniam įtempimui (smūgiams, kritimams). Ausinėse yra elektronikos, kurią galima sugadinti. Po kiekvieno incidento patikrinkite laisvų rankų įrangos funkcionalumą ir pažeidimus.
- Venkite prietaiso pastatyti šalia aukšto elektromagnetinės spinduliuotės lygio. Didelės EMS apkrovos gali sukelti įdiegtos elektronikos gedimus, sugadinimą ar sunaikinimą.
- Venkite ausinių laikyti ekstremalioje temperatūroje ar stipriuose saulės spinduliuose.

MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

Baterijų įdėjimas / keitimas

- Atidarykite akumuliatoriaus skyrių **4 pav., Pos. A**, atsargiai stumdami dangtelį link galvos juostos. Baterijos skyrius yra ausinių kairiojo ausies dangtelio viršutinėje pusėje.
- Įdėkite 2 AAA baterijas.
- Norėdami išvengti prietaiso sugadinimo, atkreipkite dėmesį į naudojamų baterijų orientaciją (+/-). Būtinas polių išlygiavimas pažymėtas akumuliatoriaus skyriuje. Elektronika **neveiks**, jei baterijos bus įdėtos neteisingai.
- Stumkite dangtelį atgal virš akumuliatoriaus skyriaus, kol išgirsite "spragtelėjimą".
- Norėdami pakeisti naudotas baterijas, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.

"TRACKR Electronic" padėties nustatymas ir reguliavimas

Siekiant užtikrinti optimalią klausos apsaugą, būtina, kad laisvų rankų įranga būtų optimaliai pritvirtinta prie galvos ir kad ausų kaušeliai būtų išdėstyti centre virš ausų.

Atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Išpakuokite TRKR-E ir paskleiskite du ausų kaušelius, šiek tiek patraukdami juos, kad galėtumėte patraukti laisvų rankų įrangą virš galvos. **1 pav.**
- Sureguliuokite galvos apdangalą su teleskopiniu reguliavimu (**žr. straipsnio aprašymą**) iki didžiausio įmanomo dydžio.
- TRKR-E ausinės dedamos taip, kad jos būtų padėtos viduryje virš ausų. Nesvarbu, kurioje pusėje norite išdėstyti valdiklius. Toliau pateiktose instrukcijose daroma prielaida, kad valdikliai yra išdėstyti dešinėje pusėje. **2 pav.**
- Siekiant užtikrinti gerą TRKR-E priglodimą ir optimalią klausos apsaugą, įjungus laisvų rankų įrangą tarp paminkštino ir galvos neturi likti plaukų ar kitų svetimkūnių. Nuvalykite

nepageidaujamus plaukus, kad kontaktiniame paviršiuje nebūtų pašalinių daiktų. Dabar sureguliuokite galvos juostos dydį naudodami reguliavimo įtaisus, kad laisvų rankų įranga sėdėtų tvirtai, bet patogiai. **2 pav.**

Ausinių įjungimas / išjungimas

- Padėkite TRKR-E ausinę, kaip aprašyta "**Laisvų rankų įrangos padėties nustatymas ir reguliavimas**".
- Valdikliai yra dešinėje TRKR-E pusėje.
- Įjunkite prietaisą sukdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO ratą aukštyn (galvos juostos kryptimi) **2 pav., Poz. A**. Išgirsite garsinį "spragtelėjimą", kuris rodo, kad TRKR-E įjungtas.
- Norėdami išjungti TRKR-E, pasukite įjungimo / išjungimo ratą žemyn (žemės kryptimi), kol vėl pasigirs "spragtelėjimas".
- ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO padėtyse ant ausinių taip pat pažymėtos "Įjungta" ir "Išjungta".

Išorinio triukšmo reguliavimas

- Įjungus, pasukite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO ratą **2 pav., Pos. A**, padidins arba sumažins ausinėje skleidžiamą aplinkos tūrį.
- Sukite ratą aukštyn (link galvos juostos), kad padidintumėte klausos garsumą.
- Sukite ratą žemyn (link žemės), kad sumažintumėte klausos stiprinimo garsumą.

Ausinių kaušelių keitimas

- Padėkite ranką po ausies pagalvėle ir stabiliai traukite, kol ausies pagalvėlė atsitrauks. **5 pav.**
- Tada atlikite tą patį priešingoje laisvų rankų įrangos pusėje.
- Išimkite naujas pagalvėles iš pakuotės ir paspauskite jas ant laisvų rankų įrangos. Įsitikinkite, kad visus kraštus įspaudėte į ausies kaušelių.

IŠORINIAI GARSO ĮRENGINIAI (PER 3,5 MM LIZDĄ)

Išorinio garso įrenginio prijungimas

- Prijunkite išorinį įrenginį prie laisvų rankų įrangos per 3.5 mm lizdą. **6 pav., Poz. A**.
- Taip pat atkreipkite dėmesį į instrukcijas, pateiktas antrojo jūsų naudojamo prietaiso naudojimo instrukcijose.
- Signalai iš išorinio įrenginio išvedami tiesiai per laisvų rankų įrangą.
- **PRIEŠ PRIJUNGdami ĮSITIKINKITE, KAD IŠVESTIES TŪRIS NUSTATYTAS IKI MINIMUMO, KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMŲ. LĖTAI SUREGULIUOKITE GARSUMĄ IKI NORIMO LYGIO PASUKdami JUNGIKLĮ**

Garsumo reguliavimas

- Antrojo naudojamo įrenginio garso išvesties garsumas valdomas per garsumo ratuką. **7 pav., B poz.**
- Norėdami padidinti garsumą, pasukite ratą aukštyn (link galvos juostos). Norėdami tai sumažinti, pasukite jį priešinga kryptimi (žemyn; link žemės).
- **DĖMESIO: PER DIDELIS GARSUMO LYGIS GALI VISAM LAIKUI PAŽEISTI KLAUSĄ**

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

- Reguliariai tikrinkite, ar gaminys nepažeistas.
- Ypač prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar ausų pagalvėlės yra puikios būklės. Ausų pagalvėlių būklė gali pablogėti reguliariai naudojant produktą. Įtrūkimai ir kamšalo pažeidimas gali sukelti nuotėkį ir sumažinti laisvų rankų įrangos klausos apsaugos savybes.
- Naudojant gali kauptis drėgmė ausų kaušeliuose, kai jie dėvimi ilgą laiką. Norint išvengti elektronikos pažeidimo, po naudojimo rekomenduojama nuimti ausų pagalvėles, kad laisvų rankų įranga išdžiūtų. Atkreipkite dėmesį į šias naudojimo instrukcijas.
- Agresyvūs, cheminiai valikliai ir medžiagos gali sugadinti TRKR-E produktą.
- Šis prietaisas maitinamas standartinėmis baterijomis.

VALYMO

TRKR-E valykite tik drėgna šluoste, sudrėkinta vandeniu. Sunkesniam nešvarumui AXIL rekomenduoja naudoti švelnų muilo tirpalą. Venkite naudoti agresyvias valymo priemones. Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso **NEGALIMA** panardinti, kad nepažeistumėte įmontuotos elektronikos. Tai laikoma klastojimu ir jai nebus taikoma AXIL suteikta garantija.

EUROPOS STANDARTAS EN 352

- TRKR-E ausinės suteikia pramoginę garso funkciją.
- TRKR-E ausinė turi nuo lygio priklausomą silpninimą (elektroninę klausos apsaugą), o vartotojas prieš naudojimą turėtų patikrinti, ar tinkamai veikia. Jei aptinkamas iškraipymas ar gedimas, naudotojas neturėtų iš karto naudoti TRKR-E ausinių ir turėtų vadovautis gamintojo patarimais dėl techninės priežiūros.
- TRKR-E ausinės suteikia elektrinį garso įvestį, o įėjimo įtampa yra 3 V.
- Pramoginis garso signalas neviršija 82 dB(A), efektyvaus ausiai.
- Įspėjimas: gaminys nenaudojamas, jei negalima užtikrinti, kad įėjimo įtampa neviršytų 82 dB(A).
- Įspėjamųjų signalų girdimumas konkrečioje darbo vietoje gali pablogėti naudojantis pramogų įrenginiu.
- Įspėjimas: našumas gali pablogėti naudojant akumuliatorių ir įprastą nuolatinio naudojimo laikotarpį, kurio galima tikėtis iš ausinių baterijų, kai jos visiškai įkrautos.