

AXIL TRACKR BLU KULAKLIK – KULLANIM KILAVUZU

MAKALE BİLGİLERİ

AXIL Ürün No.	TRKR-B
AXIL Ürün Açıklaması.	Bluetooth'lu Elektronik İşitme Koruma Kulaklığı

MAKALE AÇIKLAMASI

Ses Koruma Sınıfı

27 dB (SNR) / 22 dB (NRR)

Operasyon Alanı

-20 °C ile +50 °C arası / - 4 °F ile +122 °F arası

Ağırlık

297 gram / 10.48 oz

Operasyon Süresi

36 saate kadar *

Boyut

Tek Beden En Uygun

Pos. Açıklama

A Kafa Bandı

B Teleskop Ayarı

C AÇIK / KAPALI Tekerlek

D Ses Kontrolleri (*İşitme Geliştirme*)

E Ses Kontrolleri (*Bluetooth Ses*)

F Ses Giriş Jakı (3,5 mm)

G Mikrofon

H LED Göstergesi (*Bluetooth*)

I SYNC Düğmesi (*Bluetooth*)

J Pil Bölmesi

* Kullanılan pillere ve kullanım/çalıştırma türüne bağlı olarak

TRACKR Blu elektronik işitme koruma kulaklığı, harici ses kaynaklarını bağlamak için 3,5 mm ses jakı girişi ve Bluetooth teknolojisi ile donatılmıştır ve zararlı harici gürültü kirliliğini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır.

İşlev

- Uyumlu Cihazlarla Bluetooth Senkronizasyonu
- Ses Geliştirme - Ayak sesleri, çatırdayan yapraklar, sessiz konuşmalar vb. gibi sessiz ortam seslerini yükseltin.
- Doğal Seslere Göre Uyarlanmış Frekans Aralıkları
- Harici Ses Aygıtlarını Bağlamak için 3,5 mm Ses Giriş Jakı (*aktif Bluetooth ile de kullanılabilir*)
- Geliştirme ve Bluetooth ses seviyelerini ayarlamak için ergonomik ses kontrol tekerlekleri

GENEL BİLGİLER

Lütfen bu kılavuzda verilen talimatların TRACKR Blu ürününün kullanımını, uygulamasını ve sınırlarını açıkladığını unutmayın. Bu talimatların ihlali veya cihazın manipüle edilmesi, AXIL DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından verilen müşteri haklarınızın ve garanti taleplerinizin doğrudan iptal edilmesine neden olacaktır.

MALZEME BİLGİLERİ

Parça	Malzemesi
Kulaklık	ABS
Kapağı	ABS
Kafa Bandı	Asetal
Akustik Köpük	Poliüretan
Kulak Yastığı	Poliüretan Kumaş, PVC

SYNC Düğmesi

TPE

PİL

Yalnızca piyasada bulunan ve hacmi 1.5 volt olan **AAA tipi** pilleri kullanın . Tek kullanımlık piller mi yoksa şarj edilebilir piller mi kullandığınız önemli değildir.

Pil markasına ve türüne bağlı olarak, kulaklığın gerçek kullanım sürelerinin değişebileceğini lütfen unutmayın. Pilleri değiştirmek için bu belgedeki "Pillerin Takılması" bölümüne bakın.

ELDEN ÇIKARMA

Elektrikli bir cihaz olarak bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili **2012/19/EU Direktifine** tabidir . Bu nedenle, tanımlama amacıyla, altı çizili çöp kutusu ile işaretlenmiştir (sağdaki resme bakın). Elektrikli bir cihaz olarak bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalı, kullanım ömrünün sonunda uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. AXIL ayrıca arızalı eski elektronik cihazları geri alma seçeneği de sunar. Lütfen bu konuda bizimle iletişime geçin.

Bu ürünün düzgün çalışması için standart pillerin kullanılması gerekir. Bunlar kullanımdan sonra normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanılmış pilleri uygun bir toplama noktasına götürün.

DEPOLAMA

Hasarı önlemek için cihaz, ne kafa bandı ne de kulak yastıkları aşırı mekanik strese maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. AXIL, ürünle birlikte verilen orijinal taşıma çantasında saklanmasını önerir. Cihazı kuru ve oda sıcaklığında (+ 20 ° C / + 68 ° F) saklayın

AKSESUAR -LAR

AXIL, ürünleri için geniş bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Bizimle iletişime geçmeniz veya web sitemizden (www.goaxil.com) satın almanız yeterlidir. **Yalnızca AXIL tarafından onaylanan ve test edilen aksesuarları kullanın.**

ONAY VE SERTİFİKA

Kılavuzda açıklanan ürünün yapısı, **EU 2016/425 Yönetmeliğinin (KKD Yönetmeliği)** gerekliliklerine uygundur. **Kategori III cihaz olarak sınıflandırılmıştır** ve Onaylanmış Kuruluş 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ülke: İrlanda) tarafından onaylanmıştır.

İLETİŞİM

AXIL Dağıtım Şirketi
120 E 13065 S. #101
Manifaturacı, UT 84020
Amerika Birleşik Devletleri
(801) 566-0240
customersupport@goaxil.com

CE Belgelendirme Verileri			SNR = 27 dB		H: 30 dB	M: 25 dB	L: 19 dB
Test Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000

(Hz)							
Zayıflama (Ort.) (dB)	17.2	18.6	23.5	28.9	30.7	35.3	38.9
Standart Sapma (dB)	3.2	2.7	2.1	2.4	3.0	3.4	4.1
Genel Sapma	14	15.9	21.3	26.5	27.7	31.9	34.8
Kriter Giriş Sinyali	Uygulanan sinyalin ses basıncı seviyesi 82 dB(A)'dır.						

ANSI Sertifikasyon Verileri								NRR = 21 dB	
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Ortalama (dB)	15.8	18.8	27.5	36.9	32.3	32.3	34.4	38.0	37.0
Ayakta durmak. Dev. (dB)	2.8	2.3	2.7	3.7	3.0	2.8	3.7	2.6	2.4

İLETİŞİM VE BELGELER

Aşağıdakiler dahil olmak üzere, adı geçen ürünle ilgili tüm belgeler:

- Kılavuzları
- Veri Sayfaları
- Uygunluk beyanı

web sitemizde www.goaxil.com çevrimiçi olarak veya gösterilen QR Kodu aracılığıyla bulunabilir.

Bu veya diğer AXIL ürünleri hakkında herhangi bir sorunuz olursa çalışanlarımız size destek olmaktan mutluluk duyacaktır. İletişim bilgilerimizi "**ONAY VE SERTİFİKASYON; Tedarikçi**".

GARANTİ

Sınırlı 1 Yıllık Garanti

TRACKR Blu Manşonlu Kulaklıklar, Ödenmiş Bir Muafiyet (25 \$) ile Değiştirmenize İzin Veren Standart Sınırlı Bir (1) Yıllık Garanti ile Birlikte Gelir.

(Varsa)

AXIL 2 Yıllık Uzatılmış Garanti (25 \$) – 2 Yıllık Uzatılmış Garanti ile Aşağıdakilerin Keyfini

Çıkaracaksınız:

Bir kez kapalı değiştirme. Garanti süresi boyunca aşağıdaki değiştirmeler için ödenecek muafiyet ödenebilir.

Değiştirme, yağmur, su, çamur, köpeğiniz tarafından kırılan, çiğnenen, kamyonunuz tarafından sürülen, silahınız tarafından vurulan tüm hasarları kapsar - ADINI SİZ KOYUN, BİZ DEĞİŞTİRELİM!

Sizden birimleri hangi durumda olurlarsa olsunlar bize iade etmenizi rica ediyoruz ve bunları sizin için değiştireceğiz. Bu garanti , **kayıp veya hırsızlığı kapsamaz.**
(Uzatılmış Garanti, orijinal sipariş sırasında satın alınmalıdır.)

Genel hüküm ve koşullar ve koşullar tüm AXIL ürünleri için geçerlidir (aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça). Koşullar garanti belgelerine kaydedilir. Ürünlerin manipüle edilmesinin yanı sıra belgelerde ve/veya burada belirtilen koşullar altında belirtilenden farklı bir şekilde kullanılması, sağlanan garantinin ve garantinin doğrudan geçersiz olmasına neden olacaktır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı kullanmadan önce kulak yastıklarında, kulaklık kapaklarında ve kafa bandında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Listelenen öğelerden herhangi birinin hasar görmesi, **sağlanan işitme korumasının etkinliğinde** bir azalmaya neden olabilir.
 - Cihazda hasar olup olmadığını ve TRKR-B kulaklığın düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli olarak (tercihen her kullanımdan önce) kontrol edin. Hasarlı kulaklıklar derhal kullanımdan kaldırılmalı ve onarım için veya uygun bir imha noktasına gönderilmelidir.
 - Kulak yastıkları için hijyenik kılıflar gerçek ses yalıtımını azaltabilir.
 - Kulaklığın maksimum çıkış hacmi, yasal olarak izin verilen ortalama 82 dBA'yı aşabilir.
 - Cihaz öncelikle eğlence amaçlı tasarlanmamıştır. Eğlence özellikleri, işitme korumanıza göre ikinci planda gelir.
 - Gürültü kirliliğinin arttığı alanlarda kulaklığı sürekli olarak takın. Etkilenen bölgeyi terk edene kadar kullanmayı bırakmayın.
 - Cihazı oda sıcaklığında (20°C) kuru bir ortamda saklayın.
 - Cihazı sadece solvent içermeyen temizlik maddeleriyle temizleyin. Bazı kimyasal maddeler malzemeye zarar verebilir ve kulaklığa zarar verebilir.
 - Ürün, yutulabilecek küçük parçalar içerir. Kulaklık 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutulmalıdır.
 - Genel olarak, işitme koruma kulaklıkları uyarı çağrıları, alarmlar ve diğer önemli sinyaller gibi dış gürültüleri engelleyebilir. İşitme koruması takarken etrafınızda olup bitenlere özellikle dikkat edin. Aşırı hacim, farkındalığın daha da azalmasına neden olabilir, bu da sizi önemli bir risk altına sokabilir ve ciddi kazalara neden olabilir. Ses ayarını iş durumunuza göre ayarlayın.
 - Araç kullanırken TRKR-B kulaklığı takmayın. Kulak yastıkları gelen gürültüyü azaltır. Bu, kaza riskini artırabilir.
 - Kulaklık, yanıcı veya patlayıcı bir ortamda tutuşmaya neden olabilecek piller ve elektrikli bileşenler içerir. **Kulaklığı** , kıvılcımların yangına veya patlamaya neden olabileceği ortamlarda KULLANMAYIN.
 - Cihazı takmadan önce TRKR-B'nin boyut ayarını kontrol edin. Cihazın ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde ayarlandığından emin olun. Lütfen bu kılavuzdaki talimatları ve tavsiyeleri izleyin. Yalnızca AXIL tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
 - Cihazı güçlü mekanik strese (şoklar, düşmeler) maruz bırakmaktan kaçının. Kulaklık, zarar görebilecek elektronik parçalar içerir. Her olaydan sonra kulaklığın işlevselliğini ve hasarını kontrol edin.
 - Cihazı yüksek düzeyde elektromanyetik radyasyonun yakınına yerleştirmekten kaçının. Yüksek EMC yükleri, kurulu elektronik aksamın arızalanmasına, hasar görmesine veya tahrip olmasına neden olabilir.
 - Kulaklığı aşırı sıcaklıklara veya güçlü güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
-

KURULUM VE ÇALIŞTIRMA

Pillerin Takılması/Değiştirilmesi

- Pil bölmesini açın **Şekil 4, Poz. A** : Kapağı dikkatlice kafa bandına doğru iterek. Pil bölmesi, kulaklığın sol kulaklığının üst tarafında bulunur.
- 2 adet AAA pil takın.
- Cihaza zarar vermemek için, kullanılan pillerin yönüne (+/-) dikkat edin. Kutupların gerekli hizalanması pil bölmesinde işaretlenmiştir. Piller **yanlış takılırsa elektronikler çalışmayacaktır.**
- Bir "klik" sesi duyana kadar kapağı pil bölmesinin üzerine kaydırın.
- Kullanılmış pilleri değiştirmek için yukarıdaki adımları izleyin.

TRACKR Blu'yu Konumlandırma ve Ayarlama

Optimum işitme korumasını sağlamak için, kulaklığın başa en iyi şekilde oturması ve kulaklık başlıklarının kulakların üzerinde merkezi olarak konumlandırılması gerekir.

Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

- TRKR-B'yi ambalajından çıkarın ve kulaklığı başınızın üzerine çekebilmeniz için iki kulak kabını hafifçe çekerek birbirinden ayırın. **Şekil 1**
- Teleskopik ayarlama ile kafa bandını **(bkz. Makale açıklaması)** mümkün olan en büyük boyuta ayarlayın.
- TRKR-B kulaklık başlıklarını, kulakların üzerine merkezi olarak yerleştirilecek şekilde yerleştirin. Kontrolleri hangi tarafa konumlandırmak istediğiniz önemli değildir. Aşağıdaki talimatlarda, kontrollerin standart olarak sağ tarafa yerleştirildiği varsayılmaktadır. **Şekil 2**
- TRKR-B'nin iyi bir şekilde oturmasını ve optimum işitme korumasını sağlamak için, kulaklık açıkken dolgu ile kafa arasında saç veya diğer yabancı cisimler kalmamalıdır. İstenmeyen tüyleri bir kenara fırçalayın, böylece temas yüzeyi yabancı cisimlerden arınmış olur. Şimdi, kulaklığın sağlam ama rahat bir şekilde oturması için ayar cihazlarını kullanarak kafa bandının boyutunu ayarlayın. **Şekil 2**

Kulaklığı AÇIN/KAPATIN

- TRKR-B kulaklığını, **"Kulaklığın konumlandırılması ve ayarlanması"** bölümünde açıklandığı gibi yerleştirin.
- Kontroller TRKR-B'nin sağ tarafında bulunur.
- AÇMA/KAPAMA tekerleğini yukarı yuvarlayarak cihazı AÇIN (kafa bandı yönünde) **Şekil 2, Konum A**. TRKR-B'nin açık olduğunu gösteren sesli bir "klik" sesi duyacaksınız.
- TRKR-B'yi kapatmak için, AÇMA/KAPAMA tekerleğini tekrar "klik" sesi duyulana kadar aşağı (zemin yönünde) döndürün.
- AÇIK/KAPALI konumları kulaklıkta da "Açık" ve "Kapalı" olarak etiketlenmiştir.

Dış Gürültünün Ayarlanması

- Açıldıktan sonra, AÇMA/KAPAMA tekerleğini döndürme **Şekil 2, Poz. A**, kulaklıkta yayılan ortam sesini artıracak veya azaltacaktır.
- İşitmeyi geliştirmek için ses seviyesini artırmak için tekerleği yukarı (kafa bandına doğru) yuvarlayın.
- İşitme geliştirme için sesi azaltmak için tekerleği aşağı (yere doğru) döndürün.

Kulaklık Başlıklarını Değiştirme

- Elinizi kulak yastığının altına koyun ve kulak yastığı çıkana kadar sabit bir şekilde çekin. **Şekil 5**
- Ardından aynısını kulaklığın karşı tarafında da yapın.

- Yeni pedleri ambalajından çıkarın ve kulaklığın üzerine bastırın. Kulaklığın tüm kenarlarına bastırdığınızdan emin olun.

HARİCİ SES CİHAZLARI (3.5 mm jak üzerinden)

Harici Bir Ses Aygıtı Bağlama

- SYNC düğmesine basın **Şekil 7, Poz. A** ve harici cihazı 3.5 mm jak aracılığıyla kulaklığa bağlayın. **Şekil 6, Konum A.**
- Lütfen kullandığınız ikinci cihazın kullanım kılavuzundaki talimatlara da dikkat edin.
- Harici cihazdan gelen sinyaller doğrudan kulaklık aracılığıyla verilir.
- **YARALANMAYI ÖNLEMEK İÇİN BAĞLAMADAN ÖNCE ÇIKIŞ SESİNİN MINIMUMA AYARLANDIĞINDAN EMİN OLUN. ANAHTARI ÇEVİREREK SES SEVİYESİNİ YAVAŞÇA İSTEDİĞİNİZ SEVİYEYE AYARLAYIN**

Ses Seviyesini Ayarlama

- Kullanılan ikinci cihazın ses çıkış ses seviyesi, ince, tırtıklı tekerlek aracılığıyla kontrol edilir. **Şekil 7, Konum B**
- Sesi artırmak için ince, tırtıklı tekerleği yukarı (kafa bandına doğru) döndürün. Bunu azaltmak için, ters yönde çevirin (aşağı; yere doğru).
- **DİKKAT: AŞIRI SES SEVİYELERİ KALICI İŞİTME HASARINA NEDEN OLABİLİR**

BLUETOOTH VE BLUETOOTH İŞLEVLERİ

TRACKR Blu'yu İkinci Bir Cihazla Eşleştirme

TRKR-B, cihazları Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak eşleştirme seçeneği sunar. Cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- TRKR-B'yi açın.
- Kullanmakta olduğunuz ikinci cihazın (cep telefonu vb.) Bluetooth işlevini açın. Lütfen kullanılan ikinci cihazın talimatlarına da dikkat edin.
- SYNC düğmesine basın **Şekil 8, Poz. A** yaklaşık 1-2 saniye için.
- Hoparlörde "Bluetooth Açık" diyor ve ardından "Bluetooth Eşleştirme Modu" yazıyor. Ek olarak, sinyal LED'i mavi renkte yanıp sönmeye başlar. **Şekil 8, Konum B.**
- TRKR-B, ikinci cihazınızdaki mevcut Bluetooth cihazlarının cihaz listesinde EM030_TRKR-B adı altında görünmelidir.
- İkinci cihazın menüsünde eşleştirme işlemini başlatın.
- Sinyal LED'i Şekil 8, Konum B hızlı ve eşit bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Bu, eşleştirme işleminin başladığı anlamına gelir.
- Cihazlar başarılı bir şekilde eşleştirildikten sonra, TRKR-B hoparlörü aracılığıyla "Bluetooth Bağlandı" mesajı duyulur. Cihazlar artık bağlanmıştır.

Bluetooth İşlevleri

- **Aramayı Cevapla**
 - Gelen aramalar, kulaklık hoparlöründe bir zil sesi çalarak bildirilir. Gelen bir arama aldığınızda, SYNC düğmesine basın (**Şek. 8, Konum A**).
- **Çağırıcı Bitir**
 - SYNC düğmesine basın (**Şek. 8, Poz. A**) 1 saniye boyunca aktif bir aramada. Aktif arama sonlandırılacaktır.
- **Çağırıcı Reddet**

- Gelen bir çağrı aldığınızda, SYNC düğmesine hızlıca basın (**Şek. 8, Poz. A**) iki kez.
- **Aramayı Tekrarla**
 - En son aranan numarayı tekrar aramak için SYNC düğmesine hızlıca basın (**Şek. 8, Poz. A**) iki kez.
- **Çağrıyı Beklet**
 - Devam eden bir aramaya rağmen başka bir gelen aramayı kabul etmek için SYNC düğmesine hızlıca basın (**Şek. 8, Poz. A**) iki kez.
 - Mevcut arama beklemeye alınır ve kulaklık otomatik olarak yeni, gelen aramaya geçer.
- **Sesi Duraklat/Oynat**
 - Müzik çalar bağlıyken SYNC düğmesine basın. Müzik çalma başlatıldı veya duraklatıldı.
- **DİKKAT: ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER AYRICA KULLANILAN İKİNCİ CİHAZA DA BAĞLIDIR**

BAKIM VE ONARIM

- Üründe hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Özellikle, her kullanımdan önce kulak yastıklarının mükemmel durumda olduğunu kontrol edin. Kulak yastıklarının durumu, ürünün düzenli kullanımı ile bozulabilir. Dolgudaki çatlaklar ve hasarlar sızıntılara neden olabilir ve kulaklığın işitme koruma özelliklerini azaltabilir.
- Kullanım, uzun süre kullanıldığında kulaklık kapaklarında nem birikmesine neden olabilir. Elektronik aksamın hasar görmesini önlemek için, kulaklığın kurumasını sağlamak için kullanımdan sonra kulak pedlerinin çıkarılması önerilir. Lütfen bu kullanım talimatlarına dikkat edin.
- Agresif, kimyasal temizleyiciler ve maddeler TRKR-B ürününe zarar verebilir.
- Bu cihaz standart pillerle çalışır.

TEMİZLEME

TRKR-B'yi sadece reklamla temizleyinamp suyla nemlendirilmiş bez. Daha ağır kirler için AXIL, yumuşak sabunlu bir solüsyon kullanılmasını önerir. Agresif temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının. Yerleşik elektronik aksamla zarar vermemek için cihazın suya daldırılmaması GEREKTİĞİNİ lütfen unutmayın. Bunu yapmak kurcalama olarak kabul edilir ve AXIL tarafından sağlanan garanti kapsamında değildir.

AVRUPA STANDARDI EN 352

- TRKR-B kulaklığı, eğlence amaçlı bir ses işlevi sağlar.
- TRKR-B kulaklığı, seviyeye bağlı zayıflama (elektronik işitme koruması) ile donatılmıştır ve kullanıcı, kullanmadan önce doğru çalışmayı kontrol etmelidir. Bozulma veya arıza tespit edilirse, kullanıcı TRKR-B kulaklığı hemen kullanmamalı ve bakım için üreticinin tavsiyesine başvurmalıdır.
- TRKR-B kulaklı kulaklık elektrikli ses girişi sağlar ve giriş voltajı 3V'dir.
- Eğlence amaçlı ses sinyali, kulak için etkili olan 82 dB(A)'yı aşmaz.
- Uyarı: Giriş voltajının 82 dB(A)'yı aşmaması sağlanamıyorsa ürün kullanılmamalıdır.
- Eğlence tesisi kullanılırken belirli bir işyerindeki uyarı sinyallerinin duyulabilirliği bozulabilir.
- Uyarı: Performans, pil kullanımı ve tam olarak şarj edildiğinde kulaklık pillerinden beklenebilecek tipik sürekli kullanım süresi nedeniyle bozulabilir.