

Sjekkliste for Brisen III

Dokumentinformasjon

Oppgave	Komme og gå
Ansvarlig	Fred-Johan Pettersen
Sist oppdatert	07.06.2018
Versjon	1.2
Når skal sjekkliste brukes	Når man ankommer eller drar fra Brisen III.

Sjekkliste

Sjekkliste for utskrift og eventuell laminering. Skriv ut, klipp ut og laminér.

Landstrøm

Tips: Om ønskelig kan varmtvannet varmes opp på landstrøm før denne kobles fra.

- Slå av de tre bryterne for lading, stikkontakter og varmtvann på 230V strømpanelet.
- Koble fra landstrømledningen.

Elektrisk

- Forbruk: De to nederste store i BB lugar settes vertikalt.
- Motor: Øverste store i BB lugar og store i ST lugar settes vertikalt.
- Andre forbrukere: Etter behov på bryterpanel.
- Instrumenter: Trykk inn knapp i BB lugar.

VVS

- Sett dovelger i ønsket posisjon (tank eller rett ut).
- Verifiser at den store dotanktømmeventilen er stengt.
- Skrogventiler er gjerne åpne, men om ikke finnes disse:
 - o 1 under vask i bysse. Avløp vask.
 - o 1 under dørk. Spylevann do.
 - o Flere i skap på do. Ymse avløp.
- Koble til og slå på gass etter behov.

Loggbok

- Før loggbok. Gjerne før man kommer helt til Hovedøya.

Elektrisk

- Koble på landstrømledningen etter at motor er stoppet.
- Slå på "230V Lading", og slå av alt annet.
- De tre store i BB lugar settes horisontalt.
- Den store i SB lugar settes horisontalt.
- Dra ut instrumentbryteren i BB lugar.
- Vipp ankervinsj bryter i BB lugar opp.
- Sett avfukteren på 50% og legg flaske under luka.

VVS

- Steng den store dotanktømmeventilen.
- Vurder stenging av skrogventiler:
 - o 1 under vask i bysse.
 - o 1 under dørk.
 - o Flere i skap på do.
- Slå av gass, koble gjerne slangen fra flasken.

Annet

- Ta inn kartplotter.
- Sett dekslene på alle instrumenter ute.
- Ta inn alle løse dingser (vinsjhåndtak o.l.).
- Trekk for alle gardiner og steng alle ventiler.
- Legg motornøkkel i kartbord.

Rengjøring

- Vask utvendig.
- Vask innvendig.
- Spyl skroget med ferskvann.