

FRONTE**POSIZIONE APERTA**

19 dB SNR

POSIZIONE CHIUSA

25 dB SNR

XP DEFENDER**IDEALE PER:**SPARATORIA
CACCIA

EVENTI RUMOROSI

LAVORI IN GIARDINO

CONCERTI

COSTRUZIONE

DORMIRE E STUDIARE

**Ascolta il suono e proteggi il tuo udito allo stesso tempo
Solo per la sala operatoria**

Il prodotto è composto da due parti: la pillola filtro sagomato e l'orecchio universale riutilizzabile punta (Immagine A). Il filtro è montato con il Auricolare grande (7-12 mm). Per prima cosa, inserisci l'orecchio grande nel condotto uditivo seguendo il Istruzioni (1. Inserimento nell'orecchio). Se la punta è difficile da inserire nel condotto uditivo o si sente Scomodo posizionare il filtro nel mezzo dimensione dell'auricolare (6-11 mm) seguendo il Istruzioni (3. Modifica delle dimensioni della punta dell'orecchio).

Vi preghiamo di contattarci se è impossibile da raggiungere una tenuta adeguata con le dimensioni dei puntali fornite. Un piccolo Dimensione dell'auricolare (5-10 mm) e una dimensione extra large Gli auricolari (8-14 mm) sono disponibili su richiesta.

Il prodotto è progettato per fornire a chi lo indossa con protezione dell'udito contro due tipi di rumore: rumore continuo (modalità chiusa) e rumore impulsivo (modalità Open). La modalità è selezionato azionando l'interruttore a bilanciere mentre il prodotto è nell'orecchio (Immagine G).

Modalità chiusa

Quando il lato grande e curvo del bilanciante viene premuto l'interruttore (Immagine B), il prodotto è in modalità chiusa fornendo un blocco tutto il rumore circostante. La modalità chiusa è per l'uso in ambienti con rumore pericoloso continuo come nei veicoli cingolati.

Modalità aperta

Quando il piccolo lato piatto dell'interruttore a bilanciante viene premuto verso il basso (Immagine C), il prodotto è in la modalità aperta che fornisce attenuazione del rumore impulsivo come fuoco delle armi, consentendo al contempo consapevolezza (cioè voci e orientamento).

1. Inserimento nell'orecchio

1. Assicurarsi che il filtro sia posizionato correttamente la punta dell'orecchio (Immagine J, K & L).
2. Afferrare la linguetta della punta dell'orecchio tra pollice e indice (Immagine D).
3. Tirare la parte superiore dell'orecchio verso l'esterno e verso l'alto per facilitare l'inserimento: questo è il migliore ottenuto tenendo l'orecchio con il mano opposta, il braccio posto intorno al parte posteriore della testa (Immagine E).
4. Posiziona la lingua nella parte superiore dell'orecchio rendendo più facile trovare e afferrare quando rimuovendo la punta dall'orecchio (Immagine F).
5. Spingere e ruotare delicatamente il prodotto l'orecchio fino a quando non si trova comodamente nell'orecchio canale formando una buona tenuta con il Uditivo.

2. Rimozione, pulizia e conservazione

1. Trova e afferra la linguetta dell'auricolare (Immagine F).
2. Rimuovere il prodotto con una torsione lenta movimento per rompere gradualmente il sigillo con il condotto uditivo. In questo modo si elimina anche qualsiasi disagio che può essere avvertito durante allontanamento.
3. Pulisci la punta dell'orecchio dopo ogni utilizzo per rimuovere il cerume (Cerumen) e altri detriti: gli auricolari possono essere puliti con un panno umido o antibatterico fazzoletti per la pulizia.
4. Conservare sempre il prodotto in un luogo pulito

Custodia o sacchetto protettivo richiudibile. Fare non conservarlo con altri oggetti.

Temperatura di conservazione consigliata
l'intervallo è compreso tra -10° C e 50° C.

Dopo aver rimosso il filtro (3. Sostituzione della punta dell'orecchio dimensioni), gli auricolari possono essere puliti con sapone o pastiglie igieniche e poi risciacquate in acqua tiepida Innaffiare e asciugare accuratamente.

Si consiglia di pulire il filtro solo se necessario. Non utilizzare prodotti a base alcolica soluzioni detergenti, saponi o detergenti. Dopo La pulizia del filtro deve essere accurata sciacquato in acqua tiepida e lasciato asciugare lentamente.

3. Modifica delle dimensioni della punta dell'orecchio

1. Rimuovere il filtro dall'auricolare corrente:
Stringere delicatamente la punta dell'orecchio appena sotto il filtro fino a quando non "fuoriesce" dall'auricolare (Immagine H).
2. Prima di posizionare il filtro, assicurarsi che il
Il lato curvo largo dell'interruttore a bilanciere è
Posizionato sul lato della lingua della punta dell'orecchio (Immagine A e L).
3. Inserire il filtro nell'apertura più grande di
la punta dell'orecchio: il modo migliore per farlo
inserendo il filtro inclinato, spingendo il
lato inferiore del filtro nel primo (Immagine I).
4. Premere l'interruttore a bilanciere per
posizionare correttamente il filtro nella cavità
della punta dell'orecchio (Immagine J, K & L).
5. Inserire la punta dell'orecchio nel condotto uditivo
Seguendo le istruzioni (1. Inserimento in
l'orecchio).

AVVERTENZE

- Se queste istruzioni e avvertenze non sono rispettate, la tutela conferita dal prodotto sarà gravemente compromesso.
- Il prodotto è destinato ad essere collocato nel e per proteggere chi lo indossa da livelli di rumore pericolosi. Il prodotto non è destinato a qualsiasi altro uso.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini piccoli.
- Il prodotto deve essere montato, regolato e mantenuto conformemente al

disposizioni. Un montaggio improprio può ridurre l'efficacia nell'attenuazione del rumore.

- Per ottenere l'attenuazione progettata livello, è importante che l'esterno dell'orecchio La punta ha una chiusura ermetica con il condotto uditivo.
- Controllare periodicamente e, se necessario, correggere il sigillo per garantire che non vi sia stato alcun allentamento del prodotto nel tempo durante l'uso l'orecchio.
- Le prestazioni del prodotto possono essere ridotte dopo il contatto con oggetti appuntiti, ad es. foratura o taglio (Immagine K).
- Ispezionare regolarmente il prodotto per assicurarsi che manutenibilità (Immagine J).
- Il prodotto può essere danneggiato quando entrare in contatto con sostanze chimiche o alcool.
- Assicurarsi che il prodotto e sia le mani siano pulite prima dell'inserimento ridurre il rischio di infezione. Condivisione del prodotto può aumentare il rischio di infezione.
- Rimozione improvvisa o veloce del prodotto di Il condotto uditivo può danneggiare il timpano.
- È necessario indossare un'adeguata protezione dell'udito Tutti i tempi in un ambiente rumoroso.
- L'utente è responsabile della valutazione se L'uso del prodotto influisce sulla capacità di eseguire un'attività in sicurezza. Interrompere l'attività quando il prodotto è fonte di distrazione o disturbo.
- Si sconsiglia l'uso del prodotto tre (3) anni dopo la data di produzione. Le specificata attenuazione del prodotto può quindi non essere più garantito.

GARANZIA LIMITATA

AXIL garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Se ritieni che questo prodotto abbia eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione, interrompere immediatamente l'uso e contattare servizio clienti per assistenza. Se un prodotto si riveli difettoso nei materiali o lavorazione, ripareremo o sostituiremo il prodotto e inviartelo a spese di AXIL. Tutti i resi devono includere la prova di l'acquisto e la documentazione specificando il difetto lamentato. Questa GARANZIA LIMITATA

si applica solo se i prodotti sono stati correttamente mantenute in conformità con le norme istruzioni e non sono stati soggetti a uso improprio, negligenza o incidente. Non sono previsti resi da effettuare direttamente ad AXIL salvo autorizzazione il Dipartimento di Autorizzazione al Reso (RMA).

QUESTA GARANZIA È FORNITA AL POSTO DI TUTTI I ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITI, CHE SONO SPECIFICAMENTE ESCLUSE, COMPRESSE LE GARANZIE PER COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO DEC O IL VENDITORE SARANNO RESPONSABILI PER INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI DANNI O SPESE PER L'INTERO IN MISURA TALE PUÒ ESSERE ESCLUSA DA DIRITTO.

Testato da PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Germania, 1974, Secondo ANSI S3.19-1974 e ANSI S12.42-2010

www.goaxil.com

ASSALE // 866.422.5502

SALT LAKE CITY, UTAH

DIFENSORE XP

INCLUDE:

1 PAIO DI **FILTRI XPDEFENDER**. 1 PAIO DI PUNTE MEDIE RIUTILIZZABILI.
1 PAIO DI PUNTE GRANDI RIUTILIZZABILI. 1 CUSTODIA IN ALLUMINIO

XP Defender presenta un valvola che si apre e si chiude con un semplice interruttore a levetta. Ciò consente Effettui la transizione istantanea tra l'udito e protettivo. Ideale per rumore estremo ambienti come di tiro, macchina negozi, agricoltura, strada edificio e costruzione; qualunque situazione in cui la salute e la sicurezza richiede che uso dell'udito

protezione, vale a dire quando
i livelli di rumore sono superiori
il limite di sicurezza di 85 dB.

Dimensioni degli auricolari incluse (diametro nominale)	
6/11mm Medio	7/12mm Grande

EN352-2:2020		
MODO:	APERTO	CHIUSO
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Realizzato in morbido
ipoallergenico medico
polimero di grado. Le
XPDefender riduce
livelli sonori di 10 dB
quando all'aperto
posizione e di 18 dB
quando in chiuso
posizione - adatto per
lavorando in
ambienti fino a 103
Db. La maggior parte dei nostri prodotti
può essere combinato con
cuffie molto rumorose
situazioni in cui il doppio
protezione è un
requisito.

Attenzione:

Quando si inserisce l' **XP** Defender nell'orecchio
Canale Assicurarsi che le punte si chiudano correttamente in ordine
per raggiungere il livello di attenuazione progettato.

Prodotto in Olanda

Tecnologia del suono da
DINAMICO
AZIENDA

DELL'ORECCHIO www.goaxil.com