

TREMOL S25

Din meniul principal al casei de marcat **TREMOL S25** folosind tasta **MODE** selectam "**REG OPER**", introducem parola de operator (initial este "**0**") apoi "**TOTAL**"

Vanzare:

Se introduce:

– **pretul** (ex: 12.5) – tasta "**VD**", – tasta "**1**" – tasta "**PLU**"

tasta "**ST**" (pentru verificare subtotal bon),

tasta "**TOTAL**" (pentru finalizarea bonului)

Rapoarte:

- **Raport X** (de verificare) Din meniul principal folosind tasta **MODE** selectam "**RAPORT X**",

parola **22222 TOTAL**

- **Raport Z** (Zilnic se scoate la inchiderea programului) Din meniul principal folosind

tasta **MODE** selectam "**RAPORT Z**",

parola **11111 TOTAL**

Raport periodic sumar – Din meniul principal folosind tasta **MODE** selectam "**RAPORT X**", parola 22222- se apasa **1 1** – *De La:* – se introduce data de inceput a intervalului – se apasa **TOTAL** – *Pana la:* – se introduce data de sfarsit a intervalului – se apasa **TOTAL** – se imprima un RAPORT SUMAR al MF

Anulare

Pentru anularea unui bon, daca am introdus doar cantitate si pret (nu s-a apasat tasta **PLU**) se anuleaza apasand tasta "**CL**" dupa care se reia de la inceput.

Pentru anularea unui bon, daca am apasat si tasta PLU dar nu s-a apasat TOTAL, se anuleaza apasand tasta **VD** pana nu mai iese hartie si pe ecran apare "**EROARE**", apasam tasta **CL** apoi cu tasta **STL** verificam ca valoarea bonului sa fie 0 si apasam tasta **TOTAL**.

Un bon finalizat (s-a apasat tasta **TOTAL**) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul nu se mai da clientului, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate