

Starfish升級和畫面校正方法

1、 準備器材

Starfish 投影機、遙控器、軟體升級文檔(文檔名字: MstarUpgrade.bin, 不可修改文檔名字)、USB (fat32格式)


2、 操作步驟

1、將軟體升級文檔放入USB目錄(第一個目錄)




2、 在投影機關機狀態下, 插入USB

3、 長按電源鍵, 直到出現藍色升級畫面



4、 等待投影機升級完成(在升級過程中, 請不要關閉電源)


5、 升級完成後, 重啟, 並選擇語言



6、 按下遙控器設置鍵, 選擇《投影設定》->《校正設定》->《梯形基準校正》, 進入畫面校正



7、 在畫面校正頁面下，先點擊《恢復預設》，然後擺動調整機器位置，使畫面盡可能呈現方正的長方形。如有傾斜，請在畫面下沉一側墊好紙張，使畫面盡可能呈現方正的長方形。



8、 點擊《校正為當前角度》，提示校正完成後，即可正常使用