


ENČHEN




Mini Elektrický Holicí strojek

Traveller User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten produktu baterie postavení zbytky nízký během přeprava.

Prosím plně účtovat ten produkt před počáteční použití!

PROFIL Z PRODUKT



DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Prosím číst ten následující bezpečnost poznámky opatrně a dodržovat podle vše rutina preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami. osoby s snížené fyzikální, smyslové nebo uvažování schopnosti, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokyny odpovědné osoby týkající se používání holicího strojku zajistit, aby jej mohli bezpečně používat.
2. Tento Produkt a jeho příslušenství jsou ne hračky. Blízko Pozor je nutné, pokud je používáno dětmi nebo v jejich blízkosti. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nehrají.
3. Dělat ne ponořit tento Produkt v voda na účtovat, a dělat ne účtovat to ve vlhkém prostředí. Po použití udržujte holicí strojek suchý.
4. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles to do ohně a nikdy jej nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte na místo, kde teplota je vysoká.
5. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Li tento Produkt je poškozený jako A V případě pádu nebo nárazu jej znovu nepoužívejte.

Oznamení

1. Po pomoci každý čas, Prosím dát ten ochranný pokrýt na správně na zabránit poškození na ten holicí strojek pletivo. Na vyhnout se žádný zranění způsobil na ten lidské tělo, nepoužívejte tento výrobek, pokud je síťka nebo vnitřní čepel poškozená poškozený.
2. Ten/Ta/To holicí strojek čepel je podrobit na určitý servis život. V objednávka na udržovat Pro dobrý účinek se doporučuje pravidelně měnit čepel.
3. Li tento Produkt vůle být ne použitý pro A dlouho čas, Prosím účtovat to na nejméně jednou za šest měsíců.
4. Li tento Produkt dělá ne provozovat správně, Prosím předložit to na ten prodávající nebo autorizované servisní středisko k provedení kontroly.
5. Tento Produkt pouze platí na obličej vlasů, tak dělat ne platí to na ostatní části těla.
6. Netlačte tímto produktem příliš silně na rty ani na

žádnou jinou část těla. tvůj tvář a dělat ne přímo kontakt tvůj jizva nebo poškozený kůže s ten síťka na holicí strojek.

KROKY PRO POUŽITÍ

Mírné kůže podráždění je normální když Vy první oholení s ten Produkt. Pravidelné používání holicího strojku (alespoň 3krát týdně) po dobu 3 týdnů je doporučeno pro rychlou adaptaci.

Krok 1

Odstranit ten ochranný pokrýt a tisk zap/vyp přepínač na otočit na ten elektrický holicí strojek.

Krok 2

Oholení proti ten směr z ten vousy růst na tvůj kůže pomocí obě rovné a krouživé pohyby.

- Holení suchého obličej je bude lepší. Doporučuje se použít Produkt před mytí tvůj tvář nebo po mytí ten tvář pro chvíli .

Krok 3

Tisk zap/vyp přepínač na otočit vypnuto ten elektrický holicí strojek a dát ochranný pokrýt aby nedošlo k poškození holicí čepele.

- To může poskytnout 60 minut z bezdrátový holení čas po 1,5 hodiny z nabíjení.

Oznámení:

Nesprávné použití výrobku může způsobit poškození čepele, prosím potvrdit zda ten čepel je v dobrý stav před používání. Li poškozený, přestaňte používat holicí strojek.

CESTOVAT ZÁMEK

1. Ten/Ta/To Produkt je vybavený s A cestovat zámek funkce na zabránit to z omylem zapnout v zavazadle.
2. **Na aktivovat cestovat zámek**, tisk a držet ten Moc Přepínač pro tři sekund, poté bude blikat modrá kontrolka.
3. **Na deaktivovat ten cestovat zámek**, tisk a držet Moc Přepínač pro tři sekundy v uzamčeném stavu, poté se holicí strojek odemkne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním, být jistě vypnout holicí strojek.
2. Střídat ten Holicí strojek Hlava Shromáždění proti směru hodinových ručiček na odstranit to, a Vyčistěte místo pro sběr vousů čistícím kartáčkem.
3. Ten/Ta/To Holicí strojek Hlava Shromáždění může být umytý pod běh voda.
4. Opatrně trást vypnuto přebytek voda a nechat ten holení hlava držák vzduch schnout zcela.

Oznámení:

1. Když čištění, být jistý na udržet ten nabíjení rozhraní schnout.
2. Znovu nainstalovat ten Holicí strojek Hlava Shromáždění správně po to je schnout.

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Prosím udělat jistý že ten zařízení je poháněný vypnuto před berouc ven ten baterie.
3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.

ÚČTOVAT TVŮJ HOLICÍ STROJEK

1. Před nabíjením nezapomeňte holicí strojek vypnout. V případě zapojení do nedostatek, ten červený indikátor světlo třpytky na připomenout Vy z nabíjení.
2. Připojit ten Typ C nabíjení kabel na ten holicí strojek a ten Adaptér, poté zapojte adaptér do zásuvky 100-240V Zásuvka střídavého proudu.
*5V/1A Adaptér musí být použit.
3. Když nabíjení, ten červený nabíjení indikátor světla nahoru na připomenout že ten holicí strojek se nabíjí.
4. Ten/Ta/To holicí strojek může být plně nabitý po 1,5 hodiny nabíjení, a ten rozsvítí se modrá kontrolka.

Oznámení:

Li ten holicí strojek vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat ten holicí strojek alespoň jednou za půl roku.

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Mini holicí

strojek Model: Cestovatel

Vstup: 5V 

Hodnoceno moc:

2W

Nabíjení čas: 1,5 hodiny



PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruční doba :	

ZÁRUKA PODMÍNKY & PODMÍNKY

- * Vše související s kvalitou vady na položky prodáno přímo podle ENCHEN nebo ENCHEN'S autorizovaný prodejci jsou pokryté podle a rozsáhlý záruka, začíná z ten datum nákupu.
- * ENCHEN'S omezený záruka je omezený na ten země z nákup. Ten/Ta/To Omezená záruka neplatí pro položky vyvezené mimo zemi, ve které byly původně zakoupeno nebo doručeno přímo od autorizovaného online prodejce nákup.
- * Tento záruka kryty pouze originál ENCHEN produkty. To je ne použitelné běžnému opotřebení nebo jakýmkoli vadám vzniklým v důsledku poškození způsobeného zneužití tohoto produktu.
- * Záruka je pro ten primární produkt pouze ani přenosný. Žádný uvolnit Na další produkty se tato záruka nevztahuje.
- * Li ten produkt selže bez ohledu na to z používání v dodržování s ten uživatel manuál a dalších písemných opatření bude náhrada poskytnuta zdarma.
- * Na tvrzení ten záruka, kontakt ten služby tým z ten

platforma, nebo obchod odkud jste koupili.

✉ **Email:** export@enchen.cn

ENČHEN

Šanghaj Qiaopusi Chytrý Věda a technika Rozvoj
Společnost s.r.o.

Přidat: Pokoj 103, 3. Budova, Č. 320
Donglan Rd, Okres Minhang, Šanghaj, Čína

Vyrobeno v ČLR