

## BRUKSANVISNING KATTEFELLE

1. Plasser kattefellen på et stabilt og plant underlag. Sørg for at katten får utsikt til begge kanter, da føler den større trygghet når den går inn.
2. Trekk opp endelokket og stikk metallpinnen inn i nederste hull for voksne katter og øverste hull for kattunger. Pass på at pinnen ikke stikkes for langt inn. Det er nok at den er så vidt passert hullet, da går lokket lettere igjen når katten trækker på klaffen.
3. Sørg for at den indre nettingrammen er skjøvet godt ut til siden, slik at klaffen får fritt leide.
4. Nå skal klaffen henge i snor-enden i skrå posisjon. Ta av det andre ende-lokket og plasser åtet under klaffen. Sett ned endelokket i sporet igjen, slik at fellen er stengt i den enden.
5. Når katten trækker på klaffen, dras pinnen ut av lokket, slik at fellen lukkes. Trekk så i de to metallbøylene som går gjennom nettingen, slik at katten føres mellom innerrammen og ytterrammen. Dette gjør det enklere å bedøve dyret, da det ikke kan bevege seg.
6. Husk at kattefellen ikke er beregnet til å stå utendørs over lengre tid. Ha tilsyn med fellen når den er i bruk, slik at katten ikke holdes fanget unødige lenge.