


● キー割り当て




キーの色	割り当て
白/橙	通常はキートップの表示通りの入力が行えるキー
灰	無効キー
黄/紫	キートップの表示と入力が異なるキー
赤	config mode ON/OFFシステムキー
橙/紫	設定で割り当てが変更できるキー
緑	橙/紫キーの割り当てを一時的に全て変更するシステムキー (設定でCTRLキーとしての使用も可能) 緑+赤でON、緑+Shift+赤でOFF

● 黄/紫キーの割り当て

キートップ表示	割り当て
F11-F15(F13-F15はHID scancode上でのみ割り当て)	VF1-VF5
PrintScreen	COPY
Pause/Break	STOP
Home	HOMECLR
End	HELP
PageUp	ROLL DOWN
PageDown	ROLL UP
L-Alt/R-Alt	GRPH
無変換	NFER
変換	XFER
カタカナ/ひらがな	カナ

● 橙/紫キーの割り当て変更時



キーの色	割り当て
黄	VF1-5
紫	テンキー
緑	マウス操作
赤	黄、紫、緑キーの常時割り当てのON/OFF