

HERHANGİ BİR ATEŞLİ SİLAH ATEŞLEMEDEN VEYA İTME CİHAZINIZI YÜKSEK SESLERE MARUZ BIRAKMADAN ÖNCE BU KILAVUZU OKUYUN

XCOR PRO

GÜVENDE KALIN

KILAVUZU BAŞLAT

Video Kılavuzlarını ve Çevrimiçi Başlangıç Kılavuzunu Buradan Görüntüleyin:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

ŞARTLAR & KOŞULLAR

ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu Ürün AXIL Hüküm ve Koşullarına (Tahkim Anlaşması Dahil) Tabidir; Paketi Açarsanız, Cihazı Kullanırsanız veya Alıkoyarsanız, Şartlar ve Koşulları Kabul Etmiş Olursunuz. Haklarınız, Yükümlülükleriniz, Vazgeçme Fırsatlarınız ve Tüm Koşullarınız Hakkında Bilgi www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

SORUMLULUĞUNUZU ANLAMAK

FARKINDA OLUN: Bu Üründen Uygun İşitme Korumasını Elde Etmek İçin, Kulak Kanallarınızı Düzgün Bir Şekilde Kapatın ve Kapatın Uçlarla Düzgün Bir Şekilde Takmanız Gerekir. Her Zaman Ürünün İyi Çalışır Durumda Olduğundan Emin Olun. **Düzgün Çalışmıyorsa Ürünü Kullanmayı Hemen Bırakmak Sizin Sorumluluğunuzdur.**

ADIM 1: UYGUN İPUCU SEÇİMİ

KRİTİK Olan: İhtiyaç Duyduğunuz İşitme Koruması Düzeyi için Doğru Ucu Seçin

GENEL KÖPÜK

Küçük / Orta / Büyük

Çekim, Endüstriyel, Araba Yarışları ve Diğer Aşırı Gürültülü Ortamlar / Aktiviteler için En İyisi

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAKSİMUM İŞİTME KORUMASI

SİLİKON

Orta / Büyük

Ses ve genel işitme amaçları için iyidir.

Yalnızca hafif işitme koruması sağlar.

ÇOK ÖNEMLİ

Çekim ve diğer yüksek sesler için iyi değil.

27 dB SNR / 21 dB NRR

İYİ İŞİTME KORUMASI

ADIM 2: UCU SES BAĞLANTI NOKTASINA YERLEŞTİRİN

Ucu ses bağlantı noktasında mümkün olduğunca aşağı doğru itin

ADIM 3: DOĞRU YERLEŞİMDEN EMİN OLMAK İÇİN SOL VE SAĞ GÖSTERGELERİ KONTROL EDİN

KULAKLIKLARIN ARKA TARAFI

SIKIŞTIRMA / TUTAMLAMA

ADIM 4: KÖPÜK UCUNU DAHA KÜÇÜK OLACAK ŞEKİLDE SIKIŞTIRIN

Bu, En İyi Uyum ve Maksimum Koruma için Kulak Kanalınızın Daha Derinlerine Gitmesine Yardımcı Olacaktır

ADIM 5: KULAKLIĞI VE UCU GÖSTERİLDİĞİ GIBI KULAK KANALINA YERLEŞTİRİN

Maksimum sızdırmazlık için mümkün olduğunca derine indiğinden emin olun

KULAK KANALI

ADIM 6: KULAKLIĞI KULAĞINIZA RAHATÇA OTURANA KADAR ÇEVİRİN**7. ADIM: İŞİTME KONTROLÜ™ VE KORUMA MODU****DOKUNMATİK KONTROL ALANI**

Dokunmatik Kontrol Alanına Uzun Basma (2 saniye boyunca) - **Ses Açık/Ses Kapalı**

DIKDÖRTGEN DÜĞME

NOT: TÜM SES SEVİYELERİ MAKSİMUM İŞİTME KORUMASI SAĞLAR

ALÇAK

HAFİF SES İYİLEŞTİRME

ORTA (2X)

ORTA DÜZEYDE SES GELİŞTİRME

YÜKSEK (5X)

MAKSİMUM SES GELİŞTİRME

Ses seviyeleri arasında geçiş **yapmak için dikdörtgen düğmeye basın**

Kulaklıklar varsayılan olarak düşük ses seviyesinde olacaktır. Ses seviyeleri yüksekten düşüğe doğru değişecektir. İşitme geliştirme ve koruma işlevi, ses ve telefon görüşmeleri ile aynı anda kullanılabilir.

ÇOK ÖNEMLİ - LÜTFEN HERHANGİ BİR ATEŞLİ SİLAHI ATEŞLEMEDEN ÖNCE UYGUNLUĞUNUZU TEST EDİN**ADIM 8: KULLANMADAN ÖNCE: İŞİTME KORUMANIZIN DÜZGÜN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLMAK İÇİN TEST EDİN****ALKIŞ TESTİ**

Kulaklıkların yüksek sesleri sıkıştırdığından emin olmak için ellerinizi kulaklarınızın yanında çırpın.

ÇEKİM İÇİN TEST

1-2 silah sesini test edin ve daha fazla ateş etmeden veya diğer yüksek sesleri dinlemeden önce her şeyin çalıştığından emin olun.

Sesler yeterince yumuşak değilse veya ağrıya/rahatsızlığa neden oluyorsa, işitme duyurunuzu yüksek seslere maruz bırakmaya devam etmeden önce yaptığınız şeyi DURDURUN ve düzeltin. Bunu yapmak işitme duyunuza kalıcı olarak zarar verebilir.

DOKUNMATİK KONTROL ALANI

MÜZİK MODUNDAYKEN

Tek Dokunuş

- Sağ Kulak - Sesin Sesini Açma
- Sol Kulak - Ses Kısma

Çift Dokunma

- (Her İki Kulak) - Duraklat/Oynat

Üçlü Dokunma

- Sağ Kulak - Parçayı İleri Atla
- Sol - Parçayı geriye doğru atla

TELEFON GÖRÜŞMESİ MODUNDAYKEN

Tek Dokunuş

- Sağ Kulak - Çağrı Sesini Aç
- Sol Kulak - Çağrı Sesini Kısma

Çift Dokunma

- (Her İki Kulak) - Aramayı Cevapla/Bitir

Üçlü Dokunma

- (Her İki Kulak) - Aramayı Reddet

DOKUNMATİK KONTROL ALANI

HER İKİ KULAKLIKTA YAPILAN AYARLAMALAR DIĞER KULAKLIKLA SENKRONIZE EDİLİR

DİĞER FONKSİYONLAR VE İŞLEMLER

UYKU MODU

Ünite Açıldığında ve 5 Dakika İçinde Bluetooth Bağlantısı Kurulmadığında, Güç Tasarrufu için Bluetooth Uyku Moduna Gececektir. **Uyanmak için,** Eşleştirme Moduna Yeniden Girmek için Dokunmatik Kontrol Alanına İki Kez Dokunun. Uyku Modunda, İşitme Kontrolü™ Uzun Basış ile Sıtll Aktiftir.

İKİ (2) FARKLI CİHAZA TEK KULAKLIK BAĞLANTISI

- Bluetooth bağlantısını cihazdan kesin (telefon, tablet, bilgisayar vb.)
- 1. kulaklığı şarj kutusuna geri koyun ve kapağı kapatın.
- 2. kulaklıkla, kulaklıkta yeşil ışık görünene kadar dokunmatik kontrolü 10 saniye basılı tutun.
- Yeşil Işık 3 Saniye Yanacak ve Ardından 1 Saniye Kırmızı Işık Yanacaktır.

- Bu noktada, bu kulaklık fabrika ayarlarına geri yüklendi ve kapatıldı.
- 1. Kulaklığı Şarj Kutusundan Çıkarın ve Bağlanmak İstedığınız 1. Cihaza Bağlayın.
- 2. kulaklığı tekrar şarj kutusuna koyun, tekrar çıkarın ve bağlanmak istediğiniz 2. cihaza bağlayın.

NORMAL BAĞLANTIYA DÖNMEK İÇİN

Her iki kulaklığı da 3 saniyeden daha uzun süre şarj kutusuna geri koyun, kulaklıklar normal eşleştirmeye dönecektir.

FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLE

www.goAXIL.com/XCOR-start-guide ['daki Çevrimiçi Yardım Kılavuzuna bakın](#)

İŞIKLAR/BİLDİRİMLER

2 SANİYE

2 SANİYE BOYUNCA SABİT YEŞİL İŞİK

Güç Açık

YANIP SÖNEN

YANIP SÖNEN YEŞİL İŞİK

Bluetooth Eşleştirme

HER 30 SANİYEDE BİR YANIP SÖNER

HER 30 SANİYEDE BİR YANIP SÖNEN SİYAH İŞİK

Düşük Pil

FLAŞ x3

YEŞİL İŞİK 3 KEZ YANIP SÖNER VE ARDINDAN SÖNER

Bluetooth Bağlı

1 SANİYE

1 SANİYE BOYUNCA SABİT SİYAH İŞİK

Kapat

BLUETOOTH'U BAĞLAMA

KULAKLIKLARI KUTUDAN ÇIKARIN

Otomatik olarak birbirlerine bağlanmalı ve eşleşen cihazları aramaya başlamalıdır

BLUETOOTH CİHAZINI KULAKLIKLARLA BAĞLAYIN

Bluetooth ayarlarınızda "AXIL XCOR"u seçin

KULAKLIKLARDAKİ SESLİ BİLDİRİMLERİ DİNLEYİN

Sesli bildirimler mevcut Bluetooth işlevini gösterir

NOT:

Eşleştirmede sorun yaşıyorsanız, bunları şarj kutularına geri koyun. Ardından bunları kaldırın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.

Bluetooth Menzili Yaklaşık 30 Fittir.

KILIF VE KULAKLIKLAR NASIL ŞARJ EDİLİR

Sağlanan Kablo ile Şarj Kutusunu Prize Takın.

ŞARJ SÜRESİ

Kılıf ve kulaklıklar yaklaşık 2 saat içinde şarj olur.

USB-C ŞARJI

Kulaklıklar şarj kutusunun içinde şarj olur. Şarj kutusu size 3 tam şarj sağlar.

USB-C Kablosu Çıkarıldığında, Işık 5 Saniye Beyaza Dönecek ve Ardından Kapanacaktır.

Şarj olurken siyah ışık yanar.

Beyaz Işık Tam Şarj Olduğunda Yanar.

EK ŞARJ KUTUSU BİLDİRİMLERİ

KAPAĞIN AÇILMASI

ŞARJ EDİLDİĞİNDE

Beyaz ışık 3 saniye boyunca yanacak ve kapanacaktır

PİL AZALDIĞINDA

Siyah ışık 3 saniye boyunca yanacak ve kapanacaktır

KAPAĞIN KAPATILMASI

ŞARJ EDİLDİĞİNDE

Beyaz ışık 5 saniye boyunca yanacak ve kapanacaktır

PİL AZALDIĞINDA

Siyah ışık 5 saniye boyunca yanacak ve kapanacaktır

GEÇİŞ SÜRESİ

13 saate kadar - Yalnızca Duyma Kontrolü™

7 saate kadar - Yalnızca Ses

5 saate kadar - Duyma Kontrolü™, Konuşma Süresi, Aynı Anda Ses

GARANTİ BİLGİLERİ:

Garanti bilgileri için, garantinizi etkinleştirmek üzere www.goAXIL.com/warranty adresini ziyaret edin

FCC BİLDİRİMİ

1. Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. 2. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF UYARI BİLDİRİMİ:

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimlerini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

IC UYARISI

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun, lisanstan muaf verici(ler)/yeniden alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişim dahil her türlü girişimi kabul etmelidir. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODELİ: AXIL XCOR PRO

FCC Kimliği: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH YAPTI: D068096

KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 FCC

ABD'de Tasarlandı ve ÜretildiÇin'de Monte Edildi
Bileşenler Küresel Olarak Kaynaklanır

Dahil Edilen Kulak Uçları Boyutları (nominal çap)
Küçük: 7 / 10mm
Orta: 8/12mm
Büyük: 10 / 13mm

**EN
352-2:2020**

SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Onaylanmış Kuruluş: CCQS Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin İrlanda

TEST VE SERTİFİKALAR

AXIL XCOR PRO KULAKLIKLAR, yeni KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 ve Avrupa Standardı EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 ve EN 352-9:2020'nin ilgili bölümlerine göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

Göre test edildi								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Standart Sapma (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Ortalama - Standart Sapma (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

EN352-7:2020'ye göre test edilmiştir		
H-Kriteri	M-Kriteri	L-Kriteri
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Minimum Darbe Gürültüsü	Minimum Darbe Gürültüsü	Minimum Darbe Gürültüsü
85 dBA - GEÇMEK	85 dBA - GEÇMEK	85 dBA - GEÇMEK

Minimum- Darbesiz Gürültü	Minimum- Darbesiz Gürültü	Minimum- Darbesiz Gürültü
97 dBA - GEÇMEK	96 dBA - GEÇMEK	94 dBA - GEÇMEK

XCOR PRO KULAKLIKLAR EN 352-2 ile uyumludur ve köpük ve silikon olarak çeşitli boyutlarda sağlanır.

Ses restorasyon özellikleri (maksimum konumda ortam sesi ses kontrolü). Ölçüt seviyeleri. Kulak tıkacının altındaki ses basıncı seviyesinin ilk olarak 85 dBA'yı aştığı harici (HML) gürültünün ses basıncı seviyesi.

UYARI! Bu işitme koruyucunun seviyeye bağlı devresinin çıkışı, harici ses seviyesini aşabilir.

GÖRE TEST EDİLDİ p50_f dB FS kullanarak ortalama kulak içi gürültü seviyeleri				
P50_f dB FS	Ortalama (dBA)	Standart sapma	√Kareler Toplamı	Ortalama + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Standart	Bluetooth Profili	-14 dB FS'de DFE	Kullanım Süresi -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereo	84.8 dBA	Saat

8 saat boyunca 82 dBA'lık eşdeğer ses çıkış seviyesine karşılık gelen maksimum giriş sinyalinin kullanım süresi 4,2 saattir.

1907/2006 sayılı REACH YÖNETMELİĞİ (EC)'YE GÖRE TEST.

RoHS DİREKTİFİ 2011/65/EU EK II VE DEĞİŞİKLİĞİ (EU) 2015/863'E GÖRE TEST.

(RED) 2014/53/EU DİREKTİFİNİN AŞAĞIDAKI UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARINA GÖRE TEST EDİLMİŞTİR:

AŞAĞIDAKI UYUMLAŞTIRILMIŞ YÖNERGE (EMC) 2014/30/EU STANDARTLARINA GÖRE TEST EDİLMİŞTİR:

UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk Beyanı şu adresten indirilebilir: <https://goaxil.com/pages/certifications>

SERTİFİKASYON VE TEST RAPORLARI

Ürünün tüm sertifikaları ve test raporları şu adresten indirilebilir: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! DİKKAT!

XCOR PRO KULAKLIKLAR, SEVİYEYE BAĞLI BİR İŞİTME KORUMA CİHAZIDIR. UYGUN UYUM ÇOK ÖNEMLİDİR. BU KULLANIM KILAVUZUNDA VERİLEN TAVSİYELERE UYULMADIĞI TAKDİRDE, KULAK TİKAÇLARININ SAĞLADIĞI KORUMA KESİLECEK VE BOZULACAKTIR.

ÜNİTEYİ AÇMADAN ÖNCE KULAKLIK UCUNUN DOĞRU ŞEKİLDE TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN. KULLANIM SIRASINDA DIŞ SES SEVİYELERİ RAHATSIZ EDİCİ HALE GELDİĞİNDE, ÜNİTEYİ KAPATIN VE MONTAJ PROSEDÜRLERİNİ TEKRARLAYIN.

DOĞRU MONTAJ PROSEDÜRÜ İÇİN BU KULLANIM KILAVUZUNUN 2. ADIM ILA 7. ADIMLARINA BAKIN.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARINI HER ZAMAN TALİMATLARA UYGUN OLARAK TAKIN, AYARLAYIN VE BAKIMINI YAPIN

DİKKAT! KULAKLIK KAPALIYKEN KULAKLIK UÇLARINI HER ZAMAN TAKIN VE SABİTLEYİN.

DİKKAT! XCOR PRO, SEVİYEYE BAĞLI BİR İŞİTME KORUMA CİHAZIDIR VE EĞLENCE AMAÇLI TAKILMAMALIDIR. UYGUN UYUM ÇOK ÖNEMLİDİR.

DİKKAT! TAKMADAN ÖNCE KULAKLIK UÇLARINDA KIR, HASAR VEYA SERTLİK OLUP OLMADIĞINI İNCELEYİN - TEHLİKEYE GİRERSE HEMEN ATIN.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARI GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA HER ZAMAN TAKILMALIDIR.

DİKKAT! GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA YANLIŞ MONTAJ, İŞİTME HASARINA VEYA İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARI TEKRAR KULLANILABİLİR VE SERVİS KOLAYLIĞI AÇISINDAN DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR.

DİKKAT! KULAK TİKAÇLARININ KULAK KANALINDAN ANI VEYA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARILMASI KULAK ZARINA ZARAR VEREBİLİR.

DİKKAT! KULAK TİKAÇLARI, SEVİYEYE BAĞLI ZAYIFLAMA İLE SAĞLANIR. KULLANICI, KULLANMADAN ÖNCE DOĞRU ÇALIŞMAYI KONTROL ETMELİDİR. BOZULMA VEYA ARIZA TESPİT EDİLİRSE, KULLANICI BAKIM İÇİN ÜRETİCİNİN TAVSİYESİNE BAŞVURMALIDIR.

DİKKAT! PILİN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK PERFORMANS DÜŞEBİLİR. TAM ŞARJLI PİLLERLE TIPIK SÜREKLİ KULLANIM SÜRESİ, YALNIZCA İŞİTME GELİŞTİRME ÖZELLİĞİ İLE 13 SAAT, YALNIZCA BLUETOOTH SES ÖZELLİĞİ İLE 7 SAAT VE ODA SICAKLIĞINDA HEM İŞİTME GELİŞTİRME HEM DE BLUETOOTH SES ÖZELLİĞİ İLE 5 SAATTİR.

DİKKAT! KULAK TİKAÇLARI, GÜVENLİKLE İLGİLİ SES GİRİŞİ İLE SAĞLANIR. KULLANICI, KULLANMADAN ÖNCE DOĞRU ÇALIŞMAYI KONTROL ETMELİDİR. BOZULMA VEYA ARIZA TESPİT EDİLİRSE, KULLANICI BAKIM İÇİN ÜRETİCİNİN TAVSİYESİNE BAŞVURMALIDIR.

DİKKAT! BU İŞİTME KORUYUCUNUN SES DEVRESİNİN ÇIKIŞI, MARUZ KALMA SINIR SEVİYESİNİ AŞABİLİR

BAKIM

Kulaklığı yüksek sıcaklıktaki alanlardan, nemden ve tozdan uzak tutun.

KULAKLIK UCU TEMİZLEME, YENİDEN KULLANILABİLİRLİK ve DEĞİŞTİRME

DİKKAT! TEMİZLEMEDEN ÖNCE, EKİPMANIN HASAR GÖRMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN KULAKLIK UÇLARINI KULAKLIKLARDAN ÇIKARIN.

DİKKAT! KULAK UÇLARINI ILIK SUDA YUMUŞAK SABUNLA NAZİKÇE YIKAYIN. TEKRAR KULLANMADAN ÖNCE KULAKLIK UÇLARINI İYİCE DURULAYIN VE KURULAYIN.

DİKKAT! YENİDEN KULLANILABİLİR KULAKLIK UÇLARI HER KULLANIMDAN ÖNCE PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR.

Silikon Kulaklık Uçları 5 yıla kadar raf ömrüne sahiptir. Periyodik kullanım için, duruma bağlı olarak kulaklık uçlarını her 3-5 ayda bir değiştirin.

Ağır sanayi kullanımı için, her 14 günde bir veya uçlar hasarlıysa değiştirin.

Köpük Kulaklık Uçları 5 yıla kadar raf ömrüne sahiptir. Periyodik kullanım için, duruma bağlı olarak kulaklık uçlarını her 3-5 ayda bir değiştirin. Ağır sanayi kullanımı için, her 14 günde bir veya uçlar hasar görürse veya sıkıştırılabilirliğini kaybederse değiştirin.

DEZENFEKTE

XCOR PRO ürününün kulaklık uçları dışındaki dış yüzeyleri, ürünü en az %60 etanol veya %70 izopropil alkol ile ıslatılmış (fazla sıvıları sıkarak) bir bezle yüzey başına 60 saniye boyunca hafifçe ovalayarak dezenfekte edebilir. Ticari %70 alkollü bezler, hazırlık pedleri veya mendiller de kullanılabilir. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Dezenfeksiyon sırasında kulaklıklar ıslanırsa, kulaklık uçlarını çıkarın ve yeniden monte etmeden önce kurumasını bekleyin. Ürüne zarar verebileceğinden XCOR PRO ürününü dezenfekte edici sıvıya BATIRMAYIN veya dezenfekte etmek için ısı, ultraviyole ışık, sodyum hipoklorit solüsyonu (genellikle çamaşır suyu olarak adlandırılır) veya el dezenfektanları kullanmayın. XCOR PRO KABLOSUZ KULAKLIKLAR bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

ESKİME

XCOR PRO, ürün kontrollü koşullar altında bir depoda saklanırken raf ömrü açısından iyi durumda kalacaktır. **Kulaklık için:** Nem %80'den azdır ve sıcaklık 0°C ila 50°C'dir. Kulaklık üretim tarihi (AA/YYYY) ambalajın üzerinde basılıdır. Kulaklığın (elektronik parçalar) ürün ömrü, verilen üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. **Kulak uçlarının ürün ömrü** , verilen üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadardır.