

Hướng dẫn sử dụng két sắt khóa cơ đổi mã



I> Hướng dẫn mở két sắt: Mã xuất xưởng: 50; (theo vạch mở)

- B1: Vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ
- B2: Xoay núm số ngược chiều kim đồng hồ 4 lần số “50”
- B3: Xoay núm số cùng chiều kim đồng hồ đến khi không xoay được nữa
- B4: Nâng tay cầm mở két

II> Hướng dẫn đổi mã két sắt:

B1: Mở két sắt ra

B2: Bấm vào chốt tự động gần bản lề phía sau cánh cửa để các chốt bật hết ra.

B3: Xoay núm khóa ngược chiều kim đồng hồ 4 lần số “0” theo vạch đổi mã

B4: Cắm chìa đổi mã vào lỗ đổi mã phía trong cánh két (khi cắm phải cắm ngập chìa) sau đó xoay chìa đổi mã 90 độ

B5: Nhập mã số mới (**theo vạch đổi mã**) VD: 60-30-60

1. Xoay núm khóa ngược chiều kim đồng hồ 4 lần đến số “60”
2. Xoay núm khóa cùng chiều kim đồng hồ 3 lần đến số “30”
3. Xoay núm khóa ngược chiều kim đồng hồ 2 lần đến số “60”

B6: Vặn chìa đổi mã trở về vị trí cũ và rút chìa đổi mã ra

B7: Cánh cửa két đang mở và thao tác mở thử két sắt bên ngoài 2 lần trước khi đóng két