

Tento konektor ide do PC



Tento konektor s kablom je potrebný na prepojenie PC s Chromoflexom. Z konektora sa používa len Pin c.5 (Signal Ground), ktorý sa pripojí na svorku na Chromoflexe s názvom GND a Pin c.3 (Transmitted Data) pripojí na svorku na Chromoflexe s názvom RS232.

