

## Інструкція зняття Х та Z звіту

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingenico</b>                     | <p><b>Крок 1</b>- Натисніть на терміналі клавішу "стрілка вниз" і повторним натисканням зійдіть до пункту меню "z-баланс" або "х-баланс"</p> <p><b>Крок 2</b> - Натисніть на терміналі кнопку "ОК"</p> <p><b>Крок 3</b> - В меню терміналу виберіть пункт "Для всіх"- натисніть "ОК"</p> <p><b>Крок 4</b> - Зачекайте завантаження даних і термінальний чек зі звітом</p>      |
| <b>Verifone</b>                     | <p><b>Крок 1</b>- Натисніть на терміналі клавішу F1</p> <p><b>Крок 2</b> - Натисканням клавіші F4 зійдіть до пункту меню "z-баланс" або "х-баланс"- Натисніть на терміналі кнопку "ОК"</p> <p><b>Крок 3</b> -В меню терміналу виберіть пункт "Для всіх"- натисніть кнопку "ОК"</p> <p><b>Крок 4</b> -Зачекайте завантаження даних і термінальний чек зі звітом</p>             |
| <b>PAX</b>                          | <p><b>Крок 1</b>- Натисніть на терміналі клавішу "стрілка вниз" і повторним натисканням зійдіть до пункту меню "z-баланс" або "х-баланс"</p> <p><b>Крок 2</b> - Натисніть на терміналі кнопку "ОК"</p> <p><b>Крок 3</b> -В меню терміналу виберіть пункт "Для всіх"- натисніть кнопку "ОК"</p> <p><b>Крок 4</b> -Зачекайте завантаження даних і термінальний чек зі звітом</p> |
| <b>Термінали на базі OS Android</b> | <p>Для друкування х-звіту або z-звіту необхідно:</p> <p><u>PAX</u> - на головному екрані натиснути кнопку "х-звіт" або "z-звіт" після цього термінал роздрукує необхідний звіт.</p> <p><u>Verifone</u> - на головному екрані натиснути кнопку "Звіти", ввести пароль 1111, натиснути "х-звіт" або "z-звіт" після цього термінал роздрукує необхідний звіт.</p>                 |