

Повірка коректорів газу

Коректори газу віднесені до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) ([Перелік категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374](#)).

Законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту ([частина перша статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» \(далі – Закон про метрологію\)](#)).

Який міжповірочний інтервал встановлено для коректорів газу?

Відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів коректорів газу та пристроїв перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 повіряються один раз на 2 роки ([наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747, зареєстрований у Мін'юсті 01.11.2016 за № 1417/29547](#)).

Відповідно до яких нормативно-правових актів здійснюється повірка коректорів газу?

Повірка коректорів газу здійснюється відповідно до ДСТУ 9038:2020 "Метрологія. Коректори об'єму газу. Методика повірки". Цей стандарт поширюється на коректори та встановлює методику їхньої повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, опрацювання результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Результати повірки визнають позитивними, якщо їхні метрологічні й технічні характеристики відповідають вимогам Технічного регламенту щодо пристроїв перетворення об'єму чи національного стандарту, відповідність якому надає презумпцію відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту. Позитивні результати повірки коректорів засвідчують відбитком повірочного тавра на коректор чи записом із відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/чи оформленням свідоцтва про повірку коректора. Закону про метрологію; [Порядку подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474](#); [Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін'юсті 24.02.2016 за № 278/278/28408](#); Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованим у Мін'юсті 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі – Кодекс).

Як здійснюється зняття та встановлення коректора газу?

Зняття коректора газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об'єкта побутового споживача).

За необхідності розпломбування коректора газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об'єкта побутового споживача).

У разі відмови в доступі до об'єкта побутового споживача представнику Оператора ГРМ для зняття коректора газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об'ємів природного газу відповідно до вимог Кодексу.

У разі якщо на період зняття коректора газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців.

Після встановлення повіреного коректора газу (або проведення повірки коректора газу на місці його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного коректора газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об'єкта побутового споживача).

