

A9 Pro Bluetooth Fülhallgató LED Kijelzővel és Beépített Mikrofonnal – Zajszűrés, Hosszú Üzemidő



1. A készülék tartozékai

- 2 db A9 Pro fülhallgató
- 1 db töltőtök LED kijelzővel
- 1 db mikro-USB vagy USB-C töltőkábel
- 3 pár fülilleszték méretben (kicsi, közepes, nagy) – ha vannak
- Használati útmutató

2. Párosítás és Bluetooth használat

Nyisd ki a töltőtokot, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és párosítási módba lépnek (villogó LED-jelzés).

Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonodon vagy más eszközön, és válaszd ki az „A9 Pro” eszközt a listából.

A fülhallgatók párosodás után automatikusan csatlakoznak az eszközhöz

3. Használat / érintésvezérlés

Lejátszás/ Szünet: érintsd meg a külső érintőpanelt egyszer.

Zeneszámváltás: dupla koppintás a jobb fülhallgatón: következő szám; dupla koppintás a bal fülhallgatón: előző szám.

Hívás fogadása/ befejezése: érintsd meg egyszer.

Hívás elutasítása: tartsd lenyomva 2 másodpercig.

4. Akkumulátor és töltés

Helyezd vissza a fülhallgatókat a töltőtokba – töltés automatikusan megkezdődik.

A LED kijelzőn megjelenik az egyes fülhallgatók és a tok töltöttségi szintje.

Ha a fülhallgatók lebegő ikon vagy alacsony százaléku töltöttség-jelzést mutatnak, ideje tölteni őket.

A töltés fél órától 1 óráig tarthat (töltőáramtól függően).

5. Aktív zajszűrés (ANC)

Kapcsold be az ANC üzemmódot a megfelelő érintés vagy koppintás segítségével (ellenőrizd a termék dokumentációját).

A mód kikapcsolásához ismét használd az érintést.

Az ANC csökkenti a környezeti zajokat, és tisztább hangélményt biztosít.

6. Hibaelhárítás

Az eszköz nem párosodik

Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza telefonján a Bluetooth-funkciót. Ezután helyezze a fülhallgatót ismét párosítási módba, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.

Alacsony a hangerő vagy nincs hang

Ellenőrizze a fülhallgató és a csatlakoztatott eszköz hangerő-beállítását. Tisztítsa meg óvatosan a fülhallgató hangszórórácsát vagy szűrőjét, és győződjön meg arról, hogy a fülhallgató megfelelően fel van töltve.

Csökken az üzemidő

Ellenőrizze, hogy a fülhallgatók teljesen feltöltődnek-e a töltőtokban. Használjon megbízható USB-töltőt és megfelelő töltőkábelt. Kerülje a túl gyors vagy nem megfelelő töltést, valamint azt, hogy a fülhallgató és a töltőtok hosszú időn keresztül teljesen lemerült állapotban maradjon, mert ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ANC zajszűrés nem működik megfelelően

Ellenőrizze, hogy az ANC funkció be van-e kapcsolva, és a fülhallgató megfelelően illeszkedik-e a fülébe. Próbálja meg újrapárosítani a készüléket, illetve ellenőrizze, hogy elérhető-e firmware-frissítés a hozzá tartozó alkalmazásban.

7. Tisztítás és karbantartás

A fülhallgatókat és a tokot töröld át száraz, puha ruhával. Ne tedd őket közvetlen napfényre vagy párás helyre.

A szilikon fülillesztékeket eltávolíthatod, és tiszta, langyos vízzel moshatod (teljes szárítás után visszahelyezhető).