

Instrukcja mycia szkła Iconic:

Mycie manualne:

Należy myć szkło w min. Temperaturze 45° C używając specjalnych detergentów.

Po umyciu najpierw przepłucz szkło w ciepłej wodzie, następnie w zimnej.

Umieść szkło dnem do góry na suszarce i pozwól mu wyschnąć.

Szkło nie może być osuszane ręcznikami, ponieważ powoduje to osadzanie się zanieczyszczeń. W ten sposób nie uzyskamy idealnie czystego szkła.

Nie używaj szczotek do mycia (ponieważ może to uszkodzić dekoracje na kuflu)

Nie zaleca się mycia w zmywarce.

Mycie w zmywarkach profesjonalnych (gastronomicznych):

Nie należy myć zdobionego szkła w zmywarkach przeznaczonych do użytku domowego!

Umieść szkło w koszu upewniając się, że unikniesz szkód wynikających z mechanicznego mycia. (aby uniknąć zadrapań, obtłuczeń oraz innych uszkodzeń zapewnij odpowiednie odstępy)

Szkło nie może być myte razem z innymi rodzajami naczyń czy srebrem.

Twardość wody powinna mieścić się w przedziale od 1.3 do 2.5 mmol/l

Temperatura nie może przekraczać 55°C

Używaj wyłącznie detergentów , które nie powodują zmycia zdobień na szkłe.

Maksymalny czas mycia nie powinien być dłuższy niż 150 sek. Po wypłukaniu, należy wyjąć szkło ze zmywarki na suszkę i pozwolić mu lepiej wyschnąć.

Nigdy nie schładzaj rozgrzanego szkła w zimnej wodzie, której temperatura nie przekracza 15°C