
LED 60顆天幕泛光燈 操作說明書

1. 圖解部分:



A. 功能鍵
B. 加鍵
C. 減鍵
D. 確認鍵
E. LED顯示窗

A B C D

操作說明:按功能鍵A會迴圈出八種不同的功能效果, 數碼管前兩位元數位代表當前所處的功能(參照功能表)。後兩位元數位代表該種功能所處的.地址碼.或速度、的參數。按B或C鍵即可修改其參數值。按D鍵確認即可。

2. LED顯示窗功能對照表, (所有的功能按選定後再按D鍵確認即可)

序號	顯示	功能說明
1	A001	二通道地址碼, (001—512) B、C鍵加減地址碼數值
2	DE00-99	漸變, 速度慢到快
3	**o255**	手動調光

3. DMX512通道說明

序號	功能	說明
第1通道	W調光	W調光, 線性調光, 由暗到亮
第2通道	總頻閃	總頻閃, 由慢到快