

***Не работает стойка с ячейками. Не
открывается или с трудом открывается
ячейка.***

***Замок срабатывает два раза после
открытия***

Возможные причины:

1. Ригель двери плохо заходит в замок.
2. Дверь трется о полку.
3. Неисправность платы управления замка.
4. Обрыв кабеля плата-замок.
5. Неисправность замка.

Решения:

1. Ригель двери плохо заходит в замок.

Нужно отрегулировать ригель по высоте. Для этого нужно приоткрыть винты, которые держат ригель. Затем, двигая ригель вниз или вверх, найти его положение, при котором он будет легко входить в замок и дверь будет закрываться без усилий. После этого сильно зажать винты ригеля, чтоб он произвольно не смещался.

2. Дверь трется о полку.

Есть вероятность, что шкаф стоит криво. Для того, чтоб поставить его ровно, нужно подкрутить ножки в нижней части шкафа, добиваясь положения, при котором дверцы не будут затирать об шкаф.

Вторая причина это то, что у шкафа изменилась геометрия (возможно при транспортировке). Чтоб это исправить, нужно сильно надавить на передний край полки. Полка прогнется вниз и увеличится

зазор между дверью и полкой. Нужно найти оптимальное положение полки, так как полка может сильно прогнуться и достать до нижней двери.

Если вышеперечисленные пункты не помогли, возможно, в отверстиях на передней части полки остались необработанные края, которые и затирают об дверь. Для устранения этого нужно обработать края отверстий напильником или каким-нибудь другим инструментом, который есть в наличии.

3. Неисправность платы управления замка.

Плата находится в потолке верхней полки. Для ее извлечения требуется открутить винты, на которых держится кронштейн и вытащить плату.

Если не открывается вся стойка, то проверить предохранитель на плате управления замков и соединение платы с другими платами из соседних стоек.

Поменять местами две платы из соседних стоек и попробовать открыть ячейки через админпанель. Соответственно номера ячеек поменяются местами. Если ячейки начали открываться на нерабочей стойке и на рабочей перестали, то старая плата неисправна. В противном случае возможна неисправность замка или провода замок-плата.

Если не открывается только одна ячейка, то нужно поменять местами разъемы замков на плате. Если ячейка, которая не открывалась, начала открываться, а другая ячейка, подключенная на ее место, перестала открываться, то проблема в плате и ее нужно заменить.

Если после этих действий ячейка все равно не открывается, то проблема в замке или проводе замок-плата.

4. Обрыв кабеля плата-замок.

Проверить целостность кабеля замок-плата. Для этого нужно снять замок и отсоединить кабель от него, также кабель нужно вытащить из платы управления замками. Мультиметром в режиме прозвонки проверить отдельно все 4 провода в кабеле. Если имеется

обрыв – заменить кабель на новый. Также следует проверить состояние разъемов. Если имеются погнутые контакты внутри или контакты не до конца входят в пластиковый разъем, нужно заменить кабель на новый или переобжать разъем. Если кабель целый и разъемы в порядке, то, возможно, неисправность в самом замке.

5. Неисправность замка.

Необходимо выкрутить болты крепления шкафов друг к другу. Шкафы скреплены между собой на 4 болта. Два в самой нижней ячейке в стенке и два в самой верхней аналогично. После того, как вы получите доступ к левой стенке шкафа - ищите по 4 заклепки на уровне каждой ячейки. На них держится кронштейн замка. Их необходимо высверлить сверлом (4мм). Внутри замок, который закручен на 3 шестигранных винта. Раскручиваем, меняем замок, закручиваем винты обратно. Замок должен располагаться как можно ближе к передней части его кронштейна. ВАЖНО, ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАМКА .