

## Használati utasítás – Amoner Vezetékes Fülhallgató Mikrofonnal (3,5 mm Jack, Fehér)



### **A csomag tartalma:**

- 1 db Amoner sztereó fülhallgató beépített mikrofonnal
- 1 db kábelen elhelyezett multifunkciós távirányító
- 3,5 mm-es jack csatlakozó

### **Használatba vétel:**

Ellenőrizd, hogy az eszközöd (telefon, laptop, tablet stb.) rendelkezik 3,5 mm-es jack aljzattal.

Csatlakoztasd a fülhallgató jackdugóját, az eszköz megfelelő aljzatába.

A csatlakoztatást követően a legtöbb eszköz automatikusan felismeri a fülhallgatót, nincs szükség beállításra vagy telepítésre.

**Megjegyzés:** iPhone 7, és újabb készülékekhez szükség lehet Lightning–jack átalakítóra, amely nem tartozék.

### **Távirányító és gombfunkciók:**

A kábelen található vezérlőegység három gombbal rendelkezik:

### **Középső gomb (multifunkciós)**

- 1x nyomás: Lejátszás/Szünet vagy Hívás fogadása/bontása
- 2x gyors nyomás: Következő zeneszám
- 3x gyors nyomás: Előző zeneszám
- Hosszú nyomás: Hangvezérlés (pl. Siri vagy Google Asszisztens aktiválása)

### **+ gomb**

- Hangerő növelése
- Hosszan nyomva tartva: előreléptetés (bizonyos eszközökön)

### **– gomb**

- Hangerő csökkentése

**Megjegyzés:** Egyes Android-eszközökön a hangerőszabályzó funkciók eltérően működhetnek.

### **Mikrofon funkció:**

A mikrofon a vezérlőegységbe van beépítve, így hívások lebonyolítására, hangüzenetek rögzítésére, vagy digitális asszisztens vezérlésére is használható.

A tiszta hangminőség érdekében, tartsd a mikrofont kb. 15–20 cm-re a szádtól.

### **Kompatibilitás:**

iOS készülékek (jack csatlakozóval)

Android okostelefonok

Laptopok, PC-k

Táblagépek, MP3/MP4 lejátszók

Konzolok (pl. PS4, Xbox, Nintendo Switch)

Egyéb 3,5 mm jack csatlakozóval rendelkező eszközök

### **Karbantartás és tisztítása**

A fülhallgatót puha, száraz kendővel tisztítsd.

Ne használd víz közelében, és ne tedd ki közvetlen napsütésnek, vagy túlzott hőnek.

Tároláskor ne csavard meg erősen, a vezetékét – tekerd fel lazán.

### **Biztonsági figyelmeztetések:**

Ne használd túl hangosan – a hosszú ideig tartó, magas hangerővel történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

Vezetés közben ne használd úgy, hogy mindkét füledet elfoglalja – balesetveszélyes lehet.

Gyermekektől tartsd távol, ne hagyd, hogy a kábelt játékként használják.