

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwell*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

Début de journée (ouverture du magasin)

- ◇ Vérifier si assez de papier, si besoin changer le rouleau de papier (44 mm / 80 mm max.)
- ◇ Faire une lecture X, pour vérifier si totaux à zéro : (clef position X , presser la touches CA/Total)
 - ⇒ si bonne impression, si besoin changer la cassette d'encreur (IR71)

Opération normale de vente

Clefs « Reg » indiquer code caissier par touche, presser «vente... » « dép. Conc. » « CA/Total»

Si « interrupteur avec ou sans ticket » = « Receipt Off », on peut quand même imprimer la dernière vente en pressant sur la touche « Rappel ticket.

Signal d'erreur

En cas d'erreur de manipulation, la caisse va siffler et indiquer un code d'erreur sur l'affichage.

Presser la touche «clear/effacer » et continuer correctement votre opération

Correction et Annulation

- ⇒ Correction En cas d'erreur de manipulation presser la touche «CLEAR »
- ⇒ Annulation (sur ticket) Clef reg2 Presser la touche «RF » Entrer montant à annuler dép. désiré
- ⇒ Correction immédiate Presser la touche «Annulé/Corr» directement après la mauvaise opération.
- ⇒ Retour Mettre la clef en position « RF » Entrer montant à annuler presser le dép.désiré

Reset : (Si caisse BLOQUE) Tel : 079/200 20 16

- ⇒ - Clef position OFF - Maintenir une TOUCHE « avance ticket » appuyé –
- ⇒ - Clef position PROGRAM - Lâcher touche
- ⇒ - Affichage FFFFFFFFFFFFFFFF - Presser la touche « ST » imprime 210002

Fin du JOUR avec clefs position « Z1 » (si clefs X seul lecture)			
Rapport du jour	Groupe/Dép./Vend.	Clefs = Z1	Presser : «Total/CA »
	SERVEURS	Clefs = Z1	«67» «CA » no: serv. CA ST
Fin du MOIS Remise à Zéro avec clefs position « X2/Z2 »			
Rapports acc. du mois	Group/Dép/Vend.	X2/Z 2	Presser : «200 » « Total/CA »

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

Fin ANNE Remise à Zéro avec clefs position « X2/Z2 »

Rapports acc. du mois	Group/Dép/Vend.	X2/Z 2	Presser : «400 » « Total/CA »
-----------------------	-----------------	--------	-------------------------------

Lecture X sans remise à Zéro des rapports

Rapports du JOUR avec la clef position X1

Rapport du jour	Dép/Service/TVA	Lecture X1	«Total/CA »
-----------------	-----------------	------------	-------------

Rapport du MOIS Lecture sans Remise à Zéro clefs X2/Z2

Rapports des DEP.:	Mensuel	X2/Z 2	Lecture « 100» « CA/TOTAL »
--------------------	---------	--------	-----------------------------

Rapports des GROUPES	Mensuel	X2/Z 2	Lecture « 106» « CA/TOTAL »
----------------------	---------	--------	-----------------------------

Rapport divers

Heure		X1 ou Z1	2 « CA/total »
Mois		X1 ou Z1	3 « CA/total »
Groupe		X1 ou Z1	6 « CA/total »
Liste des PLU		P6	«101» « ST » 1plu « CA » der « CA » CA »
Liste des Statuts du programme de base		P6	«304 » « ST » 1plu « CA » der « CA » CA »

Changement de PRIX des dép. sur le clavier:

- Clefs en position P 1 st Entrer PRIX (sans la virgule) Touche «Touche désirée» Touche « ST »

Changement de PRIX par code PLU/DEP :

- Clefs P 1 st numéro article Touche « Article/PLU » Entrer PRIX Touche « CA » Presser ST

Attribution des PLU aux Départements :

- Clefs P 3 st 1166 st numéro article Touche « Dép. Désiré » ect....Touche « ST »

DATE :EXEMPLE(AA=98 mm=12 JJ=31) 31.12.1998

- ⇒ - Clefs en position P Touche aa AA mm JJ Touche «date/heure»

HEURE :EXEMPLE (HH=14 MM=55) 14H55

- ⇒ - Clefs en position P Touche HH MM Touche « date/heure » « Clear/effacer »

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwei*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

Changement de TEXTE des dép. sur le clavier:

- Clefs P 2 st Entrer TEXTE 1 ère lettre « . » 2 ème lettre ect.....maximum 12 lettres
« 00 »

Touche «Touche désirée» Touche « ST »

(en cas d'erreur en pressant sur le (point) à droite du « 00 » efface la dernière lettre ...)

Changement de TEXTE des PLU :

- Clefs P 2 st numéro article Touche « Article/PLU » Entrer TEXTE 1 ère lettre « . » 2
ème lettre ect.....maximum 12 lettres Presser « 00 » Touche «Touche désirée» Touche
« ST »

Changement de TEXTE du cliché :

- Clefs en position P 2 st '1 /'4 no ligne 32 Touche « st »

Entrer TEXTE 1 ère lettre « . » 2 ème lettre etc.....maximum 21lettres « ca » « ST »

⇒

⇒	A ⇒ 6	⇒	N ⇒ 7	⇒	a ⇒ 9	⇒	n ⇒ 1	⇒	0 ⇒ 4
	5		8		7		10		8
⇒	B ⇒ 6	⇒	C ⇒ 7	⇒	b ⇒ 9	⇒	o ⇒ 1	⇒	1 ⇒ 4
	6		9		8		11		9
⇒	C ⇒ 6	⇒	P ⇒ 8	⇒	c ⇒ 9	⇒	p ⇒ 1	⇒	2 ⇒ 5
	7		0		9		12		0
⇒	D ⇒ 6	⇒	Q ⇒ 8	⇒	d ⇒ 1	⇒	q ⇒ 1	⇒	3 ⇒ 5
	8		1		00		13		1
⇒	E ⇒ 6	⇒	R ⇒ 8	⇒	e ⇒ 1	⇒	r ⇒ 1	⇒	4 ⇒ 5
	9		2		01		14		2
⇒	F ⇒ 7	⇒	S ⇒ 8	⇒	f ⇒ 1	⇒	s ⇒ 1	⇒	5 ⇒ 5
	0		3		02		15		3
⇒	G ⇒ 7	⇒	T ⇒ 8	⇒	g ⇒ 1	⇒	t ⇒ 1	⇒	6 ⇒ 5
	1		4		03		16		4
⇒	H ⇒ 7	⇒	U ⇒ 8	⇒	h ⇒ 1	⇒	u ⇒ 1	⇒	7 ⇒ 5
	2		5		04		17		5
⇒	I ⇒ 7	⇒	V ⇒ 8	⇒	i ⇒ 1	⇒	v ⇒ 1	⇒	8 ⇒ 5
	3		6		05		18		6

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwell*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

⇒ J	⇒ 7	⇒ W	⇒ 8	⇒ j	⇒ 1	⇒ w	⇒ 1	⇒ 9	⇒ 5
4		7		06		19		7	
⇒ K	⇒ 7	⇒ X	⇒ 8	⇒ k	⇒ 1	⇒ x	⇒ 1	⇒	⇒
5		8		07		20			
⇒ L	⇒ 7	⇒ Y	⇒ 8	⇒ l	⇒ 1	⇒ y	⇒ 1	⇒ d	⇒ 2
6		9		08		21		bl	55
⇒ M	⇒ 7	⇒ Z	⇒ 9	⇒ m	⇒ 1	⇒	⇒ 1	⇒ e	⇒ 3
7		0		09		22		sp	2
⇒ %	⇒ 3	⇒ &	⇒ 3	⇒	⇒ 3	⇒ (	⇒ 4	⇒)	⇒ 4
7		8		9		0		1	
⇒ *	⇒ 4	⇒ +	⇒ 4	⇒ ,	⇒ 4	⇒ -	⇒ 4	⇒ .	⇒ 4
2		3		4		5		6	
⇒ /	⇒ 4	⇒	⇒ 5	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
7		:	8						

⇒

ACE Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwei*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

⇒ fsc change ce = 45

⇒ def	⇒ spec	⇒ select	⇒ a+b+c
⇒ rf non/oui	⇒ '0/1	⇒	⇒ d8
⇒ reg 2 non/oui	⇒ '0/2	⇒ ,.....	
⇒ reg 1 non/oui	⇒ '0/4	⇒	
⇒	⇒	⇒	⇒ d7
⇒	⇒	⇒	
⇒	⇒	⇒	
⇒	⇒	⇒	⇒ d6
⇒	⇒	⇒	⇒ d5
⇒	⇒	⇒	⇒ d4
⇒	⇒	⇒	⇒ d3
⇒	⇒	⇒	⇒ d2
⇒	⇒	⇒	⇒ d1

Pour Changer tête d'imprimante, ne pas oublier la protection du câble !

Si câble ko imprimante à changer !

Si imprime mal vérifier le câble plat et la tête d'imprimante

Ace 522 400 421 74

Cbr 522 400 421 74

Ace 622 05 1netdep/0brutdep 1netmois/0brut mois 00 10

BRUT= sans les remise NET avec remise = recette réelle

Cbr 622 05 1net 0 00 10

125 8.1% 0 9013 225 2.6% 0 9013

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques (Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD**RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse Casio CE 4050

Dep 00 5halo 1/2tva 0 01group 0051 0 01