

Sykkelvogn




Enklere sykkelvogn tegnet av Trond Rasmussen):

Denne sykkelvognen er enklere, og absolutt sammenleggbar. Man bruker grinda som følger med vogna, måler lengde og bredde, sager til plater som er tilsvarende lange og ens høyde. Fester alt med popnagler (blindnagler) som passer i hullene til pianohengsler. Lag så lokk med karm under som passer i kassa (lik den på originaltegning, men med andre mål).



Se forklaring neste side.



Kassen sett ovenfra, hengslet med “åpne
hjørner” (for å kunne flatpakke kassa)



Lokk sett fra for(bak)fra



Lokk sett fra siden