


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WIFI

Temtop M10i Air Quality Monitor

1. Thêm thiết bị



Trước khi bắt đầu:

- Sạc M10i nếu pin yếu.
- Nhấn giữ nút Home khoảng 3 giây để bật máy.
- Tải ứng dụng Temtop, đăng ký và đăng nhập.
- Kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi muốn sử dụng.

Bước a: Tại trang chủ ứng dụng Temtop, nhấn dấu '+' ở góc trên bên phải để thêm thiết bị.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh
City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn


Bước b: Quét mã QR trên thiết bị hoặc nhập thủ công mã GUID 20 ký tự, đặt tên thiết bị rồi nhấn Next.



Bước c: Sau khi thêm thành công:

- Nhấn OK tại cửa sổ thông báo.
- Đọc kỹ hướng dẫn.
- Nhấn Next để vào trang cấu hình Wi-Fi.

Lưu ý: Nếu cửa sổ không hiện, thiết bị có thể đã được thêm vào tài khoản khác trước đó.



2. Kết nối Wi-Fi

M10i cần kết nối Wi-Fi để hoạt động với ứng dụng Temtop.


a. Nếu điện thoại đã kết nối Wi-Fi, bỏ qua bước này. Nếu chưa, hãy kết nối với Wi-Fi mong muốn và chuẩn bị mật khẩu.

b. Dùng ghim nhỏ nhấn và giữ nút hiệu chuẩn phía sau máy khoảng 2 giây để vào chế độ cấu hình WLAN.

Biểu tượng Wi-Fi trên màn hình sẽ nhấp nháy tăng dần.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh
City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn



- c. Quay lại trang cấu hình Wi-Fi trong ứng dụng Temtop (hoặc lặp lại bước Thêm thiết bị nếu trang không hiển thị).
- d. Tên Wi-Fi sẽ tự động hiển thị. Nhập mật khẩu Wi-Fi và nhấn Next.
- e. Chờ đến khi biểu tượng Wi-Fi trên màn hình M10i hiển thị ổn định (không nhấp nháy), điều đó có nghĩa là đã kết nối thành công.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh
City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn



Nếu kết nối thất bại, hãy kiểm tra lại mạng Wi-Fi ở bước a và d có giống nhau hay không.

3. Trạng thái mạng

- Chưa kết nối: Biểu tượng Wi-Fi nhấp nháy.
- Đã kết nối: Biểu tượng Wi-Fi hiển thị ổn định và cho biết cường độ tín hiệu.
- Chế độ cấu hình Wi-Fi: Biểu tượng Wi-Fi nhấp nháy tăng dần.

Tải ứng dụng Temtop

Tìm kiếm "Temtop" trên App Store hoặc Google Play,
hoặc quét mã QR trong tài liệu gốc để tải ứng dụng.