

РРО МІКРО-ХМ.

Цикл робочого дня.

Реєстрація касира

[1] - [ПС] – [1] - [ПС] (Якщо «Помилка 15» набрати [С] – [1] – [ПС])

Службове внесення

« + » – Сума внесення (коп) – [ОПЛ] (чек зберігати до кінця дня).

Прим : Грошові суми, що задаються в копійках. (наприклад: 20грн = 2000, 1грн 25коп =125)

Продаж класичного товару.

Кількість – [X] – N коду товару – [КОД ТОВ] – ... – [ПС] (загальна сума купівлі) – [ОПЛ] .

Продаж товару із зазначенням ШК.АМ.

N коду товару – [КОД ТОВ] – ШК.АМ (4 англ.букви + 6 цифр) – [ПС] (Запис парам. АМ) – ... – [ПС] (загальна сума купівлі) – [ОПЛ] .

Примітка : При введенні ШК.АМ англ.букви набир-ся з телефонної розкладки клавіатури, а цифри - при тривалому натисканні клавіш.

Анулювання продажу до натискання кнопки [ОПЛ]

А) [С] – натискання кнопки прибирає все, набране до натискання кнопки [КОД ТОВ].

Б) [АН] - анулювати останній продаж.

В) Анулювання всього чека: [ПС] – [АН] – [1] – [ПС].

Повернення товару (За наявності чека-оригіналу).

Попередньо треба запрограмувати дозвіл операції повернення:

640 – [ПС] – 12321 – [ПС] – 35 – [ПС] – [ОПЛ] – [С]

[НФ] – [КОД ТОВ] – N коду товару, що повертається – [КОД ТОВ] – [ОПЛ]

X – звіт (довідковий)

101 – [ПС] (денний звіт з фінансів)

103 – [ПС]– [1] – [ПС] – 5000 – [ПС] (денний звіт з продажу товарів).

Службова видача (інкасація)

[–] – сума видачі (коп) – [ОПЛ].

Z – звіт (обнулення каси)

501 – [ПС] – 12321 – [ПС] (обов'язковий фінансовий звіт, клеїться до журналу РРО).

503 – [ПС] – 12321 – [ПС] – 1 – [ПС] – 5000 – [ПС] (обнулення всіх продажів).

Звіт фіскальної пам'яті за період (від дати до дати)

703 – [ПС] – 36963 – [ПС] – ЧЧММГГ (з дати) – [ПС] – ЧЧММГГ (за датою) – [ПС].

Програмування товару.

Примітка : Якщо потрібно змінити назву, необхідно зробити наступні звіти:

503 – [ПС] – 12321 – [ПС] за потрібними кодами товару
501 – [ПС] – 12321 – [ПС] (Z -звіт), якщо товар продавався цього дня

Ціна товару програмується у вільний час.

Програмування параметрів товару: назви, ціни, відділу, податку, тощо.

617 – [ПС] – 12321 – [ПС] – Код товару – [ПС] – [ПС] – Назва (60 символів) – [ПС] – Ціна – [ПС] – N відділу – [ПС] – N групи – [ПС] – N податку (Літера) – [ПС] – ЧИСЛО=128+те, що було – [ПС] – УКТЗЕД – ПС – Код наступного товару, або кл. [ОПЛ] (для виходу з програмування).

При програмуванні назви :

[АН] - Скасування помилково введенного символу.

[КОД ТОВ] – перехід до кодової таблиці і назад до клавіатури.

[X] - Вхід у редагування найменування.

при цьому:

[-%] - Курсор вліво.

[+%] - Курсор вправо.

Цифри в назві – натискання клавіші с утриманням.

Роздрук запрограмованих товарів

207 – [ПС] – Код товару (з якого) – [ПС] – Код товару (за якою) – [ПС]

Можливі помилки під час роботи

«ПОМИЛКА 10» - неправильна послідовність клавіш (Натиснути [С])

«ПОМИЛКА 11» - переповнення пам'яті (Зняти звіт 501)

«ПОМИЛКА 14» - неправильна команда або повторна реєстрація касира (Натиснути [С])

«ПОМИЛКА 18» - понад 24 години після зняття останнього Z -звіту (Зняти 501 звіт)

Встановлення часу (після Z -звіту)

202 – [ПС] – ГГХХСС (шість цифр поспіль) – [ПС] – [ПС].

ПЕРЕВІРКА БАЛАНСУ SIM -КАРТИ

661 - [ПС] - 12321 - [ПС] - 3 (БАЛАНС) - [ПС] - 1 - [ПС] – [АН] – [АН]

ПЕРЕВІРКА СТАНУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

112- [ПС] - 12321 - [ПС]

ПРИМУСОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

512- [ПС] - 12321 - [ПС]