

BUYDEEM DT640E 4 SZELETES KENYÉRPÍRÍTÓ - HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A Buydeem DT640E 4 Szeletes Kenyérpirító egy stílusos és praktikus készülék, amely számos funkcióval rendelkezik a kenyér gyors és egyenletes pirításához. Az alábbiakban részletesen bemutatom a készülék használatát:

1. Telepítés és Előkészítés

Kezdő lépések:

- Helyezze el a kenyérpirítót egy sima, stabil felületen.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő 230V-os aljzathoz.

2. Beállítások és Funkciók

Hőmérséklet-szabályozás:

- A készüléken 7 pirítási fokozat állítható be, így a kenyérpirító a kívánt pirítási szintet biztosítja, a puha pirítástól kezdve a ropogósig.
- Kiválasztás: Választhat a gyors pirítás vagy a bagel funkció közül, ha csak az egyik oldalát szeretné megpirítani a kenyérnek.

Melegítés és Kiolvasztás:

- Ha fagyasztott kenyeret szeretne megpirítani, használja a kiolvasztás funkciót, hogy a kenyér először felmelegedjen a kívánt hőmérsékletre.
- A melegítés funkcióval melegíthet anélkül, hogy megégetné a kenyeret.

Extra Széles Nyílások:

A 4 extra széles nyílás 36 mm széles, így különböző kenyérfajtákhoz és bagelhez is ideális.

3. Használat

- Kenyeret helyezzen be a pirítóba, majd válassza ki a kívánt pirítási fokozatot.
- Nyomja meg a kart, a pirítás indításához.
- A pirítás után a kar segítségével emelheti ki a kenyeret.

4. Karbantartás és Tisztítás

- **Morzsátálca:** A morzsátálca könnyen eltávolítható a tisztításhoz. Rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a morzsa felhalmozódását.
- **Kábel tárolás:** A készüléken található kábel tároló segítségével könnyen elhelyezheti a tápkábelt, ha nem használja.
- **Tisztítás:** A készüléket száraz ruhával tisztítsa. Ne merítse vízbe!

A Buydeem DT640E 4 Szeletes Kenyérpirító egyszerűen használható és karbantartható, ideális mindennapi reggelikhez.

