EL TECLADO



El teclado es un dispositivo de entrada que utilizamos para el ingreso de información al computador y se encuentra compuesto básicamente de 4 partes: teclas de función, bloque alfanumérico, bloque especial y bloque numérico.

PARTES DEL TECLADO

EL BLOQUE ALFANUMÉRICO

Es similar al teclado de una máquina de escribir, dispone de todas las letras del alfabeto, los diez dígitos decimales y todos los signos de puntuación y acentuación, además de la barra espaciadora.

EL BLOQUE NUMÉRICO

Es similar al de una calculadora, dispone de los diez dígitos decimales, las operaciones matemáticas más habituales (suma, resta, multiplicación y división) Además de la tecla “Bloq Num” o “Num Lock” que activa o desactiva este teclado.

LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Se sitúan en la parte superior del teclado, justo encima del bloque alfanumérico, van del F1 al F12, y son teclas que aportan atajos en el uso del sistema informático. Por ejemplo, al pulsar F1 se suele activar la Ayuda del programa que se está usando.

BLOQUE ESPECIAL

Está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene algunas teclas especiales como Imp Pant, Bloq de desplazamiento, pausa, inicio, fin, insertar, suprimir, RePag, AvPag, y las flechas direccionales o de desplazamiento que permiten mover el punto de inserción en las cuatro direcciones.

OTRAS TECLAS OPCIONALES

Algunos teclados modernos incluyen otro conjunto de teclas en la parte superior a las de función que permiten acceder a Internet, abrir el correo electrónico o controlar la reproducción de archivos multimedia. Estas teclas no tienen un carácter universal y dependen de cada fabricante, pero también se pueden considerar teclas de función.

PARTES DEL TECLADO