

# Oasser Motorkerékpár Tárccsafékhár - 120 dB Riasztóval, Biztonsági Zár Motorhoz Használati útmutató



Köszönjük, hogy az Oasser motorkerékpár tárcsafékhárát választotta! Kérjük, a biztonságos és megfelelő használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

## 1. Termékismertető

Az Oasser tárcsafékhár egy nagy szilárdságú rozsdamentes acélból készült biztonsági zár, amely beépített 120 dB-es riasztóval rendelkezik. A rezgés- és mozgásérzékelő rendszer azonnal figyelmeztet a jogosulatlan mozgásra vagy lopási kísérletre.

A termék alkalmas:

- Motorkerékpárokhoz
- Robogókhoz
- Mopedekhez
- Egyéb tárcsafékhárrel rendelkező járművekhez

## 2. Műszaki adatok

- Méret: 82 × 56 × 35 mm

- Súly: 600 g
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Szín: Ezüst
- Zárócsap átmérője: 6 mm
- Riasztó hangerő: 120 dB
- Vízállósági besorolás: IP65
- Tápellátás: 1 db CR2 3V elem (80 mAh)
- Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között
- Készenléti idő: 6-12 hónap (használattól függően)

### 3. Kompatibilitás

A tárcsafékhár használata előtt ellenőrizze a következőket:

- A féktárcsán található nyílás átmérője legalább 6 mm legyen.
- A tárcsa vastagsága ne haladja meg az 50 mm-t.
- A zár befogási mélysége 50 mm.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a zár biztonságosan használható.

### 4. A riasztó bekapcsolása

1. Helyezze a zárat a féktárcsa megfelelő nyílására.
2. Nyomja le a zárócsapot.
3. A zár egy rövid hangjelzést ("Bip") ad.
4. Tartsa tovább lenyomva néhány másodpercig.
5. A zár hosszú hangjelzést ad.
6. Engedje fel a zárócsapot.
7. Néhány másodperc múlva a riasztó aktiválódik.

A rendszer élesítése után minden jelentősebb rezgést vagy mozgást érzékel.

### 5. A riasztó működése

Amikor a riasztó aktív:

- Az első mozgás vagy rázkódás figyelmeztető hangjelzést vált ki.
- Ha a mozgás folytatódik, a 120 dB-es riasztó megszólal.
- A riasztás körülbelül 10 másodpercig tart.
- Újabb mozgás esetén a riasztó ismét aktiválódik.

### 6. A riasztó kikapcsolása

1. Nyomja le a zárócsapot.
2. Engedje fel.
3. Nyomja le ismét.
4. Két rövid hangjelzés hallható.
5. A riasztó funkció kikapcsolt állapotba kerül.
6. Ezután a zár normál mechanikus tárcsafékhárként használható.

## 7. A zár feloldása

1. Helyezze be a kulcsot.
2. Fordítsa el a kulcsot a nyitási irányba.
3. Húzza ki a zárócsapot.
4. Távolítsa el a zárat a féktárcsáról.

A zár feloldása automatikusan kikapcsolja a riasztó működését.

## 8. Alacsony töltöttség jelzése

Ha az elem töltöttsége alacsony:

- A készülék ismétlődő hangjelzéseket adhat.
- A riasztó érzékenysége csökkenhet.
- A működési idő rövidülhet.

Ebben az esetben cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.

## 9. Elemcsere

### Szükséges eszköz

- Keresztfejű csavarhúzó

### Elemcsere lépései

1. Nyissa ki a zárat.
2. A zár oldalán található rögzítőcsavart távolítsa el.
3. Csavarja ki a riasztómodul fedelét rögzítő két csavart.
4. Vegye le a fedelet.
5. Távolítsa el a CR2 elemet.
6. Helyezzen be egy új CR2 3V elemet.
7. Ügyeljen a megfelelő polaritásra (+ és - jelölések).
8. Helyezze vissza a fedelet.
9. Húzza meg a csavarokat.
10. Ellenőrizze a készülék működését.

## 10. Karbantartás

- Tartsa tisztán a zárat és a kulcsnyílást.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- Időnként alkalmazzon zárkenő spray-t a kulcsnyílásnál.
- Hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemet.

## 11. Biztonsági figyelmeztetések

- A termék lopásgátló eszköz, de nem garantál teljes védelmet minden körülmény között.

- A riasztó hangereje nagyon magas (120 dB), ezért ne tartsa a füléhez közel működés közben.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Az elem lenyelése súlyos sérülést okozhat.
- Ne szerelje szét a riasztómodult a szükséges elemcserén kívül.
- Ne tegye ki a készüléket tartós víz alatti használatnak.

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A riasztó nem szólal meg	Lemerült elem	Elemcsere
A zár nem zárható	Szennyeződés a zárban	Tisztítás, kenés
A riasztó gyenge hangot ad	Alacsony elemfeszültség	Elemcsere
A kulcs nehezen fordul	Szennyezett zárbetét	Zárkenő spray használata

**Gyártó:** Oasser Security Tech

**Modell:** W750SS

**Riasztó hangerő:** 120 dB

**Védettség:** IP65 vízálló kivitel