

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐIỆN TỬ SELLO V6,V8

Phím * là quay lại (xóa)

Phím # là xác nhận (Enter)

Giữ nút reset 5 giây để khôi phục cài đặt gốc. Mật khẩu mặc định **123456**.

Phím 2: Di chuyển lên

Phím 4: Di chuyển sang trái

Phím 8: Di chuyển xuống

Phím 6: Di chuyển sang phải

1. Cài đặt mật khẩu, vân tay, thẻ từ

Để cài đặt mật khẩu, vân tay, thẻ từ ấn *, # để vào cài đặt. Sau đó nhập mật khẩu, vân tay, thẻ từ để vào Admin. Tiếp theo ấn #, ấn số 8 và ấn tiếp 3 lần # để đặt vân tay (mật khẩu, thẻ từ) mới

- Vân tay đặt xuống 3 lần
- Mật khẩu nhập dãy số từ 6 đến 8 số
- Đặt thẻ từ vào số 5

Sau đó ấn #, Tiếp đó nhập lại 1 lần nữa và ấn # để kết thúc

2. Xóa mật khẩu, vân tay, thẻ từ

Để cài đặt mật khẩu, vân tay, thẻ từ ấn *, # để vào cài đặt. Sau đó nhập mật khẩu, vân tay, thẻ từ để vào Admin. Tiếp theo ấn #, ấn số 8 và sau đó nhấn mật khẩu (vân tay, thẻ từ) cần xóa và nhấn 2 lần # để kết thúc