



NÁVOD NA SESTAVENÍ RAKETOPLÁNU


Zde jsou všechny hlavní části modelu raketoplánu (bez spojovacích válečků)



1. Sestavení pomocných raket



Odlomte z podstavce



Pomocí spojovacích válečků spojte svislé části pomocných raket



2. Sestavení externí nádrže




Odlomte z podstavce





Pomocí spojovacích válečků spojte svislé části externí nádrže



3. Sestavení orbiteru



Odlomte z podstavce



Pomocí spojovacích válečků spojte části orbiteru



4. Spojení externí nádrže a pomocných raket





Pomocí spojovacích válečků spojte externí nádrž s pomocnými raketami



5. Spojení orbiteru se zbytkem modelu



Pomocí spojovacích válečků spojte orbiter s externí nádrží a pomocnými raketami





6. Výsledek

