


SIK SORULAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ VE AYARLARI

EKRANDA YOĞUN DALGALANMA VE SİYAH BEYAZ GÖRÜNTÜ




4 in 1 (AHD/TVI/CVI/SVBS) kameralarda kamera farklı modlarda başlatılabilir. Düzeltmek için ekranın sol altında bulunan kırmızı kamera ikonunun iki sağında bulunan vido sinyali seçeneğine görüntü düzelip AHD yazana kadar çift tıklamanız yeterli olacaktır.

GECE GÖRÜŞTE DÜŞÜKLÜK, KAMERANIN LEDLERİ KIZARIYOR FAKAT TIK SESİ GELMİYOR VE GÖRÜNTÜ SİYAH BEYAZ OLMUYOR

(Bu ayar sadece gece görüşlü ır ledli kameralar için geçerlidir)


1. Ekrana sağ tıklayarak koaksiyel kontrole girin.



2. Sağ sol okun ortasında bulunan dönen oka çift tıklayın.



3. Okları kullanarak DAY/NIGHT a girin.



4. Mode seçeneğini EXT olacak şekilde ayarlayıp save exit e tıklayın.

