

AXIL TRACKR BLU EARBUMP – MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

INFORMAȚII ARTICOL

AXIL Nr. produs	TRKR-B
Descrierea produsului AXIL.	Căști electronice de protecție auditivă cu Bluetooth

DESCRIEREA ARTICOLULUI

Grad de protecție fonică

27 dB (SNR) / 22 dB (NRR)

Zona de operare

-20 °C până la +50 °C / - 4 °F până la +122 °F

Greutate

297 grame / 10,48 oz

Timp de funcționare

Până la 36 de ore *

Mărime

O mărime se potrivește cel mai mult

** În funcție de bateriile utilizate și tipul de utilizare/funcționare*

Pos. Descriere

- O bentita pentru cap
- B Reglare telescopică
- C ON/OFF Roată
- D Comenzi de volum (*îmbunătățirea auzului*)
- E Comenzi de volum (*audio Bluetooth*)
- F Mufă de intrare audio (3,5 mm)
- G Microfon
- Indicator LED H (*Bluetooth*)
- Buton I SYNC (*Bluetooth*)
- J Compartimentul bateriei

Căștile electronice de protecție auditivă TRACKR Blu sunt echipate cu o intrare jack audio de 3,5 mm și tehnologie Bluetooth pentru conectarea surselor audio externe și au fost concepute special pentru a reduce poluarea fonică externă dăunătoare.

Funcții

- Sincronizare Bluetooth cu dispozitive compatibile
- Îmbunătățirea sunetului - Amplificați zgomotele ambientale silențioase, cum ar fi pașii, frunzele scârțâitoare, conversațiile liniștite etc.
- Intervale de frecvență adaptate la sunetele naturale
- Mufă de intrare audio de 3,5 mm pentru conectarea dispozitivelor audio externe (*utilizabil și cu Bluetooth activ*)
- Roți ergonomice de control al volumului pentru reglarea îmbunătățirii și a volumelor Bluetooth

INFORMAȚII GENERALE

Vă rugăm să rețineți instrucțiunile date în acest manual care explică utilizarea, aplicarea și limitele produsului TRACKR Blu. Încălcarea acestor instrucțiuni sau manipularea dispozitivului va duce la anularea directă a drepturilor de client și a cererilor de garanție acordate de AXIL DISTRIBUTION COMPANY.

INFORMAȚII MATERIALE

Materialul piesei

Căști	ABS
Capac	ABS
Bandă	Acetal

Spumă acustică	Poliuretan
Pernă pentru urechi din	Poliuretan, PVC
Buton SYNC	TPE

BATERII

Utilizați numai baterii disponibile în comerț, **de tip AAA** cu o tensiune de 1.5 volți. Este irelevant dacă utilizați baterii de unică folosință sau baterii reîncărcabile.

Vă rugăm să rețineți că, în funcție de marca și tipul bateriei, timpii reali de utilizare a căștilor pot varia. Pentru a înlocui bateriile, consultați secțiunea "Introducerea bateriilor" din acest document.

DISPOZIȚIA

Ca dispozitiv electric, acest produs este supus Directivei **2012/19/UE** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, în scopuri de identificare, este marcat cu coșul de gunoi subliniat (vezi ilustrația din dreapta).

Ca dispozitiv electric, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie predat la un punct de colectare adecvat la sfârșitul duratei sale de viață. AXIL oferă, de asemenea, opțiunea de a prelua înapoi dispozitivele electronice vechi defecte. Vă rugăm să ne contactați în acest sens.

Acest produs necesită utilizarea bateriilor standard pentru a funcționa corect. Acestea nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere normale după utilizare. Duceți bateriile uzate la un punct de colectare adecvat.

DEPOZITARE

Pentru a evita deteriorarea, dispozitivul trebuie depozitat astfel încât nici banda, nici pernuțele pentru urechi să nu fie supuse unor solicitări mecanice excesive. AXIL recomandă depozitarea acestuia în geanta de transport originală care a fost furnizată. Păstrați dispozitivul uscat și la temperatura camerei (+ 20°C/ + 68°F)

ACCESORII

AXIL oferă o gamă largă de accesorii disponibile pentru produsele sale. Pur și simplu contactați-ne sau cumpărați-le de pe site-ul nostru (www.goaxil.com). ***Utilizați numai accesorii aprobate și testate de AXIL.***

APROBARE ȘI CERTIFICARE

Structura produsului descrisă în manual respectă cerințele **Regulamentului UE 2016/425 (Regulamentul EIP)**. Este clasificat ca dispozitiv **de categoria III** și aprobat de organismul notificat 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Țară: Irlanda).

CONTACTAȚI-NE

Compania de distribuție AXIL
120 E 13065 S. #101
Draper, UT 84020
Statele Unite ale Americii
(801) 566-0240

customersupport@goaxil.com

Date de certificare CE			SNR = 27 dB		H: 30 dB	M: 25 dB	L: 19 dB
Frecvența de testare (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuare (medie) (dB)	17.2	18.6	23.5	28.9	30.7	35.3	38.9
Abatere standard (dB)	3.2	2.7	2.1	2.4	3.0	3.4	4.1
Abatere generală	14	15.9	21.3	26.5	27.7	31.9	34.8
Semnal de intrare criteriu	Nivelul presiunii acustice al semnalului aplicat este de 82 dB(A)						

Date de certificare ANSI								NRR = 21 dB	
Frecvență (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Media (dB)	15.8	18.8	27.5	36.9	32.3	32.3	34.4	38.0	37.0
Sta. Dev. (dB)	2.8	2.3	2.7	3.7	3.0	2.8	3.7	2.6	2.4

CONTACT ȘI DOCUMENTE

Toate documentele legate de produsul numit, inclusiv:

- Manuale
- Fișe tehnice
- Declarație de conformitate

pot fi găsite online pe site-ul nostru www.goaxil.com sau prin intermediul codului QR afișat.

Angajații noștri vor fi bucuroși să vă sprijine dacă aveți întrebări despre acest produs sau despre alte produse AXIL. Puteți găsi datele noastre de contact în secțiunea "APROBARE ȘI CERTIFICARE; Furnizor".

GARANȚIE

Garanție limitată de 1 an

Căștile pentru urechi TRACKR Blu vin cu o garanție standard limitată de un (1) an, care vă permite o înlocuire cu o franșiză plătită (25 USD).

(dacă este cazul)

Garanție extinsă AXIL de 2 ani (25 USD) – Cu o garanție extinsă de 2 ani, vă veți bucura de următoarele:

Înlocuire acoperită o singură dată. Franșiza trebuie plătită pentru orice înlocuire ulterioară pe durata de viață a garanției.

Înlocuirea acoperă toate daunele, cum ar fi ploaia, apa, noroiul, spartul, mestecat de câinele tău, condus de camionul tău, împușcat de arma ta - ORICE ALTCEVA, ÎL VOM ÎNLOCUI!

Vă rugăm să ne returnați unitățile în orice stare se află și le vom schimba pentru dvs. Această garanție **nu acoperă pierderea sau furtul**.

(Garanția extinsă trebuie achiziționată în momentul comenzii inițiale.)

Termenii și condițiile generale se aplică tuturor produselor AXIL (cu excepția cazului în care s-a convenit altfel prin contract). Condițiile sunt înregistrate în documentele de garanție. Manipularea produselor, precum și utilizarea într-o altă manieră decât cea menționată în documente și/sau în condițiile menționate acolo, va duce la invalidarea directă a garanției și a garanției furnizate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă există deteriorări ale pernelor pentru urechi, căștilor și bentiței. Deteriorarea oricăruia dintre articolele enumerate **poate duce la o reducere a** eficacității protecției auditive furnizate.
- Verificați dispozitivul în mod regulat (de preferință înainte de fiecare utilizare) pentru deteriorare și pentru a vă asigura că căștile TRKR-B funcționează corect. Căștile deteriorate trebuie scoase imediat din funcțiune și trimise pentru reparații sau la un punct de eliminare adecvat.
- Husele igienice pentru pernuțele pentru urechi pot reduce izolarea fonică reală.
- Volumul maxim de ieșire al căștilor poate depăși media permisă prin lege de 82 dBA.
- Dispozitivul nu este conceput în primul rând în scopuri de divertisment. Funcțiile de divertisment sunt secundare protecției auditive.
- Purtați setul cu cască în mod continuu în zonele cu poluare fonică crescută. Nu încetați să-l utilizați până când nu ați părăsit zona afectată.
- Depozitați dispozitivul într-un mediu uscat la temperatura camerei (20°C).
- Curățați dispozitivul numai cu agenți de curățare fără solvenți. Anumite substanțe chimice pot ataca materialul și pot provoca deteriorarea căștilor.
- Produsul conține părți mici care pot fi înghițite. Setul cu cască trebuie ținut departe de copiii sub 3 ani.
- În general, căștile de protecție auditivă pot bloca zgomotele externe, cum ar fi apelurile de avertizare, alarmele și alte semnale importante. Acordați o atenție deosebită la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră atunci când purtați protecție auditivă. Volumul excesiv poate provoca o reducere suplimentară a gradului de conștientizare, ceea ce vă poate expune unui risc semnificativ și poate duce la accidente grave. Reglați setarea volumului în funcție de situația de lucru.
- Nu purtați căștile pentru urechi TRKR-B atunci când conduceți un vehicul. Tamponanele pentru urechi reduc zgomotul de intrare. Acest lucru poate crește riscul unui accident.
- Setul cu cască conține baterii și componente electrice care pot provoca aprinderea într-o atmosferă inflamabilă sau explozivă. **NU** utilizați setul cu cască în medii în care scântele ar putea provoca un incendiu sau o explozie.

- Înainte de a pune dispozitivul, verificați setarea dimensiunii TRKR-B. Asigurați-vă că dispozitivul este adaptat optim nevoilor dvs. Vă rugăm să urmați instrucțiunile și recomandările din acest manual. Utilizați numai accesorii aprobate de AXIL.
 - Evitați expunerea dispozitivului la solicitări mecanice puternice (șocuri, căderi). Setul cu cască conține electronice care pot fi deteriorate. Verificați funcționalitatea și deteriorarea căștilor după fiecare incident.
 - Evitați amplasarea dispozitivului în apropierea unor niveluri ridicate de radiații electromagnetice. Sarcinile EMC ridicate pot duce la defecțiuni, deteriorarea sau distrugerea componentelor electronice instalate.
 - Evitați expunerea setului cu cască la temperaturi extreme sau la lumina puternică a soarelui.
-

INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE

Introducerea/schimbarea bateriilor

- Deschideți compartimentul bateriei **Fig. 4, Pos. A** prin împingerea atentă a capacului spre bentiță. Compartimentul bateriei este situat în partea superioară a căștii stângi a căștilor.
- Introduceți 2 baterii AAA.
- Pentru a evita deteriorarea dispozitivului, acordați atenție orientării (+/-) a bateriilor utilizate. Alinierea necesară a polilor este marcată în compartimentul bateriei. Electronica **nu va funcționa** dacă bateriile sunt introduse incorect.
- Glisați capacul înapoi peste compartimentul bateriei până când auziți un "clic".
- Pentru a înlocui bateriile uzate, urmați pașii de mai sus.

Poziționarea și reglarea TRACKR Blu

Pentru a asigura o protecție optimă a auzului, este necesar ca setul cu cască să stea optim pe cap și ca căștile să fie poziționate central peste urechi.

Urmați pașii descriși mai jos:

- Despachetați TRKR-B și depărtați cele două căști trăgându-le ușor, astfel încât să puteți trage căștile peste cap. **Fig. 1**
- Reglați banda cu reglarea telescopică (**vezi descrierea articolului**) la cea mai mare dimensiune posibilă.
- Așezați căștile TRKR-B astfel încât să fie poziționate central peste urechi. Este irelevant pe ce parte doriți să poziționați comenzile. În instrucțiunile următoare, se presupune ca standard că comenzile sunt poziționate pe partea dreaptă. **Fig. 2**
- Pentru a asigura o potrivire bună a TRKR-B și o protecție optimă a auzului, nu trebuie să rămână păr sau alte corpuri străine între căptușeală și cap atunci când căștile sunt pornite. Periați părul nedorit, astfel încât suprafața de contact să fie lipsită de obiecte străine. Acum reglați dimensiunea benzii folosind dispozitivele de reglare, astfel încât setul cu cască să stea ferm, dar confortabil. **Fig. 2**

Porniți/opriți setul cu cască

- Așezați căștile TRKR-B așa cum este descris, **"Poziționarea și reglarea căștilor"**.
- Comenzile sunt situate în partea dreaptă a TRKR-B.
- Porniți dispozitivul prin rotirea roții ON/OFF în sus (în direcția benzii) **Fig. 2, Pos. A**. Veți auzi un "clic" audibil, care indică faptul că TRKR-B este pornit.

- Pentru a opri TRKR-B, rotiți roata ON/OFF în jos (în direcția solului) până când se aude din nou "clicul".
- Pozițiile ON/OFF sunt etichetate "Pornit" și "Oprit" și pe căști.

Reglarea zgomotului extern

- Odată pornit, rularea roții ON/OFF **Fig. 2, Pos. A**, va crește sau va scădea volumul ambiental emis în căști.
- Rotiți roata în sus (spre bandă) pentru a crește volumul pentru îmbunătățirea auzului.
- Rotiți roata în jos (spre sol) pentru a reduce volumul pentru îmbunătățirea auzului.

Schimbarea căștilor

- Puneți mâna sub perna pentru urechi și trageți constant până când perna pentru urechi se desprinde. **Fig. 5**
- Apoi faceți același lucru pe partea opusă a setului cu cască.
- Scoateți noile tampoane din ambalaj și apăsați-le pe setul cu cască. Asigurați-vă că apăsați toate marginile în căști.

DISPOZITIVE AUDIO EXTERNE (PRIN MUFĂ DE 3,5 mm)

Conectarea unui dispozitiv audio extern

- Apăsați butonul SYNC **Fig. 7, Pos. A** și conectați dispozitivul extern la căști prin mufa de 3.5 mm. **Fig. 6, Pos. A.**
- Vă rugăm să acordați atenție și instrucțiunilor din instrucțiunile de utilizare ale celui de-al doilea dispozitiv pe care îl utilizați.
- Semnalele de la dispozitivul extern sunt transmise direct prin căști.
- **ASIGURAȚI-VĂ CĂ VOLUMUL DE IEȘIRE ESTE SETAT LA MINIM ÎNAINTE DE CONECTARE, PENTRU A EVITA RĂNIREA. REGLAȚI ÎNCET VOLUMUL LA NIVELUL DORIT ROTIND COMUTATORUL**

Reglarea volumului

- Volumul de ieșire audio al celui de-al doilea dispozitiv utilizat este controlat prin roata subțire și zimțată. **Fig. 7, Pos. B**
- Pentru a crește volumul, rulați roata subțire și zimțată în sus (spre bentiță). Pentru a reduce acest lucru, rotiți-l în direcția opusă (în jos; spre sol).
- **ATENȚIE: NIVELURILE EXCESIVE DE VOLUM POT PROVOCA LEZIUNI PERMANENTE ALE AUZULUI**

BLUETOOTH ȘI FUNCȚII BLUETOOTH

Asocierea TRACKR Blu cu un al doilea dispozitiv

TRKR-B oferă opțiunea de asociere a dispozitivelor fără fir prin Bluetooth. Pentru a asocia dispozitive prin Bluetooth, urmați pașii de mai jos:

- Porniți TRKR-B.
- Activați funcția Bluetooth a celui de-al doilea dispozitiv pe care îl utilizați (telefon mobil etc.). Vă rugăm să rețineți și instrucțiunile pentru al doilea dispozitiv utilizat.
- Apăsați butonul SYNC **Fig. 8, Pos. A** pentru aproximativ 1-2 secunde.
- Difuzorul spune "Bluetooth On" și apoi spune "Bluetooth Pairing Mode". În plus, LED-ul de semnalizare începe să clipească albastru. **Fig. 8, Pos. B.**

- TRKR-B ar trebui să apară în lista de dispozitive Bluetooth disponibile pe al doilea dispozitiv sub numele EM030_TRKR-B.
- Începeți procesul de asociere în meniul celui de-al doilea dispozitiv.
- LED-ul de semnalizare Fig. 8, Pos. B începe să clipească rapid și uniform. Aceasta înseamnă că procesul de asociere a început.
- După ce dispozitivele au fost asociate cu succes, mesajul "Bluetooth conectat" se aude prin difuzorul TRKR-B. Dispozitivele sunt acum conectate.

Funcții Bluetooth

- **Răspundeți la apel**
 - Apelurile primite sunt semnalizate prin redarea unui ton de apel în difuzorul căștilor. Când primiți un apel, apăsați butonul SYNC (**Fig. 8, Pos. A**).
- **Încheiați apelul**
 - Apăsați butonul SYNC (**Fig. 8, Pos. A**) într-un apel activ timp de 1 secundă. Apelul activ se va încheia.
- **Respingere apel**
 - Când primiți un apel, apăsați rapid butonul SYNC (**Fig. 8, Pos. A**) de două ori.
- **Repetare apel**
 - Pentru a apela din nou ultimul număr format, apăsați rapid butonul SYNC (**Fig. 8, Pos. A**) de două ori.
- **Apel în așteptare**
 - Pentru a accepta un alt apel primit în ciuda unui apel în curs, apăsați rapid butonul SYNC (**Fig. 8, Pos. A**) de două ori.
 - Apelul curent este pus în așteptare și căștile comută automat la noul apel primit.
- **Pauză/Redare audio**
 - Cu playerul muzical conectat, apăsați butonul SYNC. Redarea muzicii este pornită sau întreruptă.
- **ATENȚIE: CARACTERISTICILE ȘI FUNCȚIONALITĂȚILE DEPIND ȘI DE AL DOILEA DISPOZITIV UTILIZAT**

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

- Verificați produsul în mod regulat pentru deteriorări.
- În special, verificați dacă pernutele pentru urechi sunt în stare perfectă înainte de fiecare utilizare. Starea pernelor pentru urechi se poate deteriora odată cu utilizarea regulată a produsului. Crăpăturile și deteriorarea căptușelii pot duce la scurgeri și pot reduce proprietățile de protecție auditivă ale căștilor.
- Utilizarea poate provoca acumularea de umiditate în căști atunci când este purtată pentru perioade lungi de timp. Pentru a evita deteriorarea electronicelor, se recomandă îndepărtarea tampoanelor pentru urechi după utilizare pentru a permite uscarea căștilor. Vă rugăm să rețineți aceste instrucțiuni de utilizare.
- Produsele de curățare și substanțele chimice agresive pot deteriora produsul TRKR-B.
- Acest dispozitiv este alimentat de baterii standard.

CURĂȚARE

Curățați TRKR-B numai cu anunțamp cârpă umezită cu apă. Pentru murdăria mai grea, AXIL recomandă utilizarea unei soluții ușoare cu săpun. Evitați utilizarea agenților de curățare agresivi. Vă rugăm să

rețineți că dispozitivul **NU TREBUIE** scufundat pentru a evita deteriorarea electronicii încorporate. Acest lucru este considerat tampering și nu va fi acoperit de garanția oferită de AXIL.

STANDARD EUROPEAN EN 352

- Căștile TRKR-B oferă o funcție audio de divertisment.
- Căștile TRKR-B sunt prevăzute cu atenuare dependentă de nivel (protecție electronică a auzului), iar utilizatorul trebuie să verifice funcționarea corectă înainte de utilizare. Dacă este detectată o distorsiune sau o defecțiune, utilizatorul nu trebuie să folosească imediat căștile TRKR-B și trebuie să consulte sfaturile producătorului pentru întreținere.
- Căștile TRKR-B oferă intrare audio electrică, iar tensiunea de intrare este de 3V.
- Semnalul audio de divertisment nu depășește 82 dB(A) efectiv pentru ureche.
- Avertisment: produsul nu trebuie utilizat dacă nu se poate asigura că volumul de intrare nu depășește 82 dB(A).
- Audibilitatea semnalelor de avertizare la un anumit loc de muncă poate fi afectată în timpul utilizării facilității de divertisment.
- Avertisment: performanța se poate deteriora odată cu utilizarea bateriei și cu perioada tipică de utilizare continuă care poate fi așteptată de la bateriile căștilor atunci când sunt complet încărcate.