

Спец прошивка Garmin

Начать следует с того, что Garmin, особенно походный “убить” не так-то просто. Но вот как раз то, что далее будет обсуждаться одно из не многих, что действительно может отправить ваш любимый дорогуший девайс на тот свет. И вы должны отчетливо понимать, что если вы не доверили эти действия тем, кто делал это много раз, то сами будете перед собой отвечать за собственные косяки. И еще помните, что даже если у вас все получится хорошо, вы все равно лишаетесь гарантии.

Так же, если вы заинтересованы, что бы ваш прибор “выжил” вам надо:

- Убедиться, что аккумуляторы заряжены и показывают хотя бы 2 деления батарейки, при выбранном типе элементов питания “NiMH”
- Если вы используете батарейки, то тоже убедитесь, что есть хотя бы 2 деления, при выбранном типе элемента питания “алкалайн”
- Чего-то еще... Мммм, позже вспомню.

Так вот что бы у вас все получилось даже с первого раза и не пришлось покупать новый навигатор следует придерживаться рекомендациям данного раздела.

Обсуждаемые прошивки годятся только для приборов, [перечисленных вот тут](#). Если ваш прибор есть в списке, читаем далее. Если нет - забудьте про растр.

Далее, если вы еще ни разу не подключали прибор к компу, рекомендую установить [WebUpdater](#). Собственно, может он и не пригодится, но с ним станут свежие драйвера. А это никогда не помешает.

Есть два варианта, как вы можете прошить свой прибор спец-прошивкой: быстрый и простой и чуть более долгий, но позволяющий не зависимо от времени получить свежую версию прошивки.

Первый способ - это загрузка в прибор прошивки сделанной не вами. Особенно рекомендую этот способ, если даже читать инструкции вам в тягость, а с компом вы не очень дружите. Процедура не займет у вас более пяти минут.

Второй способ - более правильный. Заключается в том, что вы с помощью [WebUpdater](#) загружаете свежее обновление прошивки для своего прибора с официального сервера Garmin, а потому всегда это будет свежая прошивка. За тем вы сами патчите эту прошивку и скапливаете навигатору. Надо сказать процедура не сильно сложнее, но все же сложнее. И так по порядку.

Первый способ.

- Скачиваем прошивку для своего прибора вот из этого набора:
 - [Oregon 450, 550](#)
 - [Dakota 10, 20](#)

- [Montana 600, 650, 650t](#) версия 4.40
- [eTrex 20, 30](#)
- [Astro 320](#)
- других прошивок у меня сейчас нет
- Разархивируем прошивку из архива куда-нибудь
- Загружаем прошивку (а не архив) в корень папки Garmin
- Переименовываем файл в GUPDATE.gcd
- Еще раз вспоминаем, проверили ли вы заряд батареек/аккумуляторов, как указано, выше и если да, то включаем прибор и ждем.
- Процесс прошивки идет сам собой и вашего вмешательства не требует
- Прибор нельзя при этом выключать, вынимать батарейки и т.д.
- Когда вы увидели привычное меню из шести пунктов, значит прошивка завершилась успешно.

Второй способ.

Это самый правильный способ, потому что:

- Вы исключаете чужие ошибки, т.к. можете лично контролировать процесс
- Можете быть уверены, что прошивка у вас будет не только патченная, но и свежая
- Годится в тех случаях, когда нигде нет прошивки для вашего прибора
- За одно позволяет обновить дополнительные ништяки (файл временных зон, что бы часы правильно показывали, файл русской локализации, прошивку микропроцессора)

И так. [WebUpdater](#) у вас уже установлен, батарейки с достаточным зарядом. Далее:

- подключаем прибор к компу, ждем пока определится и появится, как дополнительный накопитель
- Запускаем [WebUpdater](#) (установленный, он в виде ярлыка появится у вас в меню Пуск/программы/Garmin/[WebUpdater](#))
- Он определит ваш прибор, выдаст серию предупреждений - со всем соглашайтесь
- В какой-то момент времени пойдет загрузка. Когда она закончится в каталоге Garmin вы найдете файл с именем GUPDATE.gcd. Переместите его из памяти прибора куда-нибудь на компьютер
- Запустите патчер, [скачав его с официального сайта автора \(The latest version\)](#)
- Первое, что вы увидите, это предупреждение, что все что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Вам нужно с этим согласиться, иначе программа закроется.
- Далее, если вы согласились, вы увидите саму программу, в которой вам надо лишь выбрать файл GUPDATE.gcd, который вы переместили к себе на компьютер. Укажите патчеру на этот файл
- Если файл был в порядке, то в окне информации вы увидите, что патч прошел успешно. А так же рядом с вашим файлом GUPDATE.gcd появился такой же, но с

припиской, что он уже патченный (GUPDATE_Patched.GCD).

- Вот тот второй патченный копируете в каталог Garmin и переименовываετε в GUPDATE.gcd
- И если у вас нормально заряженные батарейки, то все что вам осталось сделать, это отсоединить прибор от компьютера, включить его и дождаться прошивки
- Явным признаком, что все получилось нормально служит стандартное меню прибора.
- Пользуемся и радуемся. И благодарим [Alex Whiter](#).

Примечания.

Если у вас в приборе уже стоит та версия прошивки, которую вы хотите патчить, то вам надо сделать еще один шаг – откатить прошивку прибора на одну из предыдущих. Т.е. качаете откуда-нибудь какую-нибудь старую прошивку. Кладете файл GUPDATE.GCD в прибор (в папку \Garmin), выключаете прибор. Включаете, он начинает пере-прошиваться. А за тем проводите эту процедуру повторно, но уже с новой версией прошивки и не забыв ее пропатчить по выше описанным инструкциям.

[Назад к оглавлению.](#)