



Паспорт на изделие

Спрашивайте нашу продукцию в магазинах города.

наш адрес:
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57
тел. (901) 522-22-07, (495) 778-41-17
E-mail: besedka3@yandex.ru
www.palatka-msk.ru

Беседка «Пикник» 3,0х3,0

1. Беседка с четырёхскатной крышей предназначена для отдыха на природе и дачном участке.
2. Габаритные размеры: **-3000х3000х2640мм**
3. Вес, кг.: **-33**
4. Время сборки (2 чел.): **-10 минут**
5. Тент из синтетической ткани с водостойкой пропиткой.

Порядок сборки

1. Собрать каркас беседки, начиная с основания поз. **1,2,3** согласно прилагаемой схеме.
2. Установить вертикальные стойки поз. **4,5** и соединить их между собой горизонтальными перекладинами поз. **2,7,6**.
3. Собрать крышу, поз. **8,9,10** на полу и установить её на место в собранном виде.
4. Накинуть тент, закрепить его при помощи липучки и стропы с пряжкой.
5. Разборку производить в обратном порядке.

Необходимые условия эксплуатации:

- осуществить правильную сборку каркаса
- натянуть тент и проверить крепление всех элементов тента к каркасу
- рекомендуется закрепить беседку растяжками для повышения устойчивости
- не разводить огонь внутри и не в непосредственной близости от шатра

Не рекомендуется использовать беседку при сильных порывах ветра.

