



НВФ «ТКС» - якість породжує успіх!

Дозвіл на виготовлення

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному управлінні Держпраці у Харківській області 07.08.2018р. № 623.

ПАСПОРТ

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЛЯШКОВИЙ 10,0т

(найменування виробу)



Характеристики

Тип транспорту	вантажний
Вантажопідйомність	10 т
Тип приводу	гідравлічний
Висота підйому	230 – 460 мм
Країна-виробник	Китай
Гарантійний термін	1 рік

Запобіжні заходи: ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО

Підпис керівника виробника або керівника
служби технічного контролю виробника

М.П.

_____ (дата)

_____ (підпис)

Примітки:

1. Паспорт має постійно зберігатися у власника виробу.

2. У разі постачання партії однотипових виробів дозволяється виготовлювати один паспорт на всю партію.

Виробник та його адреса: ТОВ «НВФ «ТКС»

Адреса: 61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, буд. 1

тел.+38(044) 300-29-30, www.tks.kharkov.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед початком роботи оцініть вагу вантажу, не перевантажуйте домкрат понад його номінальне навантаження.
 2. Виберіть точку дії відповідно до центру тяжіння, за необхідності поставте домкрат на тверду землю. Підкладіть під домкрат тверду дошку, щоб уникнути падіння під час роботи.
 3. Перш ніж працювати з домкратами, спочатку вставте кінець з насічкою рукоятки в положення розблокування, повертайте ручку керування за годинниковою стрілкою, доки значення розблокування не буде закриті. Не перестарайтеся із затягуванням значенням
 4. Вставте робочу рукоятку в гніздо, і циліндр буде стабільно підніматися по напрямленню руху ручки вгору та вниз, і вантаж буде піднято. Шток перестане підніматися, коли буде досягнута необхідна висота
 5. Опустіть шток, повернувши рукоятку в позицію розблокування. Проти годинникової стрілки за допомогою рукоятки із зубчастим кінцем повільно послабте його, коли застосовано навантаження, або може виникнути аварія.
 6. Якщо одночасно використовується більше одного домкрата, важливо працювати з різними домкратами з однаковою швидкістю та однаковим навантаженням. Інакше існує небезпека падіння всього приладу.
 7. При температурі навколишнього середовища від 27F до 113F використовуйте машинне масло (GB443-84) N15, при температурі навколишнього середовища від -4F до 27F використовуйте синтетичне шпіндельне масло (GB442-64). В домкратах має бути достатньо відфільтрованої гідравлічної олії, в іншому випадку, номінальна висота не може бути досягнута.
 8. Під час роботи слід уникати сильних ударів.
 9. Користувач повинен керувати домкратом правильно відповідно до інструкції з експлуатації. Якщо домкрат має проблеми з якістю, то його не можна використовувати.
1. Відпустіть важіль клапана
 2. Основа
 3. Ущільнювальне кільце
 4. Гідроциліндр
 5. Шток 4
 6. Гідравлічне масло
 7. Маслонепроникний бак
 8. Гвинт розширення 4
 9. Верхня кришка
 10. Плунжер насоса
 11. Корпус насоса
 12. Ущільнювальне масло

