

元 <http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/toggle.9.html>

あくまで、参考用、無保証。

リンク先の原典がもっとも正しい。不審に思ったら英語版をあたるように。

Original: linuxcnc.org

翻訳:LinuxCNCドキュメント日本語化プロジェクト/Shimalith 2014

TOGGLE

[NAME](#)

[SYNOPSIS](#)

[FUNCTIONS](#)

[PINS](#)

[PARAMETERS](#)

[LICENSE](#)

名前 NAME

`toggle` — モーメンタリタイプ「プッシュon, プッシュoff」のスイッチ信号に成形します

一覧 SYNOPSIS

	<code>loadrt toggle [count=<i>N</i> names=<i>name1</i>[,<i>name2</i>...]]</code>	
--	--	--

機能 FUNCTIONS

`toggle.N`

ピン PINS

`toggle.N.in` bit in

ボタンの入力

`toggle.N.out` bit io

on/off 出力

変数 PARAMETERS

`toggle.N.debounce` u32 rw (デフォルト: 2)

チャタリング対策の遅延を periods 単位の値で

ライセンス LICENSE

GPL
