

Conexión básica (lo esencial)

1 Alimentación

La placa tiene **2 bornes de entrada de energía**:

- **V+** → Positivo de la fuente (**+5 a +12 V DC**)
- **GND / V-** → Negativo de la fuente

Recomendado:

- A **12 V** necesitas una fuente de **10 A mínimo**
- A **9 V** → mínimo **6–8 A**
- A **5 V** → mínimo **4–5 A**

 **No uses cargadores pequeños**, se apagan o dañan el módulo.

2 Conectar la bobina

La bobina tiene **dos extremos gruesos**:

- Cada extremo va a **uno de los dos terminales grandes** del módulo
- **No tiene polaridad**, puedes conectarla en cualquier sentido

 **Nunca energices la placa sin la bobina conectada**

3 Colocar el objeto a calentar

- Debe ser **metal ferroso** (acero, hierro)
- Colócalo **dentro de la bobina**
- Al encender, empezará a calentarse en segundos 

