



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐẠI SẢNH FS009, FS019

Lưu ý:

- Khi chỉ có số 2 và 8 sáng đèn -> tương ứng tùy chọn lên và xuống
- Khi chỉ có số 4 và 6 sáng đèn -> tương ứng tùy chọn sang trái và sang phải

1. CÀI ĐẶT ADMIN (Mật khẩu, vân tay, thẻ từ):

- ☐ Bấm * # để vào phần cài đặt
- ☐ Chọn “ **User Manage**” ☐ Bấm # ☐ Chọn “**New User**” ☐ Bấm #
- ☐ Chọn “**Admin**” ☐ Bấm #

Khi đó, hệ thống về lại tài khoản Admin vừa được tạo ⇨ Bấm #

- ☐ Chọn “**Key Manage**” ☐ Bấm #
- ☐ Chọn “**Ad Key**” ☐ Bấm #
- ☐ Nhập mật khẩu Admin(2 lần) ☐ Bấm # ☐ Đưa vân tay Admin (3 lần) ☐ Bấm #
- ☐ Quét thẻ từ (1 lần)

2. CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm *# nhập mật khẩu admin (hoặc vân tay)
- ☐ Chọn “ **User Manage**” ☐ Bấm # ☐ Chọn “**New User**” ☐ Bấm #
- ☐ Chọn “**User**” ☐ Bấm #

Khi đó, hệ thống về lại tài khoản User vừa được tạo ☐ Bấm #

- ☐ Chọn “**Key Manage**” ☐ Bấm # ☐ “**Ad Key**” ☐ Bấm # ☐ Nhập mật khẩu (2 lần)
- ☐ Bấm #
- ☐ Đưa vân tay (3 lần) ☐ Bấm # ☐ Quét thẻ từ (1 lần)

3. XÓA BỚT NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm *# nhập mật khẩu admin (hoặc vân tay)
- ☐ Chọn “ **User Manage**” ☐ Chọn người dùng cần xóa ☐ Bấm # ☐ Chọn “**Delete User**” ☐ Bấm #

4. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Date&Time**” ☐ Bấm #
- ☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút/giây ☐ Kết thúc Bấm #

5. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin

- ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Volume**” ☐ Bấm #
- ☐ Bấm 4 (giảm âm lượng) hoặc 6 (tăng âm lượng)
- ☐ Kết thúc Bấm #

6. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Language**” ☐ Bấm #
- ☐ Bấm 2 hoặc 8 để chọn ngôn ngữ ☐ Kết thúc Bấm #

7. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Verity Mode**” ☐ Bấm #
- ☐ Bấm lên xuống để chọn bảo mật 1 lớp (**Single**) hay 2 lớp (**Double**) ☐ Kết thúc Bấm #

8. CÀI ĐẶT APP TUYA

Trên khóa :

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Network**” ☐ Bấm #
- ☐ Chọn “**Enter cfg Mode**” ☐ Bấm #

Trên điện thoại :

Mở APP “Tuya Smart ”

- ☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh(Wi-Fi)”
- ☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “
- ☐ “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy xanh” ☐ Chọn “EZ Mode”
- ☐ Chờ khóa và điện thoại kết nối với nhau, đặt tên khóa

9. RESET: (có 2 cách reset)

- Cách 1: Nhấn giữ nút “SET” trong hộp pin 10s ⇨ **Reset thành công**
- Cách 2: ☐ Bấm * # nhập mật khẩu ADMIN #
 - ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Factory Reset**” ☐ Bấm #
 - ☐ Đồng ý Reset Bấm # ☐ Thoát bấm *