

Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S



26.262.187 đ

MODEL: [ET-16-500-DKK-S](#)

Thể tích (Lít): 500 lít

Áp max (bar): 16 bar

Kích thước (DxH): 750x1490

Danh mục: Bình áp lực Pressure Tanks, Bình tích áp

Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S là dòng sản phẩm tăng áp lực cao cấp của hãng Pressure Tanks – Indo. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, lắp đặt, độ bền cao. Được ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, khu dân cư, nhà máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... nhằm tăng áp lực đường ống, tích trữ năng lượng cần thiết cho hệ thủy lực, đảm bảo hoạt động được liên tục, hiệu quả cao.

Tính năng nổi bật của bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S

Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S có công dụng:

- Bổ sung lượng khí thêm trong hệ thống máy bơm nước khi bị thiếu áp hoặc mất áp.
- Tạo sự cân bằng giữa lực sinh ra và tải trọng của hệ.
- Tích trữ năng lượng thủy lực, đảm bảo hoạt động của hệ thủy lực được diễn ra liên tục, tăng hiệu suất hoạt động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.
- Giảm lượng bọt tạo ra bởi máy bơm, ngăn ngừa va chạm thủy lực, giảm rung xóc, tăng tuổi thọ máy bơm.

Thông số kỹ thuật Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S

- Thương hiệu: Pressure Tanks
- MODEL: ET-16-500-DKK-S
- Thể tích (Lít): 500 lít
- Áp max (bar): 16 bar
- Kích thước (DxH): 750x1490
- CỖ CỔNG: DN32
- Vật liệu màng: EPDM

Lắp đặt bình tích áp Pressure Tank

– Phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy định về kích thước; lắp đặt bình sai kích thước, tiêu chuẩn lắp đặt có thể gây ra nguy hiểm cho người vận hành và vật dụng trong hệ thống.

– Phải được lắp đặt bởi người có kỹ thuật chuyên ngành và tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Tôn trọng các quy định về mô-men xoắn cực đại khi lắp khớp nối và hướng dẫn lắp đặt

Trong trường hợp sử dụng nhiều **bình tích áp** được kết nối nối tiếp hoặc song song với nhau, chúng phải được kết nối ở cùng một mặt phẳng. Nếu Bình áp lực có dung tích lớn được lắp, gắn lên trên, cần phải có một bộ phận đỡ thích hợp; nếu không có bộ phận hỗ trợ thì không được lắp.

Bình giãn nở phải được lắp đặt gần nồi hơi và phải được kết nối với đường ống hồi

Bình áp lực phải được lắp đặt trong đường ống được kết nối với máy bơm.

– Bình giãn nở phải được lắp đặt trong vị trí phù hợp, tránh được hư hỏng do nước rò rỉ.

– Hệ thống phải có van an toàn, có hiệu chuẩn áp suất thấp hơn hoặc bằng với áp suất tối đa của Bình tích áp/Bình áp lực đang sử dụng; Trong trường hợp không có van an toàn, áp suất lớn vượt quá ngưỡng giới hạn của bình có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Xem thêm: Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-750-DKK-S

Mọi thắc mắc về bình tích áp Pressure Tanks ET-16-500-DKK-S, máy bơm nước, hay vấn đề có liên quan, bạn hãy gọi ngay đến Tổng Kho Công Nghiệp để nhận được tư vấn chu đáo nhất nhé.

TỔNG KHO CÔNG NGHIỆP

☛ Số 27, Ngõ 16 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

☎ Hotline: 097 286 1906

Email: tongkhocongngghiep@gmail.com

[Bình tích áp Pressure Tanks ET-16-750-DKK-S](#)

Facebook: <https://www.facebook.com/binhtichapnhapkhau>

<https://www.facebook.com/dailymaybomcongngghiep> Máy bơm công nghiệp