



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH FACE - ID EL966 VF

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

➤ Bấm * # nhập 6 số mới bất kỳ # làm mật khẩu Admin ➤ Nhập lại: 6 số trên bấm #

Ví dụ: *#123123# -> 123123#

2. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT LIÊN TỤC CÙNG 1 LÚC)

Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

➤ Chọn 1. Add User

- 1. Add admin: Thêm quản trị(Có quyền vào menu cài đặt)
- 2. Add user: Thêm người dùng(chỉ có quyền mở cửa)

➤ Nhập mật khẩu số mới # (nhập 2 lần)

➤ Nhập vân tay 4 lần.

➤ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc

Kết thúc bấm * **Cài đặt thành công**

➤ Với model remote nhấn nút mở trên remote 1 lần -> Khóa nhận remote

3. CÀI NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

➤ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

➤ 1. Add User

- 1. Add Admin: Thêm quản trị(khuôn mặt có quyền vào menu cài đặt)
- 2. Add User: Thêm người dùng(khuôn mặt chỉ có quyền mở cửa)

Chờ 3s

Cài đặt FACE ID: **Mặt nhìn hướng vào camera, di chuyển khuôn mặt lên trên, xuống dưới, qua phải, qua trái.**

4.XÓA NGƯỜI DÙNG:

Bấm * # nhập mật khẩu admin # ➤ **2. Delete User:** Xóa người dùng

➤ **1: Verify delete** Xóa vân tay

Nhập mật khẩu cần xóa #

Đưa vân tay cần xóa **Xóa thành công**

➤ **2: Delete by ID:** Nhập ID cần xóa

5. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

Bấm * # nhập mật khẩu admin # ➤ **3. System setting** ➤ **1. Set Date time**

Nhập ngày và giờ **Cài đặt thành công**

6. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AUTO LOCK (Khoá tự động):

Bấm * # nhập mật khẩu admin #

➤ **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

➤ **2. Install Set:** Thiết lập

➤ **2. Auto-lock chọn [M] (tốc độ tự động đóng cửa)**

➤ **3: Door Set ➤ 3. Auto – Lock** (Chọn thời gian tự động khóa)15

7. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP-WIFI

Bước 1: Download phần mềm “**Usmart Go**” về điện thoại Thiết lập các thông tin (Số



điện thoại, mật khẩu, tên người dùng...)

Bước 2: Trên khóa Bấm: * # **Nhập mật khẩu Admin #**

➢ **3. System Setting** ➢ **3. Function Set** ➢ **1. Net Config**

Bước 3: Trên điện thoại mở APP **“Usmart Go”** Chọn **“Add Device”** ➢ **“Add Wifi Device”** màn hình hiện **“Connect Hotspot”**

Vào cài đặt điện thoại (Settings) ➢ Wifi ➢ **“Cloud Home...”**

Vào App Usmart Go Chờ đến khi màn hình hiện **“Select Wifi”**

Chọn Wifi _

Nhập mật khẩu Ấn **“Search Device”** (Chờ thời gian ngắn) Ấn **“Finish”**

Bước 3: Cài đặt mật khẩu mở khóa

Màn hình xuất hiện nhấp **“Setting”** Nhập mật khẩu muốn sử dụng để mở khóa (6 số)

Nhập mật khẩu đăng nhập APP Nhấn **“OK”**

Đã cài đặt thành công

Sau khi cài đặt xong để mở cửa từ xa: Nhấn chuông trên khóa, camera sẽ tự động chụp & gửi ảnh thông báo về điện thoại. Mở APP Usmart Go, nhập mật khẩu 6 số để mở cửa từ xa.

Xoá APP – WiFi:

Mở Usmart Go

Chọn **“More”** chọn **Setting**

Chọn **“Remove Device”** **Xoá thành công**

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại. Đợi 2 thiết bị kết nối với nhau trên app sẽ hiện tên khóa. Nhấn **“hoàn tất”**.

Nhấn chuông trên khóa sẽ có thông báo APP trên điện thoại nhấn xác nhận mở cửa

8.RESET KHÓA(khôi phục gốc)

Cách 1: Nhấn giữ nút nhỏ dưới phía mặt trong sau khi tháo nắp màn hình chuông tới khi màn hình hiện * và # -> nhấn # để reset

Cách 2: Reset trên khóa

- Nhấn *# nhập vân tay hoặc mật khẩu admin#

- Chọn **4.Restore** Nhấn # (yes) reset khóa

9. CÀI ĐẶT ĐỔI CÁNH TRÁI PHẢI

Bấm * # nhập mật khẩu **admin #**

➢ **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

➢ **2. Install Set:** Thiết lập ➢ **1 Chọn[L] Trái hoặc [R] Phải**

10. CÀI NGÔN NGỮ, ÂM THANH

Bấm * # nhập mật khẩu **admin #** ➢ **4**

➢ **3 Ngôn ngữ**

➢ **4 Âm thanh** [off] tắt [L] thấp [M] trung bình [H] lớn