

AXIL TRACKR BLU EARMUFF - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

INFORMĀCIJA PAR RAKSTU

AXIL produkts nr.

TRKR-B

AXIL produkta apraksts.

Elektroniskā dzirdes aizsardzības austiņa ar Bluetooth

RAKSTA APRAKSTS

Skaņas aizsardzības vērtējums

27 dB (SNR) / 22 dB (NRR)

Darbības zona

-20 °C līdz +50 °C / - 4 °F līdz +122 °F

Svars

297 grami / 10,48 unces

Darbības laiks

Līdz 36 stundām *

Lielums

Viens izmērs der visvairāk

** Atkarībā no izmantotajām baterijām un lietošanas/darbības veida*

Pos. Apraksts

A Galvas saite

B Sabīdīšanas regulēšana

C IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA ritenis

D skaļuma kontrole (*dzirdes uzlabošana*)

E skaļuma vadīklas (*Bluetooth audio*)

F audio ieejas ligzda (3.5mm)

G Mikrofons

H LED indikators (*Bluetooth*)

I SYNC poga (*Bluetooth*)

J Akumulatora nodalījums

TRACKR Blu elektroniskā dzirdes aizsardzības austiņa ir aprīkota ar 3,5 mm audio ligzdas ieeju un Bluetooth tehnoloģiju ārējo audio avotu savienošanai, un tā ir īpaši izstrādāta, lai samazinātu kaitīgo ārējā trokšņa piesārņojumu.

Funkcijas

- Bluetooth sinhronizācija ar saderīgām ierīcēm
- Skaņas uzlabošana - pastipriniet klusus apkārtējos trokšņus, piemēram, pēdas, kraukšķošas lapas, klusas sarunas utt.
- Frekvenču diapazoni, kas pielāgoti dabiskām skaņām
- 3,5 mm audio ieejas ligzda ārējo audio ierīču pievienošanai (*izmantojama arī ar aktīvo Bluetooth*)
- Ergonomiski skaļuma kontroles riteni, lai pielāgotu uzlabojumus un Bluetooth skaļumu

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Lūdzu, ņemiet vērā šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, kuros izskaidrota TRACKR Blu produkta lietošana, pielietojums un ierobežojumi. Šo instrukciju pārkāpšanas vai manipulācijas ar ierīci rezultātā AXIL DISTRIBUTION COMPANY piešķirtās klienta tiesības un garantijas prasības tiks tieši atceltas.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

Detāļu materiāls

Ausu kauss ABS

Vāka ABS

Galvas lentes Acetāls

Akustisko putu Poliuretāns

Ausu spilvenu Poliuretāns, PVC

SYNC poga TPE

BATERIJAS

Izmantojiet tikai komerciāli pieejamas **AAA tipa baterijas** ar spriegumu 1,5 volti. Nav svarīgi, vai izmantojat vienreizējās lietošanas baterijas vai uzlādējamās baterijas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no akumulatora markas un veida faktiskais austiņu lietošanas laiks var atšķirties. Lai nomainītu baterijas, skatiet šī dokumenta sadaļu "Bateriju ievietošana".

APGLABĀŠANAS

CE sertifikācijas dati			SNR = 27 dB		H: 30 dB	M: 25 dB	L: 19 dB
Testa frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Pavājināšanās (Vid.) (dB)	17.2	18.6	23.5	28.9	30.7	35.3	38.9
Standartnovirze (dB)	3.2	2.7	2.1	2.4	3.0	3.4	4.1
Vispārēja novirze	14	15.9	21.3	26.5	27.7	31.9	34.8
Kritērija ievades signāls	Pielietotā signāla skaņas spiediena līmenis ir 82 dB(A)						

ANSI sertifikācijas dati								NRR = 21 dB	
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Vidējais (dB)	15.8	18.8	27.5	36.9	32.3	32.3	34.4	38.0	37.0
Stāvēt. (dB)	2.8	2.3	2.7	3.7	3.0	2.8	3.7	2.6	2.4

KONTAKTINFORMĀCIJA UN DOKUMENTI

Visi dokumenti, kas saistīti ar nosaukto produktu, tostarp:

- Rokasgrāmatas
- Datu lapas
- Atbilstības deklarācija

var atrast tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē www.goaxil.com vai izmantojot parādīto QR kodu.

Mūsu darbinieki ar prieku jūs atbalstīs, ja jums būs kādi jautājumi par šo vai citiem AXIL produktiem.

Mūsu kontaktinformāciju varat atrast sadaļā "*APSTIPRINĀŠANA UN SERTIFIKĀCIJA; Piegādātājs*".

GARANTIJAS

Ierobežota 1 gada garantija

TRACKR Blu austiņām ir standarta ierobežota viena (1) gada garantija, kas ļauj aizstāt ar apmaksātu pašrisku (25 USD).

(ja attiecināms)

AXIL 2 gadu pagarinātā garantija (25 USD) - ar 2 gadu pagarināto garantiju jums patiks:

Vienu reizi segta nomaiņa. Pašrisks, kas jāmaksā par visām turpmākajām nomaiņām garantijas darbības laikā.

Nomaiņa sedz visus bojājumus, piemēram, lietu, ūdeni, dubļus, saplīsušus, suņa sakošļātus, apgāztus ar kravas automašīnu, nošautus ar pistoli - JŪS TO NOSAUCAT, MĒS TO NOMAINĪSIM!

Mēs lūdzam jūs atgriezt vienības mums jebkurā stāvoklī, kādā tās atrodas, un mēs tās apmainīsim pret jums. Šī garantija **neattiecas uz nozaudēšanu vai zādzību**.

(Pagarinātā garantija ir jāiegādājas sākotnējā pasūtījuma veikšanas brīdī.)

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi un nosacījumi attiecas uz visiem AXIL produktiem (ja vien nav panākta cita vienošanās). Nosacījumi tiek ierakstīti garantijas dokumentos. Manipulācijas ar produktiem, kā arī to izmantošana citā veidā, nekā norādīts dokumentos un/vai saskaņā ar tajos izklāstītajiem nosacījumiem, novedīs pie sniegtās garantijas un garantijas tiešas atzīšanas par spēkā neesošām.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāti ausu spilveni, ausu kausi un galvas saite. Jebkura no uzskaitītajiem priekšmetiem bojājumi **var izraisīt** sniegto dzirdes aizsardzības līdzekļu efektivitātes samazināšanos.
- Regulāri (vēlams pirms katras lietošanas reizes) pārbaudiet, vai ierīcē nav bojājumu, un pārlicinieties, vai TRKR-B austiņas darbojas pareizi. Bojātās austiņas nekavējoties jāizņem no ekspluatācijas un jānosūta remontam vai uz piemērotu iznīcināšanas vietu.

- Ausu spilvenu higiēniskie pārvalki var samazināt faktisko skaņas izolāciju.
- Austiņu maksimālais izejas tilpums var pārsniegt juridiski pieļaujamo vidējo 82 dBA.
- Ierīce nav galvenokārt paredzēta izklaides nolūkiem. Izklaides funkcijas ir sekundāras jūsu dzirdes aizsardzībai.
- Nepārtraukti nēsājiet ausiņas vietās ar paaugstinātu trokšņa piesārņojumu. Nepārtrauciet to lietot, kamēr neesat atstājis skarto zonu.
- Uzglabājiet ierīci sausā vidē istabas temperatūrā (20°C).
- Tīriet ierīci tikai ar tīrīšanas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus. Dažas ķīmiskās vielas var uzbrukt materiālam un izraisīt ausiņu bojājumus.
- Produkts satur mazas detaļas, kuras var norīt. Ausiņas jāglabā prom no bērniem līdz 3 gadu vecumam.
- Parasti dzirdes aizsardzības ausiņas var bloķēt ārējos trokšņus, piemēram, brīdinājuma zvanus, traukmes signālus un citus svarīgus signālus. Īpašu uzmanību pievēršiet tam, kas notiek apkārt, valkājot dzirdes aizsardzības līdzekļus. Pārmērīgs skaļums var izraisīt turpmāku informētības samazināšanos, kas var pakļaut jūs ievērojamam riskam un izraisīt nopietnus negadījumus. Pielāgojiet skaļuma iestatījumu savai darba situācijai.
- Vadot transportlīdzekli, nelietojiet TRKR-B ausiņas. Ausu spilventiņi samazina ienākošo troksni. Tas var palielināt negadījuma risku.
- Ausiņas satur baterijas un elektriskas sastāvdaļas, kas var izraisīt aizdegšanos uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē. **NELIETOJĒT** ausiņas vidē, kur dzirksteles var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Pirms ierīces ievietošanas pārbaudiet TRKR-B izmēra iestatījumu. Pārliecinieties, vai ierīce ir optimāli pielāgota jūsu vajadzībām. Lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un ieteikumus. Izmantojiet tikai AXIL apstiprinātus piederumus.
- Izvairieties no ierīces pakļaušanas spēcīgam mehāniskam spriegumam (triecieniem, kritieniem). Ausiņas satur elektroniku, ko var sabojāt. Pārbaudiet, vai ausiņās pēc katras avārijas nav funkcionalitātes un bojājumu.
- Izvairieties no ierīces novietošanas tuvu augstam elektromagnētiskā starojuma līmenim. Lielas EMS slodzes var izraisīt instalētās elektronikas darbības traucējumus, bojājumus vai iznīcināšanu.
- Izvairieties no ausiņu pakļaušanas ekstremālām temperatūrām vai spēcīgiem saules stariem.

UZSTĀDĪŠANA UN DARBĪBA

Bateriju ievietošana/nomaiņa

- Atveriet akumulatora nodalījumu **4. attēls, Pos. A**, uzmanīgi spiežot vāku galvas saites virzienā. Akumulatora nodalījums atrodas ausiņu kreisās ausiņas augšējā pusē.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas.
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, pievēršiet uzmanību izmantoto bateriju orientācijai (+/-). Akumulatora nodalījumā ir atzīmēta nepieciešamā stabu izlīdzināšana. Elektronika **nedarbosies**, ja baterijas ir ievietotas nepareizi.
- Bīdīet vāciņu atpakaļ virs akumulatora nodalījuma, līdz atskan "klikšķis".
- Lai nomainītu izlietotās baterijas, veiciet iepriekš norādītās darbības.

TRACKR Blu pozicionēšana un regulēšana

Lai nodrošinātu optimālu dzirdes aizsardzību, ir nepieciešams, lai ausiņas optimāli sēdētu uz galvas un lai ausu kausi būtu novietoti centrāli virs ausīm.

Veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- Izsaīņojiet TRKR-B un izklājiet abus ausu kausus atsevišķi, nedaudz pavelkot tos, lai jūs varētu vilkt ausiņas virs galvas. **1. zīm.**
- Noregulējiet galvas saiti ar sabīdīšanas regulēšanu (**skatīt raksta aprakstu**) pēc iespējas lielākam izmēram.
- Novietojiet TRKR-B ausiņas tā, lai tās būtu novietotas centrā virs ausīm. Nav svarīgi, kurā pusē vēlaties novietot vadītklas. Turpmākajos norādījumos parasti tiek pieņemts, ka vadības ierīces ir novietotas labajā pusē. **2. zīm.**
- Lai nodrošinātu labu TRKR-B piemērotību un optimālu dzirdes aizsardzību, starp polsterējumu un galvu, kad ausiņas ir ieslēgtas, nedrīkst palikt mati vai citi svešķermeņi. Notīriet nevēlamos matus tā, lai kontakta virsma būtu brīva no svešķermeņiem. Tagad pielāgojiet galvas lentes izmēru, izmantojot regulēšanas ierīces tā, lai ausiņas stingri, bet ērti sēdētu. **2. zīm.**

ieslēdziet/izslēdziet ausiņas

- Novietojiet TRKR-B ausiņas, kā aprakstīts **"Austiņu pozicionēšana un regulēšana"**.
- Vadības ierīces atrodas TRKR-B labajā pusē.
- Ieslēdziet ierīci, ripinot ON/OFF riteni uz augšu (galvas lentes virzienā) **2. att., Poz.** Jūs dzirdēsiet dzirdamu "klikšķi", kas norāda, ka TRKR-B ir ieslēgts.
- Lai izslēgtu TRKR-B, ritiniet ON/OFF riteni uz leju (zemes virzienā), līdz atkal atskan "klikšķis".
- ON/OFF pozīcijas ir apzīmētas ar "On" un "Off" arī ausiņās.

Ārējā trokšņa regulēšana

- Pēc ieslēgšanas, ripinot ON/OFF riteni **2. att., Pos. A**, palielinās vai samazinās ausīs izstaroto apkārtējās vides tilpumu.
- Rullējiet riteni uz augšu (virzienā uz galvas saiti), lai palielinātu skaļumu dzirdes uzlabošanai.
- Ritiniet riteni uz leju (pret zemi), lai samazinātu dzirdes uzlabošanas skaļumu.

Ausu aizbāžņu maiņa

- Novietojiet roku zem auss spilvena un vienmērīgi velciet, līdz auss spilvens nokrīt. **Zīm. 5**
- Pēc tam dariet to pašu ausiņu pretējā pusē.
- Noņemiet jaunus spilventiņus no iepakojuma un piespiediet tos uz ausiņām. Noteikti piespiediet visas malas auss kausā.

ĀRĒJĀS AUDIO IERĪCES (IZMANTOJOT 3,5 MM LIGZDU)

Ārējas audioierīces pievienošana

- Nospiediet pogu SYNC **Zīm. 7, Pos. A** un pievienojiet ārējo ierīci ausiņām, izmantojot 3,5 mm ligzdu. **6. zīm., Poz.**
- Lūdzu, pievērsiet uzmanību arī norādījumiem otrās izmantotās ierīces lietošanas instrukcijā.
- Signāli no ārējās ierīces tiek izvadīti tieši caur ausiņām.
- **PIRMS PIEVIEŅOŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA IZEJAS TILPUMS IR IESTATĪTS UZ MINIMĀLO, LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM. LĒNĀM NOREGULĒJIET SKAĻUMU LĪDZ VĒLAMAĀM LĪMENIM, PAGRIEŽOT SLĒDZI**

Skaļuma pielāgošana

- Otrās izmantotās ierīces audio izejas skaļumu kontrolē, izmantojot plānu, zobainu riteni. **7. zīm., B poz.**
- Lai palielinātu skaļumu, izrullējiet plāno, zobaino riteni uz augšu (virzienā uz galvas saiti). Lai to samazinātu, pagrieziet to pretējā virzienā (uz leju; pret zemi).
- **UZMANĪBU: PĀRMĒRĪGS SKAĻUMA LĪMENIS VAR IZRAISĪT NEATGRIEZENISKUS DZIRDES BOJĀJUMUS**

BLUETOOTH UN BLUETOOTH FUNKCIJAS

TRACKR Blu savienošana pārī ar otru ierīci

TRKR-B piedāvā iespēju savienot ierīces bezvadu pārī, izmantojot Bluetooth. Lai savienotu ierīces pārī, izmantojot Bluetooth, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ieslēdziet TRKR-B.
- Ieslēdziet otrās izmantotās ierīces Bluetooth funkciju (mobilo tālruni utt.). Lūdzu, ņemiet vērā arī norādījumus par otro izmantoto ierīci.
- Nospiediet pogu SYNC **Zīm. 8, Pos. A** par appr. 1-2 sekundes.
- Skatrunis saka "Bluetooth ieslēgts" un pēc tam saka "Bluetooth savienošanas pārī režīms". Turklāt signāla gaismas diode sāk mirgot zilā krāsā. **Zīm. 8, poz.**
- TRKR-B vajadzētu parādīties jūsu otrās ierīces pieejamo Bluetooth ierīču sarakstā ar nosaukumu EM030_TRKR-B.
- Sāciet savienošanas procesu otrās ierīces izvēlnē.
- Signāla LED 8. att., Pos. B sāk mirgot ātri un vienmērīgi. Tas nozīmē, ka savienošanas process ir sācies.
- Pēc tam, kad ierīces ir veiksmīgi savienotas pārī, caur TRKR-B skatruni tiek dzirdēts ziņojums "Bluetooth Connected". Tagad ierīces ir savienotas.

Bluetooth funkcijas

- **Atbildes zvans**
 - Ienākošie zvani tiek signalizēti, austiņu skatrunī atskaņojot zvana signālu. Kad saņemat ienākošo zvanu, nospiediet pogu SYNC (**8. att., Poz. A**).
- **Beigt zvanu**
 - Nospiediet pogu SYNC (**8. att., Pos. A**) aktīvā zvanā 1 sekundi. Aktīvais zvans tiks pārtraukts.
- **Noraidīt zvanu**
 - Kad saņemat ienākošo zvanu, ātri nospiediet pogu SYNC (**8. att., Pos. A**) divas reizes.
- **Atkārtot zvanu**
 - Lai vēlreiz piezvanītu uz pēdējo izsaukto numuru, ātri nospiediet pogu SYNC (**8. att., Pos. A**) divas reizes.
- **Aizturēt zvanu**
 - Lai pieņemtu citu ienākošo zvanu, neskatoties uz notiekošo zvanu, ātri nospiediet pogu SYNC (**8. att., Pos. A**) divas reizes.
 - Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un austiņas automātiski pārslēdzas uz jauno, ienākošo zvanu.
- **Audio pauzēšana/atskaņošana**
 - Kad mūzikas atskaņotājs ir pievienots, nospiediet pogu SYNC. Mūzikas atskaņošana tiek sāukta vai apturēta.
- **UZMANĪBU: FUNKCIJAS UN FUNKCIJAS IR ATKARĪGAS ARĪ NO OTRĀS IZMANTOTĀS IERĪCES**

APKOPE UN REMONTS

- Regulāri pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu.
- Jo īpaši pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai ausu spilveni ir ideālā stāvoklī. Ausu spilvenu stāvoklis var pasliktināties, regulāri lietojot produktu. Plaisas un polsterējuma bojājumi var izraisīt noplūdes un var samazināt austiņu dzirdes aizsardzības īpašības.
- Lietošana var izraisīt mitruma uzkrāšanos ausu kausos, ja tos nēsā ilgstoši. Lai izvairītos no elektronikas bojājumiem, pēc lietošanas ieteicams noņemt ausu spilventiņus, lai austiņas varētu izžūt. Lūdzu, ņemiet vērā šos lietošanas norādījumus.
- Agresīvi, ķīmiski tīrīšanas līdzekļi un vielas var sabojāt TRKR-B produktu.
- Šo ierīci darbina standarta baterijas.

TĪROT

Notīriet TRKR-B tikai ar mitru drānu, kas samitrināta ar ūdeni. Smagākai netīrībai AXIL iesaka lietot maigu ziepju šķīdumu. Izvairieties no agresīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīci

NEDRĪKST iegremdēt, lai izvairītos no iebūvētās elektronikas bojājumiem. Šāda rīcība tiek uzskatīta par manipulāciju, un uz to neattiecas AXIL sniegtā garantija.

EIROPAS STANDARTS EN 352

- TRKR-B austiņas nodrošina izklaides audio funkciju.
- TRKR-B austiņas ir aprīkotas ar līmeņa atkarīgu vājinājumu (elektroniskā dzirdes aizsardzība), un lietotājam pirms lietošanas jāpārbauda pareiza darbība. Ja tiek konstatēti kropļojumi vai atteice, lietotājs nedrīkst nekavējoties izmantot TRKR-B austiņas un atsaukties uz ražotāja ieteikumiem par apkopi.
- TRKR-B austiņa nodrošina elektrisko audio ieeju, un ieejas spriegums ir 3V.
- Izklaides audio signāls nepārsniedz 82 dB(A), kas ir efektīvs uz ausi.
- Brīdinājums: ražojumu nedrīkst lietot, ja nevar nodrošināt, ka ieejas spriegums nepārsniedz 82 dB(A).
- Izmantojot izklaides iespēju, var tikt traucēta brīdinājuma signālu dzirdamība konkrētā darba vietā.
- Brīdinājums: veikspēja var pasliktināties līdz ar akumulatora lietošanu un tipisko nepārtrauktas lietošanas periodu, ko var sagaidīt no austiņu baterijām, kad tās ir pilnībā uzlādētas.